

C-CLASS 取扱説明書



お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお買 い上げいただき、ありがとうござい ます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法 をはじめ、機能を十分に発揮させるた めの情報や、危険な状況を回避するた めの情報、万一のときの処置などを記 載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作 方法などは予告なく変更されるこ とがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「オーディオ 20 取扱説明書」または「マルチファンクションコントローラー取扱説明書」をお読みください。

- 車を次のオーナーにお譲りになる 場合は、車と一緒にすべての取扱説 明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(3-50)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に▶を記して います。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたず ねください。

表記と記載内容について

警告



重大事故や命にかかわるけがを未然 に防ぐために必ず守っていただきた いことです。

注意!

けがや事故、車の損傷を未然に防 ぐために必ず守っていただきたい ことです。

知識

知っていると便利なことや、知っておいていただきたいことです。

環境



環境保護のためのアドバイスや 守っていただきたいことを記載し ています。

環境保護について

ダイムラー・クライスラー社では、大気汚染の抑制、資源の有効利用をはじめとする環境保護対策に取り組んでいます。環境保護のため、お車をご使用になるときは以下の点にご協力ください。

- タイヤの空気圧が適正であること を確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。

- 長時間の停車時は、エンジンを停止してください。
- 指定サービス工場で適切な時期に 点検整備を受けてください。

環境



ダイムラー・クライスラー社は、 資源を有効活用するため、リサイク ル部品を積極的に導入しています。

警告 告



車両には警告ラベルが貼付されています。これらの警告ラベルには危険な状況を回避するための情報をはじめ、車を安全に使用するための情報が記されています。

警告ラベルは絶対にはがさないでください。

1.安全のために
走行する前に1-2
子供を乗せるとき1-5
慣らし運転1-7
走行するとき1-8
走行中に異常を感じたら・・・・・1-10
駐停車するとき・・・・・・・1-11
雨降りや濃霧時の運転・・・・・1-12
オートマチック車の取り扱い…1-13
てんなことにも注意・・・・・・1-15

2.安全装備

正しい運転姿勢・・・・・・・2-2
シートベルト・・・・・・2-3
SRSエアバッグ · · · · · · · 2-10
チャイルドセーフティシート…2-16

3.運転する前に

インストルメントパネル ・・・・・3-2
センターコンソール ・・・・・3-5
+3-6
フロントシート・・・・・・3-14
シートヒーター・・・・・3-19
リアシート・・・・・・3-21
ドア・・・・・・3-25
トランク3-32
ボンネット・・・・・3-38
燃料給油口3-42
盗難防止警報システム・・・・・3-44
パワーウインドウ・・・・・・3-46
スライディングルーフ・・・・・3-48
ルームミラー・・・・・・・3-55
ドアミラー・・・・・・3-57
ステアリング・・・・・・3-61
メーターパネル・・・・・・3-63

q

4.マルチファンクションディスプレイ	5.運転するとき	6.快適・室内装備
ステアリングスイッチ ・・・・・・4-2	エンジンスイッチ ・・・・・5-2	エアコンディショナー ・・・・・・6-2
メイン画面一覧4-3	エンジンの始動と停止 ・・・・・・5-4	ルームランプ・・・・・・・・6-17
車両情報 · · · · · · · 4-4	オートマチック	サンバイザー ・・・・・・・・・6-20
オーディオ・・・・・・・・・4-13	トランスミッション5-6	バニティミラー・・・・・・・6-21
ナビゲーション・進行方向方位表示	マニュアルギアシフト・・・・・5-12	電動ブラインド・・・・・・・6-22
4-13	オートマチック車の運転・・・・・5-16	灰皿6-23
故障表示4-14	パーキングロックの解除5-21	ライター・・・・・・・・・・6-25
各種設定4-16	ランプ・・・・・・5-22	小物入れ6-26
トリップコンピューター・・・・・4-36	方向指示5-27	アシストグリップ・・・・・・6-31
電話4-39	非常点滅灯 · · · · · · · · · · · · 5-28	ルーフラック・・・・・・・6-32
	ワイパー・・・・・5-29	
	ヘッドランプウォッシャー・・・・5-32	
	パーキングブレーキ・・・・・・5-33	
	ブレーキ・・・・・・5-34	
	ABS · · · · · · · 5-36	
	BAS · · · · · · · 5-38	
	ESP® / 4ESP® · · · · · · · · · 5-39	
	4MATIC5-42	
	クルーズコントロール・・・・・5-43	
	可変スピードリミッター・・・・・5-48	
	パークトロニック・・・・・・5-53	

11

7.万一のとき	8.点検と整備	10.こんなときは	1
	メンテナンス8-2エンジンルーム8-3冷却水8-6エンジンオイル8-8ブレーキ液8-11ウォッシャー液8-14タイヤとホイール8-15バッテリー8-20寒冷時の取り扱い8-22日常の手入れ8-28	故障 / 警告メッセージ ······10-2 トラブルの原因と対応 ····· 10-11 11.さくいん さくいん ·····11-2	3 4 5
電球の交換······7-26	9.サービスデータ		6
	純正部品 / 純正アクセサリー・・・9-2 ビークルプレート・・・・・9-4 電球一覧・・・・・9-6 ヒューズ一覧・・・・・9-7		7
	オイル・液類・・・・・・9-9 タイヤとホイール・・・・9-12 積載荷物の制限重量・・・・・9-15		9
			10

1. 安全のために

走行する前に	1-2	駐停車するとき	1-11
子供を乗せるとき	1-5	雨降りや濃霧時の運転	1-12
慣らし運転	1-7	オートマチック車の取り扱い	1-13
走行するとき	1-8	こんなことにも注意	1-15
走行中に異常を感じたら	1-10		

走行する前に

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、 いつもより頻繁に冷却水量を点検 してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ブレーキペダルやア クセルペダルの下に物が入ると、 ペダルを操作できなくなるおそれ があります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合った ものを使用しないと、ペダル操作 ができなくなるおそれがあります。

走行する前に

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

燃料の給油

- 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。

- セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - ◇ エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じる
 - ◇ 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なう
 - ◇ 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去する

走行する前に

- ◇ 作業中は車内に戻らない(帯電するおそれがあります)
- ◇ キャップの取り付け / 取り外し (3-42)は確実に行ない、火気 を近付けないようにする
- ☆ ガソリンを垂らさないように注 意する(塗装面を損傷するおそ れがあります)
- ◇ 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かない

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。 固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- リアヘッドレスト後方のスペース に荷物を置かないでください。急 ブレーキ時などに荷物が放り出さ れ、乗員がけがをするおそれがあ ります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより 高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一 のときに引火や爆発のおそれがあり ます。

子供を乗せるとき

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、ひざの上に乗せて走行しないでください。 急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(2-16)を使用することが 法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず後席の左右いずれかに装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。
- 子供を助手席に座らせるときは、 シートを最後部にし、正しく座ら せてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれが あります。

子供を乗せるとき

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉してください。子供が操作すると、身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。
- リアドアのチャイルドプルーフロック(3-30)やドアウインドウのセーフティスイッチ(3-47)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフ*の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になることがあります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

*オプションまたは仕様により装備が異なります。

慣らし運転

慣らし運転

新車の場合、エンジンなどの機械部分が馴染むまで「慣らし運転」することをお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

知識

新車時の高速走行後など、エンジンルームからわずかに白煙が出たり、独特の臭いがすることがあります。これは防錆保護ワックスが加熱されて発生するもので、故障や異常ではありません。走行距離が増すと臭いはなくなります。

最初の1,500kmまでは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3(許容限度が6,000回転のとき は約4,000回転)を超えないように 運転してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置およびギア位置3、2、1は山道などを低速で走行するときにだけ使用してください。
- できるだけ、走行モードをCモードにして走行してください。

走行距離が1,500kmを超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

知 識

- C 55 AMGは、以下の注意を 事項を守ってください。
 - ◇ 走行速度が140km/hを超え ないようにしてください。
 - ◇ エンジン回転数が4,500回 転を超えた状態で長時間走 行しないでください。
- エンジンや駆動系部品の分解や 交換をした後も、慣らし運転を 行なってください。
- キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- エンジンブレーキ:走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

走行するとき

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避 けてください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

知識

エンジンブレーキ:走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

自動車電話、携帯電話

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になるおそれがあります。安全な場所に停車してから使用してください。

滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

走行するとき

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

スタック(立ち往生)したとき

• ぬかるみなどでタイヤが空転したり脱輪した状態から脱出するときは、タイヤを高速で空転させないでください。脱出直後に車が急発進し、事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させる と異常な過熱が起こり、タイヤの 破裂や火災などの事故が起きたり、 トランスミッションを損傷するお それがあります。

スタックした状態から脱出すると きは、タイヤ前後の土や雪などを 取り除いたり、タイヤの下に板や 石などをあてがうと効果的です。

道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は約25cmです。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。 そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、指定サービス工場に連絡してください。

走行中に異常を感じたら

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯が消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。警告灯が点灯したまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃 えやすいものがある場所には駐停 車しないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲 に危険がないことを運転者が確認 してください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では 駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する 前に換気をするなどして、車内各 部の温度を下げてください。

雪が降っているとき

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを**P**に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをしてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

またアクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になるおそれがあります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいので、タイヤの 接地力が大きく低下し、通常より 制動距離も長くなります。
 - また、見通しが悪いので歩行者や 障害物の発見が遅れがちになりま す。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分にとってください。
- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 路面が濡れているときは、クルーズコントロールを使用しないでください。
- ・ 水たまりの通過後や激しい雨の中で長時間ブレーキを使用しないで走行しているときは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。またはエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

オートマチック車の取り扱い

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「オートマチック車の運転」もあわせてお読みください (5-16)。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが P N N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき にペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を 確認してください。

エンジンの始動

セレクターレバーが **P** に入っていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認して ください。
- セレクターレバーを D 、 R に入れるときは、必ずブレーキペダルを十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、 パーキングブレーキを効かせたま まアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確 認してからパーキングブレーキを 解除して発進してください。

オートマチック車の取り扱い

走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジン ブレーキがまったく効かないため 事故につながったり、トランス ミッションを損傷するおそれがあ ります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 車が完全に停止する前に、セレクターレバーを P に入れないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ず セレクターレバーを P に入れ、 パーキングブレーキを確実に効かせ て、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付け ないでください。吸盤がレンズの 働きをし、火災が発生するおそれ があります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違 法改造や純正でない部品の使用は、 保証の適用外になるだけでなく、 事故の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを 使用し、燃料や油脂類などは指定 品を使用してください。
- 燃料やオイルの添加剤などは一切 使用しないでください。故障の原 因になるおそれがあります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を取り付けたり取り外すときは、 指定サービス工場におたずねください。

ナビゲーションシステムは走行中に操 作しない

ナビゲーションシステムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に画面を見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、オイル、フィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

正しい運転姿勢	2-2	SRSエアバッグ	2-10
シートベルト	2-3	チャイルドヤーフティシート	2-16

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢



正しい運転姿勢になるように上記の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

警告



- ・ 運転席の乗員は、必ず運転前に 自分の運転姿勢に合った正しい シート位置に調整してください。 運転中に調整して操作を誤ると、 車のコントロールを失い、事故 を起こすおそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく 傾けた状態で走行しないでくだ さい。急ブレーキ時や衝突時な どに身体がシートベルトの下を 抜けてベルトの力が腹部や首に かかり、致命的なけがをするお それがあります。

注意!


- シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- シートの一部が身体や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

※車種や仕様により、シートの形状などは異なります。


シートベルト

シートベルトは、万一の衝突時などに 乗員が受けるけがの被害を軽減させる 乗員保護装置であり、急ブレーキや衝撃などを感知するとシートベルトを ロックして乗員がシートから放り出されないように拘束します。

シートベルトの効果を十分に発揮させるためには、走行前に正しく着用し、 正しく取り扱うことが必要です。



シートベルトの着用



右ハンドル車

- ① プレート
- ② 解除ボタン
- ③ バックル

シートベルトを着用する

- ▶ プレート①を持ってシートベルトをゆっくり引き出します。シートベルトがロックして引き出せないときは、シートベルトを少し戻してから、ゆっくり引き出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、プレート①の先端をバックル③に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして、ベルトにたるみがないように身体に密着させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。


シートベルトを外す

▶ 手でプレート①を持ち、バックル③ の解除ボタン②を押して、シートベ ルトをゆっくり巻き取らせます。

注 意!

分割可倒式リアシート*を操作するときは、リアシートベルトを挟み込まないように注意してください。リアシートベルトが挟み込まれると正しく着用できなくなります。

フロントシートベルトの高さ調整



- ① ロック解除ボタン
- ② アンカー

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

フロントシートベルトの高さは5段階に調整できます。

フロントシートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、アンカー②を押し 上げます。
- ▶ 下げるときはロック解除ボタン① を押しながら下げます。
- ▶ 調整後は確実にロックしていることを確認してください。

警告



- すべての乗員がシートベルトを 着用してください。シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトのプレートがバックルに確実に差し込まれていないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトの機能が十分発揮 できるように、以下の点に注意 して正しく着用してください。
 - ◇ バックレストをできるだけ垂 直の位置にしてください。
 - ◇ コートなどの厚手の衣類は 着用しないでください。

- ◇ シートに深く腰かけてくだ さい。
- ◇ 肩を通るベルトを脇の下に通 さないでください。上体を固 定できず、衝突したときなど に頭や首、肋骨や腹部に衝撃 を受けます。
- ◇ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。腹部にかけると衝突したときなどに腹部が強く圧迫されます。
- ◇ シートベルトがねじれた状態 で着用しないでください。衝撃を分散できなくなります。
- ◇ 1本のシートベルトを2人以 上で共用したり、シートベル トと身体の間にバッグなどを 挟み込まないでください。

- ◇ シートベルトクリップなどを 使用してシートベルトにたる みをつけないでください。
- ◇ 子供が着用するときは、着用 状態を運転者が確認してくだ さい。また、正しく着用でき ない体格の子供は適切なチャ イルドセーフティシートを使 用してください。
- ◇ 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- ◇ 着用前に、シートベルトや バックルに損傷や汚れがな いことを確認してください。

注 意!

- シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
 - ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に当てない
 - ◇ たばこの火など、熱いもの を近づけない
 - ◇ バックル部分に異物を入れ ない
 - ◇ 着用時は胸ポケットにペン や眼鏡などを入れない
 - ◇ 分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな 衝撃を受けたときは、指定サー ビス工場で新品と交換し、関連 部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは 使用しないでください。

- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。
- シートベルトの強度が低下し、 乗員保護機能が損なわれるので 清掃するときは以下の点に注意 してください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、 有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射 日光を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染色しない

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、エンジンスイッチが**2**の位置のときに作動します。

後席中央を除くシートベルトに装備されています。

フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトがバックルに確実に 差し込まれているときに作動します。

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席に乗員がいないと判断したときは助手席のシートベルトテンショナーは作動しません。

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターはシートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を軽減します。

後席中央を除くシートベルトに装備されています。

注 意!

- シートベルトテンショナーが作動すると、シートベルトに強く 締め付けられることがあります。
- シートベルトに強く締め付けられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- 後席中央のシートベルトプレートは、必ず "CENTER" の表記があるバックルに差し込んでください。
- 後席のシートベルトテンショナーは、作動するとバックルが引き込まれます。バックル部分には作動の妨げになるような物がないことを確認してください。

- 作動したシートベルトテンショナーは、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。
- 助手席に人が乗っていないときは、シートベルトをバックルに差し込まないでください。事故などのときに、シートベルトテンショナーが作動するおそれがあります。

知識

シートベルトテンショナーの作動時にわずかながら白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

また、ぜんそくなどの呼吸疾患 のある方は一時的に呼吸障害を 起こすおそれがありますので、 安全を確認のうえ車外へ出る か、ドアやドアウインドウを開 き、換気を行なってください。

- シートベルトテンショナーの作動時に爆発音が聞こえますが、 通常では聴力への影響はありません。
- 助手席に重い荷物などを積んで、シートベルトをバックルに差し込んでいるときは、助手席シートベルトテンショナーが作動することがあります。
- シートベルトテンショナーが作動すると、エアバッグシステム 警告灯が点灯します。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 すると、ドアは自動的に解錠されます。
- 未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

◇ シートベルト警告灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンスイッチを2の位置にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用しないまま走行を開始し、速度が約25km/h以上になるか、走行中にシートベルトを外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約60秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みますが、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

知識

助手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

SRSエアバッグ

エアバッグは、シートベルトの効果を 補助する装置です。

エアバッグの効果を発揮させるために は、シートベルトの正しい着用が条件 になります。


衝突時のように車が強い衝撃を受ける と、収納されているエアバッグが瞬時 にふくらんで乗員の前面や周囲にエア クッションを作り、乗員への衝撃を分 散・軽減します。

衝撃を受ける状況によって、作動する エアバッグが異なります。

知 識

SRSはSupplemental Restraint System (乗員保護補助装置)の 略です。

運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

- 運転席エアバッグ
 ステアリングパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部


前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

また、車が横転したときも運転席 / 助手席エアバッグは作動することがあ ります。

運転席 / 助手席エアバッグは、シートベルトを着用しているときに作動します。ただし、衝撃の強さなどにより、シートベルトを着用していないときも作動することがあります。

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席に乗員がいないと判断したときは助手席エアバッグは作動しません。

フロント / リアサイドバッグ




- ③ フロントサイドバッグ 左右のフロントドア内張り部
- ④ リアサイドバッグ 左右のリアドア内張り部

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動 し、上体への衝撃を分散・軽減します。

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席に乗員がいないと判断したときは助手席側のフロントサイドバッグは作動しません。

ウインドウバッグ



⑤ ウインドウバッグ フロントピラーからリアピラー間の ルーフライニング部

横方向からの強い衝撃を受けると、乗 員の有無に関わらず衝撃を受けた側の ウインドウバッグが作動し、頭部など への衝撃を分散・軽減します。

SRS エアバッグシステム警告灯

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また、2の位置にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないとき、走行中に点灯したときはエアバッグシステムやシートベルトテンショナー、助手席乗員検知機能、チャイルドセーフティシート検知システム*が故障しています。

ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

知識

エアバッグやシートベルトテンショナーが作動したときは、エアバッグシステム警告灯が点灯します。

警告



- ・エンジン始動後もエアバッグシステム警告灯が点灯するときは、 事故などの衝撃があってもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれがあります。また、不意に作動するおそれもあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後部に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- 運転中はステアリングのパッド 部を持ったり、身体をステアリ ングやダッシュボードにのせな いでください。
- ウインドウやピラーの周囲にアクセサリーなどを取り付けないでください。
- アシストグリップやコートフックにかたい物や鋭利な物をかけないでください。
- ステアリングのパッド部やエア バッグ収納部に、バッジ、ス テッカー、リモコンなどを貼付 したり、市販のカップホルダー やアクセサリーなどを取り付け ないでください。

- エアバッグ収納部やその近くに物を置かないでください。
- 膝の上にペットや荷物を抱える など、エアバッグと乗員との間 に物を置かないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や 鋭利な物を入れないでください。

注意!

- エアバッグは高温のガスにより ふくらむため、すり傷や火傷、 打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動後はエアバッグや関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグが作動した後は、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。
- エアバッグを取り外したり、 関連部品や配線などを改造しないでください。誤作動でけがをしたり、正しく作動しなくなります。

知識

- 車の前方からの衝撃が弱いとき はシートベルトテンショナーだ けが作動し、エアバッグは作動 しないことがあります。
- 助手席シートに重い荷物などを 積んで、シートベルトをバック ルに差し込んでいるときは、衝 突時などに助手席エアバッグが 作動することがあります。

また、助手席シートに重い荷物などを積んでいるときは、 衝突時などに助手席側のフロントサイドバッグが作動する ことがあります。

- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、エアバッグや シートベルトテンショナーが作 動すると、ドアは自動的に解錠 されます。
- エアバッグが作動すると非常点 滅灯が自動的に点滅します。自 動的に点滅した非常点滅灯を解 除するときは、非常点滅灯ス イッチを押します。

- エアバッグの作動時にわずか に白煙が発生することがあり ますが、火災の心配はありま せん。
 - また、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き、換気を行なってください。
- エアバッグの作動時に爆発音が聞こえますが、通常では聴力への影響はありません。
- ボディの部位によって受けた衝撃を吸収する度合いが異なるので、損傷の大きさとエアバッグの作動は必ずしも一致しません。
- 未作動のエアバッグを廃棄する ときは、廃棄専用の処置が必要 です。指定サービス工場、また は専門業者に依頼してください。

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





2

SRSエアバッグ

運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







サイドバッグ / ウインドウバッグが作動しない場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









チャイルドセーフティシート

シートベルトは身長150cm以上の人が使用することを前提にしています。 シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、製品に添付されている「取扱説明書」をお読みください。

警告



• シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。

- 6歳未満の子供を乗せるときは、 チャイルドセーフティシートを 使用することが法律で義務付け られています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長150cm未満の子供はチャイルドセーフティシートを使用して確実に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートは、 後席に装着してください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 後向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。また、タイプにかかわらずチャイルドセーフティシートを後向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。この危険を知らせるラベルがサンバイザーに貼付されています。
- チャイルドセーフティシートが 損傷しているときは新品と交換 してください。大きな衝撃を受 けたり、損傷したものは子供を 保護できません。

- チャイルドセーフティシートは 確実に装着してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートは 直射日光に当てないでください。 炎天下では車内に置いたチャイ ルドセーフティシートが高温に なり、子供が火傷をするおそれ があります。

- チャイルドセーフティシートの クッションカバーは、純正品以 外の物を使用しないでください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になることがあります。また、炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

注意!

分割可倒式リアシート*にチャイルドセーフティシートを装着するときは、バックレストを起こして、確実にロックしてください。

純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー・クライスラー社の純正 チャイルドセーフティシートには、 チャイルドセーフティシート検知シ ステム装備車の助手席に装着すると、 助手席エアバッグの作動を解除する、 センサー付きシート(ベビーセーフ プ ラス、デュオ プラス、キッド)があり ます。

純正チャイルドセーフティシートには、以下のタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフ プラス	約10kg以下	新生児~9カ月位
デュオ プラス	9~18kg	8カ月~4歳位
キッド	15~36kg	3歳半~12歳位

※チャイルドセーフティシートの種類や名称 は予告なく変更されることがあります。詳 しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート 検知システム*(C 55 AMG)

助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信 / 受信を行ない、チャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

助手席エアバッグの機能が解除される と、助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯します。

警告



チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車にセンサー付き 純正チャイルドセーフティシート を装着したとき、助手席エアバッ グオフ表示灯が点灯することがあ りますが、助手席エアバッグの機 能は解除されません。

必ず以下の点に注意してください。

- 純正チャイルドセーフティシートであっても、必ず後席に装着してください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 後向きに装着するタイプの純正 チャイルドセーフティシートは 助手席に装着しないでください。 エアバッグが作動する衝撃で致 命的なけがをするおそれがあり ます。

注意!

助手席のシート座面とセンサー付き純正チャイルドセーフティシートの間に物を入れないでください。 チャイルドセーフティシートを検知できなくなるおそれがあります。

知識

- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しても、サイドバッグ、ウインドウバッグ、シートベルトテンショナーの機能は解除されません。
- 純正チャイルドセーフティシートには、チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

助手席エアバッグオフ表示灯* (C 55 AMG)



① 表示灯

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを助手席に装着していると きにエンジンスイッチを1か2の位置 にすると、助手席エアバッグオフ表示 灯①が点灯し、助手席エアバッグの機 能が解除されます。

点灯しないときは、チャイルドセーフ ティシート検知システムが故障してい ます。助手席でチャイルドセーフティ シートを使用せずに、すみやかに指定 サービス工場で点検を受けてください。

注意!

センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着していないときは、エンジンスイッチを1か2の位置にすると、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないときは、システムの故障です。 すみやかに指定サービス工場で点 検を受けてください。

警告




センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着するときは、 以下の点に注意して正しく使用してください。

- チャイルドセーフティシート検知システム非装備車の場合 (C 55 AMG以外)
 - ◇純正チャイルドセーフティ シートは後席に装着してくだ さい。
 - ◇やむを得ず助手席に装着する ときは、必ず前向きに装着し、 助手席シートの位置をもっと も後ろに下げてください。
 - ◇後向きに装着するタイプの純正チャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

- ◇チャイルドセーフティシート 検知システム非装備車にセン サー付き純正チャイルドセー フティシートを装着したとき、 助手席エアバッグオフ表示灯 が点灯することがありますが、 助手席エアバッグの機能は解 除されていません。純正チャ イルドセーフティシートは後 席に装着してください。
- チャイルドセーフティシート検 知システム装備車の場合 (C 55 AMG)
 - ◇センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着したときは、必ず助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することを確認してください。

- ◇助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。また、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ◇センサーが付いていないタイプの純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- ◇助手席のシート座面に、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知システムが誤作動し、事故のときに助手席エアバッグが作動しないおそれがあります。

ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置



① 固定装置

後席の左右に、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置を装備しています。

警告



- この固定装置は、体重22kg以下の子供を乗せるときに使用してください。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず製品の取扱説明書の指示に 従い、左右の固定装置に装着し てください。装着のしかたを誤 ると、事故のとき、十分な効果 が得られなかったり、チャイル ドセーフティシートが外れるお それがあります。
- チャイルドセーフティシートや 固定装置が事故で損傷したり強 い負荷を受けた場合は、指定 サービス工場で新品に交換して ください。

注意!

チャイルドセーフティシートを取り付けるときは、中央後席のシートベルトを挟み込まないように注意してください。


3. 運転する前に

インストルメントパネル	3-2	燃料給油口	3-42
センターコンソール	3-5	盗難防止警報システム	3-44
+ -	3-6	パワーウインドウ	3-46
フロントシート	3-14	スライディングルーフ	3-48
シートヒーター	3-19	ルームミラー	3-55
リアシート	3-21	ドアミラー	3-57
ドア	3-25	ステアリング	3-61
トランク	3-32	メーターパネル	3-63
ボンネット	3-38		

運転する前に

インストルメントパネル

インストルメントパネル



右ハンドル車

※装備、仕様の違いにより、スイッチなどの位置や形状が実際の車両と違うことがあります。

インストルメントパネル

	名称	ページ
1	ドアレバー (助手席ドア)	3-25
2	シート調整スイッチ (助手席)* ポジションスイッチ (助手席)* メモリースイッチ (助手席)*	3-16 3-18
3	グローブボックス	6-29
4	グローブボックスキー シリンダー	6-29
(5)	グローブボックスハン ドル	6-29

	名称	ページ
6	リアルームランプ スイッチ	6-17
7	リーディングランプ (助手席側)	6-17
8	リーディングランプ スイッチ(助手席側)	6-17
9	ルームランプ点灯モー ド切替スイッチ	6-17
10	リーディングランプ スイッチ(運転席側)	6-17
11)	スライディングルーフ スイッチ *	3-48

	名称	ページ
12	リーディングランプ (運転席側)	6-17
13	ルームミラー	3-55
14)	パークトロニック インジケーター *	5-54
15)	コンビネーション スイッチ (ヘッドランプ / 方向指 示 / ワイパー)	5-25 5-27 5-29
16	クルーズコントロール / 可変スピードリミッ ターレバー	5-44 5-50
17)	メーターパネル	3-63

インストルメントパネル


	名称	ページ
18	ステアリング	3-61
19	ボイスコントロール レバー*	別冊
20	ヘッドランプ ウォッシャースイッチ	5-32
2	ドアミラー調整 スイッチ ドアミラー格納 / 展開 スイッチ ドアミラー選択 スイッチ	3-57 3-58
22	シート調整スイッチ (運転席) * ポジションスイッチ (運転席) * メモリースイッチ (運転席) *	3-16

	名称	ページ
23)	ドアレバー (運転席ドア)	3-25
24)	トランクオープナー スイッチ	3-33
25)	ドアウインドウスイッ チ(運転席側)/ セー フティスイッチ	3-46
26	ランプスイッチ	5-22
7	パーキングブレーキ 解除ハンドル	5-33

	名称	ページ
28)	エンジンスイッチ	5-2
29	ステアリングロック 解除ハンドル *	3-61
30	ステアリング調整 レバー *	3-62
31)	パーキングブレーキ ペダル	5-33
32	ドアウインドウ スイッチ(助手席側)	3-46

センターコンソール

センターコンソール



	名称	ページ
1	シートヒータースイッ チ(左側フロントシー ト)*	3-19
2	パークトロニック オフスイッチ *	5-58
3	電動ブラインドスイッ チ*	6-22
4	ESPオフスイッチ	5-41
5	非常点滅灯スイッチ	5-28
6	ドアロックスイッチ (解錠)	3-28
7	リアヘッドレスト 格納スイッチ	3-21
8	盗難防止警報機能 表示灯*	3-44
9	シートヒータースイッ チ(右側フロントシー ト)*	3-19

	名称	ページ
10	助手席エアバッグ オフ表示灯 *	2-19
11)	ドアロックスイッチ (施錠)	3-28
12	Audio 20 / マルチファンクション コントローラー*	別冊
13)	エアコンディショナー操作部	6-5

警告 告



チャイルドセーフティシート検知システム非装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着したとき、助手席エアバッグオフ表示灯⑩が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。詳しくは(2-18)をご覧ください。

丰一

リモコン機能付きのキーが2本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施 錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーが収納されています。

警告



- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 車から離れるときは、短時間でも必ず車を施錠してください。また、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- キーに重い物や必要以上に大き なキーホルダーなどを取り付け ないでください。走行中にキー ホルダー自体の重みでキーがま わったり、キーが抜けてしまい、 エンジンが停止すると、事故を 起こすおそれがあります。


注 意!

- キーを紛失したときは、盗難 や事故を防ぐため、ただちに 指定サービス工場に連絡して ください。
- キーを強い電磁波にさらすと、 リモコンに障害が発生するおそれがあります。
- キーは衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- キーの先端部を汚したり覆ったりしないでください。故障や誤作動のおそれがあります。

知 識

- 新たにキーをつくる場合は、指 定サービス工場におたずねくだ さい。
- 2つのキーを見わけるためキーの ストッパー (3-11) の色は異な ります。

リモコン機能



- ① 発信部
- ② 表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ トランクオープナー
- ⑥ エマージェンシーキー

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- ドアウインドウとスライディング ルーフ*の開閉
- トランクを開く

操作時に表示灯②が1回点滅します。

解錠する

▶ 解錠ボタン④を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

施錠する

▶ 施錠ボタン③を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

トランクを開く

▶ トランクオープナー⑤を押し続けます。

トランクが開きます。

リモコン操作でドアウインドウとスラ イディングルーフ*を開閉することが できます。

詳しくは(3-9)をご覧ください。

注 意!

- 高圧電線や電波発信塔付近などの強電界下でリモコン操作を行なうと、リモコンが作動しなかったり、誤作動することがあります。
- リモコン操作でドアウインドウを閉じるときは、開口部に異物がないことを確認してください。
- リモコン操作で施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したこと、ドア、トランク、燃料給油フラップが確実に施錠されていることを確認してください。
- トランクを開くときは、後方や 上方に十分な空間があることを 確認してください。
- 貴重品は絶対に車内やトランク 内に置いたままにしないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

リモコン機能の設定切替

リモコン操作での解錠の作動内容を切り替えることができます。

リモコン機能の設定を切り替える

▶ 施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- 解錠ボタン④を1回押すと、運転 席ドアと燃料給油フラップのみが 解錠されます。
- 続けて約40秒以内に、解錠ボタン ④を押すと、助手席ドア、リアド ア、トランクが解錠されます。

リモコン機能の設定を元に戻す

▶ 再度、施錠ボタン③と解錠ボタン ④を同時に約6秒間押し続けます。 キーの表示灯が2回点滅し、元の 設定に戻ります。

知識

- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操 作はできません。
- リモコン操作での解錠後約40 秒以内に、以下のいずれかの 操作をしないと、再び施錠されます。
 - ◇ ドアを開く
 - ◇ トランクを開く
 - ◇ エンジンスイッチにキーを 差し込む
 - ◇ ドアロックスイッチ(解錠)
 を押す
- 車がバッテリーあがりを起こしたときは、リモコンの電池が正常でもリモコン操作での解錠 / 施錠はできません。
- リモコンの電池が消耗すると操作時に表示灯②が点灯せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。

キー

リモコン操作でドアウインドウとス ライディングルーフ*を開閉する



- ① 発信部
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

リモコン操作でドアウインドウ、スラ イディングルーフを開閉することがで きます。

ドアウインドウとスライディングルー フを開く

▶ キーの発信部①をフロントドアハンドルに向けて解錠ボタン③を押し続けます。

ドアウインドウとスライディング ルーフが開きます。

解錠ボタン③から手を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

ドアウインドウとスライディングルー フを閉じる

▶ キーの発信部①をフロントドアハンドルに向けて施錠ボタン②を押し続けます。

ドアウインドウとスライディング ルーフが閉じます。

施錠ボタン②から手を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

※ 車種や仕様により、リモコン操作時の受信部が、運転席側のドアハンドルのみにある場合があります。

注 意!

- 高圧電線や電波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作を行 なうと、リモコンが作動しな かったり、誤作動することがあ ります。
- リモコン操作でドアウインドウ やスライディングルーフを閉じ るときは、身体や物が挟まれな いように注意してください。

挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタン②から手を放し、解錠ボタン③を押し続けて、ドアウインドウやスライディングルーフを開いてください。

- リモコン操作でドアウインド ウを開くときは、ドアウイン ドウに身体を寄りかけないで ください。ドアウインドウと ドアフレームとの間に身体が 引き込まれてけがをするおそ れがあります。
- 車から離れる前に、すべてのドアウインドウとスライディングルーフが閉じていることを確認してください。

知識

- リモコン操作をするときは、キー の発信部をフロントドアハンド ルに向けて操作してください。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操 作はできません。


ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で解錠 すると、車幅灯、フロントフォグラン プ、テールランプ、ライセンスランプ が点灯します。

点灯したランプは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については **(4-28)** をご覧ください。

エマージェンシーキー



- ① エマージェンシーキー
- ② ストッパー

キーに収納されています。

グローブボックスを施錠するとき (6-29) に使用します。また、リモコンが作動しないときに、運転席ドアを解錠/施錠したり、トランクを解錠するときなどに使用します (3-31、3-35)。

エマージェンシーキーを使用する

▶ ストッパー②を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー① を矢印の方向に抜きます。

収納するときは元の位置に差し込みます。

電池の交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、いずれかのボタンを押しても作動しない場合は、電池の消耗が考えられます。指定サービス工場で点検を受けてください。

警 告




電池は子供の手の届かないところ に保管してください。誤って電池 を飲み込むおそれがあります。

電池を飲み込んでしまったときは、 ただちに医師の診断を受けてくだ さい。

知 識


キーのいずれかのボタンを押したときに、キーの表示灯が1回点滅すれば電池は正常です。



- ① エマージェンシーキー
- ② ストッパー


電池の交換手順

▶ ストッパー②を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー① を矢印の方向に抜き取ります。



- ① エマージェンシーキー
- ③ 電池ケース
- 4 凹部
- ▶ エマージェンシーキー①を凹部④ にかけてロックを外しながら、電 池ケース③を矢印の方向に引き抜きます。

キー



- ③ 電池ケース
- ⑤ 電池
- ⑥ 雷極板
- 電池⑤を横にスライドさせて取り 出します。
- ▶ 新しい電池と交換します。 2個とも⊕が上になるようにして、 新しい電池を電極板⑥の間に取り 付けます。
- ▼ 電池ケース③を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー①をキーに 収納します。

知 識

- リチウム電池(CR2025)を 2個使用しています。
- 電池を交換するときは2個同時 に交換してください。
- 電池の表面に、汚れや脂分など が付着していないことを確認し てください。

環境



環境保護のため、使用済みの電池 を廃棄するときは、新しい電池を お買い求めになった販売店で処分 を依頼してください。


フロントシート

シートには4ウェイパワーシート (シートの高さ調整とバックレストの 傾き調整は電動)とメモリー付パワー シート (3-16) があります。

注 意!

シートの調整をするときは他の乗 員の身体や物などが挟まれないよ うに注意してください。

4ウェイパワーシート*の調整



- ① レバー
- ② ダイヤル
- ③ スイッチ(シートの高さ)
- ④ スイッチ(バックレストの傾き)

シートの前後位置を調整する

▶ レバー①を上方に引いたままシートを前後に動かして調整します。

シートが確実に固定されていることを確認してください。

クッションの傾きを調整する

▶ ダイヤル②をまわして調整します。


シートの高さとバックレストの傾きは、エンジンスイッチが**1**か**2**の位置のときに調整できます。

シートの高さを調整する

▶ スイッチ③を矢印の方向に操作します。

バックレストの傾きを調整する

▶ スイッチ④を矢印の方向に操作します。




① ロック解除ノブ

ヘッドレストの高さを調整する

▶ 上げるときはそのまま引き上げます。

下げるときはロック解除ノブ①を押しながら下げます。

ヘッドレストの中央が目の高さに なるように調整します。




ヘッドレストの前後位置を調整する

▶ ヘッドレストを前後に押して / 引いて調整します。

ヘッドレストが後頭部に接するように調整します。

メモリー付パワーシート*の調整



- ① シートの高さ
- ② シートの前後位置
- ③ シートクッションの傾き
- ④ バックレストの傾き
- ⑤ ヘッドレストの高さ

エンジンスイッチが1か2の位置のとき、または操作する側のドアが開いているときに調整することができます。

シートの高さを調整する

▶ ①の矢印の方向に操作します。

シートの前後位置を調整する

▶ ②の矢印の方向に操作します。 ヘッドレストの高さも連動して上 下します。

シートクッションの傾きを調整する

▶ ③の矢印の方向に操作します。


バックレストの傾きを調整する

▶ ④の矢印の方向に操作します。

ヘッドレストの高さを調整する

▶ ⑤の矢印の方向にスイッチを操作して調整します。

ヘッドレストの中央が目の高さに なるように調整します。



ヘッドレストの前後位置を調整する


▶ ヘッドレストを前後に押して / 引いて調整します。

ヘッドレストが後頭部に接するように調整します。

NECK PROアクティブヘッドレスト

NECK PROアクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持します。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PROアクティブ ヘッドレストが作動しないことがあり ます。



① リセットツール

警告



NECK PROアクティブヘッドレストにカバーをするときは、必ず専用の純正シートカバーを使用してください。市販のカバーを使用すると、NECK PROアクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

作動したNECK PROアクティブヘッドレストをリセットする

事故などのときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このリセット作業は、指定サービス工 場で行なうことをお勧めします。

- ▶ ヘッドレスト上部中央にある穴に、 車載のリセットツール①を差し込み、ロックする音が聞こえるまで 押し下げます。
- ▶ リセットツールを抜き、ヘッドレストを後方に強く押し戻して確実にロックさせます。

もう一方のヘッドレストでも同様の作 業を行なってください。

フロントシートのメモリー機能*



- ① メモリースイッチ
- ② ポジションスイッチ

メモリー機能により、3通りのシート 位置を記憶させることができます。

エンジンスイッチが1か2の位置のとき、または操作する側のドアが開いているときに記憶と呼び出しができます。

シート位置を記憶させる

▶ 正しいシート位置に調整します。運転席では、ステアリングの位置 (3-62)、ドアミラーの角度(3-57)も正しく調整します。

知識

ドアミラーの角度を調整するときは、エンジンスイッチを1か2の位置にしてください。

- ▶ ポジションスイッチ②をまわして 1~3のいずれかに合わせます。
- ▶ メモリースイッチ①を押します。
- ▶ 3秒以内にポジションスイッチ② を押します。

そのときポジションスイッチ②を 合わせている番号1~3にシート位 置などが記憶されます。

知識

他の番号 $1 \sim 3$ にも同様の方法で シート位置などを記憶させること ができます。

記憶させたシート位置などを呼び出す

- ▶ ポジションスイッチ②を、呼び出したいシート位置を記憶させた番号(1~3)に合わせます。
- ▶ ポジションスイッチ②を押し続けます。

シートなどが動きはじめ、あらかじめ記憶させた位置になると停止します。

注 意!

バックレストを大きく後ろに傾けた位置にしているときは、記憶位置を呼び出す前に、バックレストを起こしてください。


知識

安全のため、ポジションスイッチ から手を放すと、各部の動きが停 止します。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

シートヒーター

シートヒーター*



- ① シートヒータースイッチ
- ② 表示灯

スイッチはセンターコンソールにあります。

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに使用できます。

シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに点灯する表示灯②の数が変わり、シートヒーターの作動内容が切り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、表示灯②を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが強 で作動します。 約5分後に自動的に 中に切り替わります。
2	シートヒーターが中 で作動します。 約10分後に自動的に 弱に切り替わります。
1	シートヒーターが弱 で作動します。 約20分後に自動的に 停止します。
0	停止しています。

シートヒーター

注 意!

コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。また、シートヒーターを連続して使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。


- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので十分に注意してください。
 - ◇ 乳幼児、高齢者、病人、身体が不自由な方
 - ◇ 皮膚が弱い方
 - ◇ 疲労の激しい方
 - ◇ 眠気をさそう薬を服用した方
 - ◇ 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

知識

バッテリーの電圧が下がると、 バッテリーあがりを防ぐため一時 的に作動を停止し、表示灯が点滅 します。バッテリー電圧が正常に なると、再び作動します。

リアシート

リアヘッドレスト



① ロック解除ボタン

リアヘッドレストの角度を調整する

左右のヘッドレストは角度を2段階に 調整することができます。

▶ ヘッドレストが起きているときに、 ロック解除ボタン①を押しながら もう一段階引き起こします。

ヘッドレストが後頭部に接するように調整します。




② ロック解除ノブ

リアヘッドレストの高さを調整する

左右のヘッドレストは高さを調整する ことができます。

▶ ロック解除ノブ②を押しながらヘッドレストを上下させて調整します。 ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整します。

リアヘッドレストの格納



③ リアヘッドレスト格納スイッチ

警告



乗車するときは、必ずヘッドレスト を起こしてください。衝突時に重大 なけがをするおそれがあります。

リアヘッドレストを格納する

▶ エンジンがかかっているときに、 リアヘッドレスト格納スイッチ③ を押します。

起きているヘッドレストが後方に 倒れます。

または

▶ それぞれのリアヘッドレストのロック解除ボタン①を押します。
ヘッドレストが後方に倒れます。

リアヘッドレストを起こす

▶ 手で引き起こします。

注意!

いずれかのリアヘッドレストを取り外しているときは、スイッチで 格納することはできません。

知識

リアヘッドレスト格納スイッチ③ を操作したときは、空気圧により ヘッドレストを格納するため、同 時に格納されないことがあります。

リアヘッドレストの脱着

リアヘッドレストを取り外す

左右のヘッドレストは取り外すことが できます。

- ヘッドレストを格納します。
- ▶ ロック解除ノブ②を押しながらへ ッドレストを引き上げます。

リアヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きがある支柱が左側になる ように、ヘッドレストの支柱を取 り付け穴に差し込みます。

警告



乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。衝突時に重 大なけがをするおそれがあります。

リアアームレスト



① アームレスト

アームレストを使用する

▶ アームレスト①を引き出して使用 します。

収納するときは押し込みます。


分割可倒式リアシート*

リアシートの左右いずれか一方、また は両方を折りたたむことができます。

警告




- 大きな荷物を積まないときは、 バックレストを起こしてください。荷物が前方に放り出され、 乗員がけがをするおそれがあります。
- リアシートに人が乗るときは、 必ずバックレストを起こして ロックしてください。事故のと き、けがをするおそれがあり ます。



① リリースハンドル

リアシートを折りたたむ


▶ トランク内にあるリリースハンドル①を手前に引いてロックを解除します。



- ② ハンドル
- ③ クッション
- ④ バックレスト
- ▶ 左右のヘッドレストをもっとも低い位置にして、すべてのヘッドレストを格納します。
- ▶ ハンドル②を引き、クッション③ を前方に引き起こします。
- ▶ バックレスト④を前方に倒します。

注 意!


リアシートを折りたたんだ状態でフロントシートを後方に動かすときは、リアシートクッションに当たらないようにしてください。シートを損傷するおそれがあります。



- ③ クッション
- ④ バックレスト

リアシートを元に戻す

- ▶ バックレスト④を元の位置に戻し て確実にロックします。
- ▶ クッション③を元の位置に戻して 確実にロックします。




⑤ ロックインジケーター

注 意!

ロックインジケーター⑤が見えているときはバックレストがロックされていません。ロックインジケーターが見えなくなるように、バックレストを確実にロックしてください。

ドアの開閉




① ドアハンドル

車外からドアを開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

車外からドアを閉じる

▶ ドアハンドル①をもって確実に閉じます。



- ② ドアレバー
- ③ インナーグリップ

車内からドアを開く

▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

車内からドアを閉じる

▶ インナーグリップ③をもって確実 に閉じます。

知識

ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、マルチファンクショ ンディスプレイに警告マークが表 示されます (10-5)。

警告



- ドアは確実に閉じてください。 ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開く おそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全 を十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。

注 意!

- 車から離れるときは、エンジン を停止し、必ずドアを施錠して ください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

イージーエントリー*

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- エンジンスイッチがOか1の位置の ときに運転席ドアを開く

ステアリングは、運転席ドアを閉じて 次のいずれかの操作をすると、元の位 置に戻ります。


- エンジンスイッチにキーを差し 込む
- エンジンスイッチがOの位置のと きは1の位置にする
- エンジンスイッチが1の位置のと きは2の位置にする

この機能の設定と解除については **(4-35)** をご覧ください。

知識

イージーエントリーの作動を停止するときは、ステアリング調整レバーかシートメモリー機能のポジションスイッチを操作してください。

ドアごとに解錠 / 施錠する



ドアレバー
 ロックノブ

ドアを解錠する

▶ ドアレバー①を矢印の方向に引きます。

ロックノブ②が上がり、ドアが解 錠され、開きます。

ドアを施錠する

▶ ロックノブ②を矢印の方向に押し 込みます。


知識

助手席ドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。

注 意!

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してく ださい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアを確実に閉じてからロックノブを押し込んでください。また、外部からドアハンドルを引いて、ドアが確実に施錠されていることを確認してください。
- ロックノブが下がっていても、 車内のドアレバーを引くとドア は開きます。子供を乗せている ときは特に注意してください。

ドアロックスイッチ



- ① 解錠
- ② 施錠

車内から、すべてのドアとトランクを 解錠 / 施錠することができます。

解錠する

▶ 解錠スイッチ①を押します。

施錠する

▶ 施錠スイッチ②を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠/施錠することはできません。

- リモコン操作で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき

注 意!

- ドアロックスイッチで施錠した ときは、各ドアのロックノブ (3-27) が完全に下がっている ことを確認してください。
- ロックノブが下がっていても、 車内のドアレバーを引くとドア は開きます。子供を乗せている ときは特に注意してください。

知識

- 運転席ドアが開いているときに ドアロックスイッチを操作する と、他のドアとトランクが解錠 / 施錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠して あるときに車内からフロントド アを開くと、他のドア、トラン クも解錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠した ときは、燃料給油フラップは施 錠されません。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 するとドアは自動的に解錠され ます。

車速感応ドアロック

速度が約15km/h以上になると、ドアとトランクを自動的に施錠します。

この機能の設定と解除については **(4-33)** をご覧ください。


注 意!

車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを**0**の位置にしてください。タイヤが回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

知識

- 車速感応ドアロックで施錠されたドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンをかけ直すまで、車速感応ドアロックは作動しません。
- 車速感応ドアロックで施錠されているときに車内からフロントドアを開くと、他のドア、トランクも解錠されます。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 するとドアは自動的に解錠され ます。

チャイルドプルーフロック(リアドア)



- ① 設定側
- ② チャイルドプルーフロックレバー

チャイルドプルーフロックレバー②を設定側①にしてドアを閉じると、車内のドアレバーを引いてもリアドアを開くことができなくなります。

子供を乗せるときに使用してください。

設定する

▶ レバー②を矢印方向①に上げます。


解除する

▶ レバー②を下げます。

注 意!

ドアが施錠されているときは、車 外からもリアドアを開くことがで きません。ドアを解錠してから車外 のドアハンドルで開いてください。

乗降用ランプ




① 乗降用ランプ

ルームランプが自動点灯モード(6-17)になっていて周囲が暗いときにドアを開くと乗降用ランプ①が点灯します。

知 識

エンジンスイッチが2以外の位置のときは、ドアを開いたままにすると、約5分後に消灯します。

エマージェンシーキーで運転席ドア を解錠 / 施錠する



右ハンドル車

- ① 解錠
- ② 施錠

知識

助手席のドアにはキーシリンダーはありません。

リモコン操作ができないときは、運転 席のドアハンドルのキーシリンダーに エマージェンシーキーを差し込み、解 錠 / 施錠することができます。

解錠する

▶ 車両の前方①にまわします。

施錠する

▶ 車両の後方②にまわします。

注意!

- エマージェンシーキーで運転席 ドアを解錠 / 施錠しても、他の ドア、トランク、燃料給油フ ラップは解錠 / 施錠されません。
- 盗難防止警報システム*装備車はリモコン操作で施錠した後に、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。

警報を停止するには、キーをエンジンスイッチに差し込むか、キーの の か の を押します。

エマージェンシーキーで車を施錠する

リモコン操作で施錠できないときは、 以下の方法で車を施錠してください。

- ▶ 運転席以外のドア、トランクを確 実に閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチで施錠します。
- ▶ ドアロックスイッチが作動しない ときは、運転席以外のドアのロッ クノブを押し込みます。
- ▶ 運転席ドアを閉じ、エマージェンシーキーで施錠します。
- ▶ すべてのドア、トランクが施錠されていることを確認してください。

注意!

ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで施錠したときには、トランクが施錠されていないことがあります。このときは、完全に車を施錠することはできません。指定サービス工場に連絡してください。

トランク

トランク

トランクを開く

警告



エンジンをかけた状態でトランク を開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明 になったり、中毒死するおそれが あります。

注 意!

- トランク内に人を乗せないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- 子供などがトランクに閉じ込められないように注意してください。
- 強風のときにトランクを開く と、強い風にあおられ、トラン クが不意に下がることがありま す。風の強い日には十分に注意 してください。

また、トランクに雪が積もって いるときも同様に注意してくだ さい。



① ハンドル

車外からトランクを開く

▶ ハンドル①を引き、トランクを引き上げます。

注 意!

- トランクを開いているときでも、リモコン操作で施錠してからトランクを閉じると、トランクが施錠されます。キーをトランク内に放置しているとキーが取り出せなくなります。
- トランクを開くと、補助スプリングにより手を添えなくても全開になることがあります。
- トランクを開くとトランクラン プが点灯します。トランクを開 いたままにしていると、トラン クランプは約10分後に消灯し ます。



右ハンドル車

- ① トランクオープナースイッチ
- ② 表示灯

トランクオープナースイッチで トランクを開く

停車中に運転席ドアのトランクオープ ナースイッチでトランクを開くことが できます。

▶ トランクオープナースイッチ①を 押します。

トランクが開いているときは表示灯 ②が点灯し、閉じると消灯します。

リモコン操作でトランクを開く

▶ キーの る を押し続けます。

注意!

- 安全のため、トランクオープ ナースイッチは、車が完全に停 止した状態で操作してください。
- 天井の低い駐車場など、上方に 空間のない場所では、開いたト ランクが天井などに当たり損傷 するおそれがあります。
- トランクオープナースイッチ、 またはリモコン操作でトランク を開くときは周りに障害物がな く、身体や物に当たるおそれが ないことを確認してください。

トランク

トランクを閉じる



① グリップ

トランクを閉じる

▶ トランク内側のグリップ①に手を かけてトランクを下げ、次にトラ ンクを外側から押さえます。

注 意!

- トランクが確実に閉じていることを確認してください。
- トランクを閉じるときは、身体 や物が挟まれないように注意し てください。車の周りに子供が いるときは、特に注意してくだ さい。
- トランクを閉じるときは、トランクマットのフック (3-36) がリアウインドウ下側のトランクの縁にかかっていないことを確認してください。フックを損傷するおそれがあります。

知識

トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます (10-5)。

エマージェンシーキーでのトランク の解錠



- ① キーシリンダー
- ② エマージェンシーキーを差し込む / 抜く位置
- ③ 解錠の位置
- ④ ハンドル

リモコン操作でトランクを開いたり、 解錠できないときはエマージェンシー キー (3-11) で解錠します。

- ▶ トランクのキーシリンダー①にエマージェンシーキーを差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置③にまわします。
- ▶ ハンドル④を引いてトランクを開きます。
- ▶ エマージェンシーキーを②の位置 にまわして抜きます。

知識


エマージェンシーキーでトランク を解錠しても、ドアと燃料給油フ ラップは解除されません。

注 意!

- 盗難防止警報システム装備車は、 エマージェンシーキーでトラン クを解錠して開くと、盗難防止 警報システムが作動します。
 - 警報を停止するには、キーをエ ンジンスイッチに差し込むか、 キーの ♪ か ♪ を押します。
- エマージェンシーキーで解錠したときはトランクを閉じるとトランクは施錠されます。トランク内のキーの閉じ込みに注意してください。
- 貴重品は絶対に車内やトランク 内に置いたままにしないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

トランク

トランク下の収納スペース




- ① トランクマット
- ② フック

トランクマットの下に車載工具や ジャッキ、輪止めなどを収納しています。

トランクマットを開く

- ▶ フック②を矢印の方向に起こして トランクマット①を持ち上げます。
- ▶ トランクマット①を支えながら、 フック②をリアウインドウ下側の トランクの縁にかけます。

トランクに荷物を積むとき



- ① トランクに荷物を積んだ状態
- ② リアシートを折りたたんで荷物を積んだ状態(分割可倒式リアシート装備車)

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。荷物はできるだけトラ ンクに積み、以下の点に注意してくだ さい。

- 重量が偏らないよう均等に積んでください。
- 重い物は車の中心近く(トランクの前方)に積み、確実に固定してください。確実に固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が動き、トランク内部を損傷するおそれがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶などを積まないでください。引火や 爆発のおそれがあります。
- 荷物の重量が、制限重量 (9-15) を超えないようにしてください。
- 荷物は後席バックレストまたは前方に倒したシートクッション、前席バックレストに接するようにしてください。

- 荷物はできるだけ乗車していない シートの後方に積んでください。
- 荷物をシートのバックレストより 高く積み上げないでください。
- ウインドウに荷物が当たらないようにしてください。ウインドウガラスを損傷したり、リアデフォッガーの熱線やアンテナなどを損傷するおそれがあります。

荷物固定用リング*



① 荷物固定用リング

荷物固定用のアクセサリーは、ダイム ラー・クライスラー社の推奨品の使用 をお勧めします。詳しくは指定サービ ス工場におたずねください。

荷物固定用リングを使用する

▶ トランクマットのスリットを通して、荷物固定用リング①を使用します。

注 意!

- 4個の荷物固定用リングに均等 に力がかかるようにして荷物を 固定してください。
- 荷物固定用リングに過大な力が かからないように注意してくだ さい。荷物固定用リングを損傷 するおそれがあります。
- 伸縮率7%以下および耐荷重張 力714kg(600daN)以上の擦 れに強く丈夫なロープやスト ラップ、ネットを使用してくだ さい。
- 固定するロープやネットが荷物 の角にかからないようにしてく ださい。
- 鋭い角のあるものは、角の部分 にカバーをしてください。
- 締め付けストラップは、荷物の 上で交差するようにかけてくだ さい。

ボンネット

警告



- ボンネットから炎や煙が見えた ときは、ボンネットを開かない でください。火傷をするおそれ があります。
- 走行中はボンネットロック解除 レバーを引かないでください。 ボンネットが開いて事故を起こ すおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いているときでも、冷却水の温度が高い場合にはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

エンジンを始動しているときや エンジンがかかっているとき、 エンジンスイッチが2の位置の ときは、エンジンルーム内には 手を触れないでください。

イグニッションシステムやキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線には、高電圧の発生部分や高温部分、回転している部分があり、それらに触れると非常に危険です。

ボンネットのロックを解除する



右ハンドル車

- ① ボンネットロック解除レバー
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。


ボンネットを開く



② ロック解除ノブ

▶ ラジエターグリルから突き出した ロック解除ノブ②を手前に引きな がら、もう一方の手でフロントグ リルの下部を持ち上げてボンネッ トを押し上げます。

ボンネットを開く(C55 AMG)



③ レバー

▶ ボンネットのすき間に手を入れ、 レバー③を押し上げながらボンネットを持ち上げます。

注 意!

- ワイパーアームを起こしたまま ボンネットを開かないでくださ い。ボンネットとワイパーが接 触し、損傷するおそれがあり ます。
- ボンネットを開くときは、ロック解除ノブだけを持ったり、グリルに手をかけて引き上げないでください。ロック解除ノブが破損したり、グリルで手にけがをするおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネット が不意に下がるおそれがありま す。風の強い日には十分に注意 してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。

ボンネットを閉じる



▶ ボンネットを引き下げ、矢印の位置 に手を置いて、軽く反動をつけて閉 じます。

完全に閉じなかったときは、もう 一度ボンネットを開き、同じ方法 で少し強めに閉じます。

警告



走行前に、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。走行中にボンネットが開くと事故を起こすおそれがあります。


注意!

- ボンネットを閉じるときは、グリルに手をかけないでください。手にけがをするおそれがあります。また、グリルの前に手をかけないでください。ボンネットがロックするときにロック解除ノブが突き出て、けがをするおそれがあります。
- ボンネットを閉じるとき、矢印 以外の部分を押さえて閉じると ボンネットが凹むおそれがあり ます。また、閉じるときに手を 挟まないように注意してくだ さい。
- エンジンルーム内に物を置いた ままボンネットを閉じると、ボ ンネットが変形するおそれがあ ります。

知識

ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、マルチファン クションディスプレイに警告マー クが表示されます (10-5)。

ボンネットを垂直に開く



④ ロックボタン

垂直位置まで開く

▶ ボンネット左側支柱下部(矢印)に あるロックボタン④を押しながら、 ボンネットを押し上げて垂直の位 置にします。

ロックボタン④が支柱上部に移動 し、ロックされます。

垂直位置から閉じる

▶ ボンネットを押し上げながら支柱 上部に移動したロックボタン④を 押し、ロックを解除してボンネットを閉じます。


知識

垂直に開いたボンネットは、支柱 上部に移動したロックボタンを押 さなくても通常の開く位置まで下 げることはできますが、その位置 から閉じることはできません。

一度、垂直に開き、ロックボタン を押しながら閉じてください。

燃料給油口

燃料給油口



- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー

燃料給油フラップを開く

▶ 燃料給油フラップ①の矢印の位置 を押します。

キャップを外す

- ▶ キャップを反時計回りに少しゆる めて、タンク内の圧力を抜いてか ら外します。
- ▶ キャップを燃料給油フラップの 裏側にあるホルダー②に差し込 みます。

キャップを取り付ける

▶ キャップを時計回りにいっぱいに まわします。

燃料給油フラップを閉じる

▶ 燃料給油フラップを押します。

燃料給油口

警告



- エンジンをかけたまま給油しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- 周囲にガソリンがあるときやガ ソリンの匂いがするときは、決 して火気を近付けないでくださ い。火災が発生するおそれがあ ります。
- 肌や衣服にガソリンが付着しないように注意してください。ガソリンが肌に直接触れたり、気化したガソリンを吸い込むと、健康を害するおそれがあります。

注意!

- 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください (9-10)。
- 給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。燃料を入れすぎるとエンジンが不調になったり、停止するおそれがあります。
- 燃料をこぼさないように注意してください。

燃料が車の塗装面に付着したときは、すぐに拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。

知識

- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(8-18)をご覧ください。
- 燃料給油フラップは、リモコン 操作での解錠 / 施錠に連動して 解錠 / 施錠されます。

フラップが開かないとき

- ▶ フラップを手動で解錠することは できません。
- ▶ 車が解錠されているときにフラップが開かない場合は、すみやかに最寄りの指定サービス工場で点検を受けてください。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システム*



① 表示灯

盗難防止警報システムが待機状態のときに、ドア、トランクが開けられるかボンネットのロックが解除されると、サイレンと非常点滅灯による警報が作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で車を施錠します。 表示灯①が点滅し、約10秒後に待 機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯が点滅を続けます。

知識

リモコン操作で施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアやトランクを解錠して開くと、警報が作動します。

注 意!

- システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしてボンネットが開けられても警報は作動しません。
- 待機状態のときに車内からドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- 待機状態にしても、表示灯①が 点滅しない場合は、システムが 故障しています。すみやかに指 定サービス工場で点検を受けて ください。

盗難防止警報システム

システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作で解錠します。

警報の作動

システムが待機状態のとき、以下のような状況を感知すると警報が作動します。

- ドアが開けられたとき
- トランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

警報が作動すると、サイレンが約30 秒間鳴り、非常点滅灯が通常の約2倍 の速さで約5分間点滅します。また、 ルームランプが約5分間点灯します。

警報が作動したときの解除方法

▶ キーの かか を押すか、エンジンスイッチにキーを差します。

知識

ドア、トランクなどを開くか、ボンネットのロックを解除して警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は解除されません。

パワーウインドウ

パワーウインドウ

ドアウインドウの開閉



運転席ドア(右ハンドル車)

- ① フロントドアウインドウスイッチ
- ② セーフティスイッチ
- ③ リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウを開閉するスイッチがあります。

エンジンスイッチが**1**か**2**の位置のときに、ドアウインドウを開閉することができます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。押している間だけ開きます。スイッチを深く押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいに引くと、自動で閉じます。

知識

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- ドアウインドウは、車外からリ モコン操作で開閉することができます(3-9)。
- ドアウインドウには挟み込み防止機能があります。ドアウインドウが自動で閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウがただちに停止し、その位置から少し下降します。
- 運転席のドアウインドウは、挟み込み防止機能が作動してから約5秒以内に再度閉じたときは挟み込みを感知しません。

注 意!

- ドアウインドウを閉じるときは、 身体や物が挟まれないように注 意してください。挟まれそうに なったときは、ただちにドアウ インドウスイッチでドアウイン ドウを開いてください。
- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。
- 挟み込み防止機能には、挟み込みを感知しない範囲があります。ドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。

セーフティスイッチ

リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの開閉ができなくなります。

子供がリアシートに乗るときなどに使用してください。

セーフティスイッチを設定する

▶ スイッチ②を右に動かします。

セーフティスイッチを解除する

▶ スイッチ②を左に動かします。

知識

セーフティスイッチの位置にかか わらず、運転席ドアのスイッチを 操作すると、リアドアウインドウ が開閉します。

ドアウインドウが自動で開閉しないとき

バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたときは、ドアウインドウが自動で開閉できなくなることがあります。

このときは、スイッチを軽く引いて全閉にし、そのまま2秒以上保持してください。この操作を他のドアウインドウでも行なってください。再び、ドアウインドウが自動で開閉できるようになります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

スライディングルーフ*

警告 告



乗員全員がシートベルトを着用してください。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディングルーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。

スライディングルーフを開閉する



- ① 開く
- ② 閉じる
- ③ チルトアップ
- ④ チルトダウン

エンジンスイッチが1か2の位置のときに操作できます。

スライディングルーフを開く

①の方向に軽く押します。押している間だけ開きます。①の方向に強く押すと、自動で開きます。

スライディングルーフを閉じる▶ ②の方向に軽く押します。

押している間だけ閉じます。 ②の方向に強く押すと、自動で閉じます。

スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

スライディングルーフをチルトアップ する

▶ ③の方向に軽く押します。

押している間だけチルトアップし ます。

③の方向に強く押すと、自動でチルトアップします。

スライディングルーフをチルトダウン する

▶ ④の方向に軽く引きます。

引いている間だけチルトダウンし ます。

④の方向に強く引くと、自動でチルトダウンします。

注意!

- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- スライディングルーフには挟み 込み防止機能がありますが、ス ライディングルーフを閉じると きは、身体などを挟まないよう に注意してください。特に子供 には注意してください。
- スライディングルーフに身体などが挟まれそうになったときは、スライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- スライディングルーフの開口部 に腰をかけたり、荷物を載せた りして大きな力を加えないでく ださい。スライディングルーフ を損傷するおそれがあります。


- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- スライディングルーフの開口部から、物を出し入れしないでください。スライディングルーフのシール部を損傷するおそれがあります。
- 降雨後や積雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフ上に雪や 氷が付いた状態で操作しないで ください。スライディングルー フを損傷するおそれがあります。

知識

- スライディングルーフは車外からリモコン操作で開閉することができます (3-9)。
- スライディングルーフが自動で 開閉またはチルトアップ / チルトダウンしているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- スライディングルーフには挟み 込み防止機能があります。スラ イディングルーフが自動で閉じ ているときやチルトダウンして いるときに挟み込みなどの抵抗 があると、スライディングルー フがただちに停止し、その位置 から少し開きます。

- エンジンスイッチをOの位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、スライディングルーフを操作できます。約5分以内にフロントドアを開くと、スライディングルーフの操作はできなくなります。
- スライディングルーフを開いて 走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、スライディングルーフの 開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- スライディングルーフが自動で 開閉しないときは、スライディ ングルーフをリセットしてくだ さい (3-54)。

サンシェード



- ① サンシェード
- ② グリップ
- ▶ グリップ②を持って開閉します。

スライディングルーフを開くと、連動して開きます。

注意!

スライディングルーフを開いているときに、サンシェードとルーフ内張りの間に身体や物が挟まれないように注意してください。

自動チルトアップ機能*

スライディングルーフを開いた状態で、エンジンスイッチを**0**の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で止まります(レインセンサー装備車のみ)。

- 降雨などによりレインセンサーが 雨滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- ▶ バッテリー電圧が低下したとき
- エンジンスイッチを0の位置にしてから、約12時間が経過したとき

注 意!

- 自動チルトアップ機能は、エンジンスイッチが1か2の位置のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは働きません。
- エンジンスイッチをOの位置に してから約30秒間は、自動チ ルトアップ機能は働きません。
- 自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が働き、スライディングルーフが停止し、その位置から少し開いた状態になり自動チルトアップ機能が解除されます。
- 濡れたタオルなどでフロントウ インドウを拭くと、スライディ ングルーフが閉じることがあり ます。

知識

レインセンサーに雨滴がかからないときは、自動チルトアップ機能は働きません。

スライディングルーフがスイッチで 閉じないとき

バッテリーあがりを起こしたり、スライディングルーフが故障してスイッチで閉じることができないときは、手動で閉じます。

注意!

手動で閉じるときは、スライディングルーフスイッチに触れないでください。万一、スライディングルーフが作動するとけがをするおそれがあります。

知識

バッテリーがあがっていないにもかかわらず、スライディングルーフが動かないときは、ヒューズ切れが考えられます。該当ヒューズを点検してください。




① 凹部

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- フロントドアを開きます。
- ▶ 付属のクランクレンチと、ドライバーなどを用意します。
- ▶ ルームランプレンズ中央にある凹部①にドライバーなどを差し込み、レンズを引き起こして取り外します。

知 識


ドライバーなどの先端を布切れな どで覆うと、レンズやルーフ内張 りの損傷を防ぐことができます。



- ② ノブ
- ③ ルームランプユニット
- ▶ 左右のノブ②を押してルームラン プユニット③を取り外します。

注意!

ランプは取り外さないでください。



- ④ クランクレンチ
- ⑤ 手動駆動部(六角ボルト)
- ▶ クランクレンチ④を手動駆動部 (六角ボルト)⑤に止まるまで差し 込んでクランクをまわします。

スライディングルーフを閉じる

▶ 時計回り(右)にまわします。

チルトダウンする

▶ 反時計回り(左)にまわします。

注 意!

- ・クランクレンチは止まるまで 奥に差し込み、操作時は手動 駆動部に押し付けるようして ながら、ゆっくりとまわして ください。確実に差し込まれ ていないと、手動駆動部を損 傷したり、けがをするおそれがあります。 おそれがあります。
- クランクレンチで容易に手動 駆動部がまわせないときは、 スライディングルーフのレー ル部分に異物がかみ込んでい ることがあります。無理に動 かさずに、異物を取り除くか、 指定サービス工場で点検を受 けてください。

スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフが自動で全開しないことがあります。 スライディングルーフのリセットを行なってください。

- バッテリーあがりやバッテリー交換などで電源が断たれたとき
- スライディングルーフを手動で閉じたとき
- スライディングルーフがスムーズ に作動しないとき
- スライディングルーフを修理した とき

スライディングルーフをリセットする

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧 (9-7) を参考に、 スライディングルーフのヒューズ を取り外します。
- ▶ 再度、上記のヒューズを差し込みます。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。

- ▶ スイッチを③の方向(3-48)に押して、スライディングルーフを完全にチルトアップし、そのまま約2秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で開 閉することを確認します。

自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行なってください。

ルームミラー


ルームミラー

警告



ミラー類は必ず走行前に、後方が 十分確認できるように調整してく ださい。走行中に調整すると、事 故を起こすおそれがあります。

ルームミラーの調整



① センサー

※ 車種や仕様により、ルームミラーの形状やセンサー①の位置が異なります。

ルームミラーを調整する

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

注 意!

ドアミラーには死角があります。 車線変更をするときは、ルームミ ラーで後方を確認するだけでなく、 必ず肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

ルームミラー

自動防眩機能

周囲が暗く、エンジンスイッチが1か2の位置のとき、ルームミラーのセンサー①が後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。

知識

- ルームミラーのセンサーに後方 からのライトが当たらないとき は自動防眩機能が作動しないこ とがあります。
- セレクターレバーが■に入っているときやフロントルームランプが点灯しているときは自動防眩機能が解除されます。
- ルームミラーと連動して運転 席側のドアミラーも防眩にな ります。

注 意!

- ミラーのガラスが破損すると、液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる性質がありますので、皮膚や目に直接触れないよう注意してください。
- 万一、液体が目に入ったときや 皮膚に付いたときは、ただちに 清潔な水で十分に洗い流し、医 師の診断を受けてください。
- 液体が車の塗装面に垂れたときは、ただちに水で湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。

- ルームミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ず指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ルームミラーが変色するおそれがあります。
- 電動ブラインド* (6-22) を使用しているときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが当たらないときは、自動防眩機能が作動しないおそれがあります。十分注意して走行してください。

ドアミラー

ドアミラー

ドアミラーの角度調整



右ハンドル車

- ① 調整スイッチ
- ② 助手席側ドアミラー選択ボタン
- ③ 運転席側ドアミラー選択ボタン

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに調整できます。

ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ボタン②または③を押します。
- ▶ 調整スイッチ①を操作してドアミラーの角度を調整します。

警告



ミラー類は必ず走行前に、後方が 十分確認できるように調整してく ださい。走行中に調整すると、事 故を起こすおそれがあります。

知識

- ドアミラーにはヒーターが装着 されています。外気温度が下が ると自動的に温められ、凍結を 防ぎます。
- メモリー付パワーシート装備車のドアミラーの角度は、運転席シートやステアリングの位置と併せて記憶(3-18)させることができます。
- 運転席側ドアミラーは、ルーム ミラーに連動して防眩になります(3-56)。

ドアミラー

注 意!

- ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。ドアミラーで後方を確認するときは十分注意してください。
- ドアミラーには死角があります。車線変更をするときは、 ルームミラーでも後方を確認 し、肩ごしに直接斜め後方を確認 認してください。
- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのとき、また、歩行者などに十分注意してください。
- ドアミラーの汚れを取るときに ガラスクリーナーを使用する場 合は、必ず指定サービス工場に ご相談ください。ガラスクリー ナーによっては、ドアミラーが 変色するおそれがあります。

ドアミラーの格納 / 展開



右ハンドル車

- ④ 格納スイッチ
- ⑤ 展開スイッチ

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに操作できます。

ドアミラーを格納する

▶ 格納スイッチ④を押します。

ドアミラーを展開する

▶ 展開スイッチ⑤を押します。

注意!

- ドアミラーは手で格納したり、 展開しないでください。ドアミ ラーを損傷するおそれがあり ます。
- 走行するときはドアミラーを走 行時の位置にしてください。
- ドアミラーを格納/展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行時はドアミラーが完全に展開していることを確認してください。後方視界が確保できなくなるおそれがあります。

助手席側ドアミラーの パーキングヘルプ機能*



右ハンドル車

- ① 調整スイッチ
- ② 助手席側ドアミラー選択ボタン
- ③ 運転席側ドアミラー選択ボタン
- ⑥ メモリースイッチ

セレクターレバーを 配 に入れたとき に、助手席側ドアミラーの角度があら かじめ記憶されていた角度になり、車 両後方の視界を確保して、後退を容易 にします。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動します。

- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン② を押します。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかのときに元の角度に戻ります。

- セレクターレバーを から他の 位置に入れて数秒経過したとき
- 走行速度が約10km/h以上になったとき
- 運転席側ドアミラー選択ボタン③を押したとき

知識

運転席側ドアミラー選択ボタン③ が押されているときは、助手席側ドアミラーの角度は変わりません。

ドアミラー

助手席側ドアミラーの角度の記憶

- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン② を押します。
- ▶ 調整スイッチ①で、後退時に後方 を確認しやすい角度に助手席ドア ミラーを調整します。
- ▶ メモリースイッチ⑥を押し、約3 秒以内に調整スイッチ①のいずれ かの方向を押します。(このときド アミラーは動きません)。

このときの角度に記憶されます。

ドアミラーが動いたときは最初からやり直してください。

▶ 調整スイッチ①で、走行時の角度 に助手席ドアミラーを調整します。

注意!

走行する前に、必ずドアミラーの 角度を後方が十分確認できるよう に調整してください。

知識

- 元のミラー角度よりも上向きの 角度を記憶させることはできません。
- 助手席側ドアミラーが後退時の 角度になっているときに、助手 席側ドアミラーの角度を調整す ると、調整した角度が新たに記 憶されます。

ステアリング

警告




- ステアリング位置は、必ず走行前に調整してください。走行中に調整すると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 運転中はステアリングのパッド 部を持たないでください。万一 のとき、エアバッグの作動を妨 げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エアバッグの上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

注 意!

- ステアリングをいっぱいに切っ た状態を長く保持しないでくだ さい。ステアリング装置を損傷 するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止して けん引するときは、十分注意し てください。エンジンが停止し ていると、通常のときに比べて ステアリング操作に非常に大き な力が必要です。

ステアリング位置の調整 (手動式*)



① ロック解除ハンドル

- ▶ ステアリング下のロック解除ハンドル①を手前に引き、ステアリングを 前後上下に動かして正しい位置に 調整します。
- ▶ ロック解除ハンドル①を前方に押して固定します。

調整後はステアリングが確実に固定していることを確認してください。


ステアリング

ステアリング位置の調整 (電動式*)

警告



子供だけを車内に残して車から離れないでください。エンジンスイッチからキーが抜いてあっても、運転席ドアが開いていると、ステアリング調整レバーを操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。



- ② ステアリング調整レバー
- ③ 前後位置の調整
- ④ 上下位置の調整

エンジンスイッチが1か2の位置のとき、 または運転席ドアが開いているときにス テアリングの位置を調整できます。

前後位置の調整をする

▶ レバー②を③の方向に操作します。

上下位置の調整をする


▶ レバー②を④の方向に操作します。

知識

電動式ステアリングの位置は、運転席シートの位置やドアミラーの角度と併せて記憶 (3-18) されます。

メーターパネル

各部の名称



運転する前に

メーターパネル

	名称	ページ
1	メーター照度調整ノブ / リセットボタン	3-65
2	エンジン冷却水 水温計	3-65
3	ESP表示灯	3-65
4	方向指示表示灯	3-66
5	マルチファンクション ディスプレイ	3-66
6	ABS警告灯	3-66
7	シートベルト警告灯	3-67
8	エアバッグシステム警告灯	3-67

	名称	ページ
9	燃料計	3-67
10	燃料残量警告灯	3-68
1	エンジン警告灯	3-68
12	ハイビーム表示灯	3-68
13	タコメーター	3-69
14)	ブレーキ警告灯	3-69
15)	スピードメーター	3-69
16	ヘッドランプ表示灯	3-69

メーターパネル

① メーター照度調整ノブ / リセットボタン

メーターの照度を調整する

周囲が暗いときに明るさを調節でき ます。

- ▶ ノブ①を時計回りにまわすと明る くなります。
- ▶ ノブ①を反時計回りにまわすと暗 くなります。

トリップメーターや各種設定をリヤッ トする

ボタン①を押します。 詳しくは (4-5、18)をご覧ください。

② エンジン冷却水 水温計

エンジン冷却水の温度を表示します。

知識

- 指定の冷却水を適切な混合比で 使用しているときは、約120℃ まではオーバーヒートは起こし ません。
- 暑い日や上り坂が続くときなど に、120℃付近を示すことがあ りますが、マルチファンクショ ンディスプレイに冷却水に関す る故障 / 警告メッセージ (10-**7)** が表示されない限り、問題 ありません。

③ ESP表示灯



エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。以下のようなときに点灯 / 点滅します。

- ▶ ESPの機能を解除したときに点灯 します。
- FSPが作動したときに点滅します。

エンジンスイッチを2の位置にしても 点灯しないときは、すみやかに指定 サービス工場で点検を受けてください。

詳しくは (5-39) をご覧ください。

知識

ESPの機能を解除しているときに タイヤの空転や横滑りを感知する と、ESP表示灯が点滅しますが ESPは作動しません。

メーターパネル

④ 方向指示表示灯



方向指示灯や非常点滅灯を作動させたときに点滅します。

詳しくは (5-27、28)をご覧ください。

⑤ マルチファンクション ディスプレイ

各種設定画面や故障 / 警告メッセージなどを表示します。

マルチファンクションディスプレイは以下のときに点灯します。

- 運転席ドアを開いたとき(約30秒 後に消灯)
- エンジンスイッチを1か2の位置に したとき
- リセットボタンを押したとき(約30秒後に消灯)
- 車外ランプを点灯したとき
- リモコン操作で解錠してロケイターライティング (3-11) が作動したとき (約30秒後に消灯)

詳しくは (4-1~) をご覧ください。

⑥ ABS警告灯



エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときやエンジン始動後に消灯しないとき、走行中に点灯したときはABSに異常があります。通常のブレーキ時の制動力は確保されますが、ABS、BAS、ESPは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

詳しくは (5-36) をご覧ください。

注意!

ABS警告灯が点灯したときは ESP、BASも作動を停止します。 指定サービス工場で点検を受けて ください。

⑦ シートベルト警告灯



エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

また、運転席の乗員がシートベルトを 装着していないときは、数秒間警告音 が鳴ります。

エンジンスイッチを2の位置にしても 点灯しないときは、すみやかに指定 サービス工場で点検を受けてください。 詳しくは(2-9)をご覧ください。

® エアバッグシステム 警告灯

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯したときは、エアバッグシステムやシートベルトテンショナー、助手席の乗員検知機能 / チャイルドセーフティシート検知システム*の故障が考えられます。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

詳しくは(2-11)をご覧ください。

⑨ 燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンク容量は約62リットルです。

注 意!

給油のときはエンジンを停止して ください。

メーターパネル

⑩燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。

警告灯が点灯したときの残量は約8 リットル(C 55 AMGは約10リットル)です。

知識

- 走行前に燃料の残量が十分ある ことを確認してください。高速 道路や自動車専用道路などでの 燃料切れは道路交通法違反にな ります。
- 車種や仕様により、燃料残量が 少なくなると、マルチファンク ションディスプレイに警告マー クが表示されることがあります (4-38)。

① エンジン警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯した ときは、エンジンの制御システムに異 常があります。ただちに指定サービス 工場で点検を受けてください。

知識

走行中にエンジン警告灯が点灯するとエンジンがエマージェンシーモードになることがあります。エマージェンシーモードではエンジンの回転数が制限され、アクセルペダルを踏んでもエンジンの回転が上昇しなくなります。この場合、低速で走行できることもありますが、ただちに安全な場所に停車して、指定サービス工場に連絡してください。

⑩ ハイビーム表示灯



ヘッドランプを上向きで点灯したとき に点灯します。

詳しくは (5-25) をご覧ください。

③ タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

注 意!

指針がレッドゾーン(赤色表示部) に入らないように運転してください。エンジンを損傷するおそれが あります。

知識

指針がレッドゾーンに入るとエンジンを保護するため、一時的に燃料の供給を停止します。このとき、軽い振動があったりアクセルペダルを踏んでも加速しなくなりますが、異常ではありません。

(14) ブレーキ警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

また以下のようなときに点灯します。

- ブレーキ液が不足しているとき
- パーキングブレーキを解除していないとき

注 意!

- ブレーキ液が不足して点灯した ときはブレーキシステムに漏れ があることが考えられます。安 全な場所に停車して、指定サー ビス丁場に連絡してください。
- パーキングブレーキを解除して も消灯しないときは、ただちに 指定サービス工場で点検を受け てください。

⑤ スピードメーター

車の走行速度を表示します。

⑯ ヘッドランプ表示灯




ヘッドランプが点灯したときに点灯します。

詳しくは (5-22) をご覧ください。

ステアリングスイッチ	4-2	故障表示	4-14
メイン画面一覧	4-3	各種設定	4-16
車両情報	4-4	トリップコンピューター	4-36
オーディオ	4-13	電話	4-39
ナビゲーション・進行方向	方位表示		
	4-13		

ステアリングスイッチ

ステアリングスイッチ



C 180 / C 200

名称

- ① マルチファンクション ディスプレイ
- ② 設定スイッチ / 音量スイッチ
 - サブ画面表示中に、設定項
 - 目を選択したり、機能のオン/オフを選択します。

各メイン画面とオーディ オ画面表示中に操作する と、音量を調節できます。

- ③ 通話開始 / 終了スイッチ(電話)
 - ☞ 電話を受信 / 切断するこ
- ④ 表示切り替えスイッチ
 - メイン画面を選択します。
- ⑤ スクロールスイッチ
 - 査選択したメイン画面内の
 - ▼ サブ画面を切り替えます。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

警告



マルチファンクションディスプレイを操作するときは、常に周囲の 状況に注意してください。


注 意!

走行中にステアリングのスイッチを操作するときは、直進時に行なってください。ステアリングをまわしながらスイッチを操作すると、事故を起こすおそれがあります。

※ 電話の操作については、別冊「Audio 20 取扱説明書」または「マルチファン クションコントローラー取扱説明書」を お読みください。

メイン画面一覧

メイン画面一覧



※マルチファンクションディスプレイに表示されるメッセージや表記などは、仕様・装備により異なることがあります。また、予告なく変更される場合があります。

マルチファンクションディスプレイでは、車の情報や故障の表示および各種の設定をすることができます。

以下のように主要な機能が7種類あります。


1	車両情報	4-4
2	オーディオ	4-13
3	ナビゲーション・ 進行方向方位表示 *	4-13
4	故障表示	4-14
5	各種設定	4-16
6	トリップコンピューター	4-36
7	電話	4-39

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

マルチファンクションディスプレイ

車両情報

車両情報



- ① 車両情報メイン画面 (トリップメーター / オドメーター)
- ② 車両情報サブ画面 (外気温度表示 / 走行速度表示 / 時計表示 / 可変スピードリミッタ ーの設定速度表示 / シフト位置表 示 / ギアレンジ表示 / ギア表示* / 走行モード表示 / シフトアップ マーク*)
- ③ 走行速度 / 外気温度表示画面
- (4) メンテナンスインジケーター画面
- ⑤ エンジンオイル量点検画面*

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

車両情報メイン画面 (トリップメーター / オドメーター)



- ① トリップメーター
- ② オドメーター

車両情報メイン画面を表示させる

▶ ■または ■を押して、車両情報 メイン画面を表示させます。

トリップメーター

リセット後の走行距離を表示します。


オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

トリップメーターをリセットする (O.Oに戻す)

▶ リセットボタン (3-65) を、表示が0.0になるまで押し続けます。

車両情報サブ画面



- ① 外気温度表示 / 走行速度表示
- ② 時刻表示 / 可変スピードリミッター の設定速度表示
- ③ シフト位置表示 / ギアレンジ表示 / ギア表示*
- ④ 走行モード表示

外気温度表示 / 走行速度表示

外気温度または走行速度を表示します。

表示の切り替えは各種設定の "メーター" の "車両情報サブ画面の表示設定 画面" (4-21) で行ないます。

時刻表示 / 可変スピードリミッター の設定速度表示

時刻または可変スピードリミッターで 設定した速度を表示します。

シフト位置表示 / ギアレンジ表示 / ギア表示*

オートマチックトランスミッションの シフト位置を表示します (5-6)。

また、ティップシフト (5-9) にしたときのギアレンジや、マニュアルギアシフト (5-12) にしたときのギアを表示します。

走行モード表示 / シフトアップマーク*

オートマチックトランスミッションの 走行モード (5-7) をやマニュアルギ アシフトにしたときのシフトアップマ ーク (5-15) を表示します。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

警告



温度表示が0℃以上でも、路面が凍結していることがあります。走行には十分注意してください。

注意!

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。

知識

- 外気温度をフロントバンパー付 近で測定しているため、温度表 示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、温 度表示が実際の外気温度と異な ることがあります。
- マルチファンクションコントローラー装備車は、時刻表示を自動的に連動させることができます(4-23)。
- 可変スピードリミッターについ ては (5-48) をご覧ください。

走行速度 / 外気温度表示画面



- ① 走行速度 / 外気温度表示
- ② 時計表示

走行速度 / 外気温度表示①は、走行 速度または外気温度を表示します。

表示の切り替えは各種設定の "メーター" の "車両情報サブ画面の表示設定画面" (4-21) で行ないます。

走行速度 / 外気温度表示画面を表示 させる

- ▶ ■または■を押して、車両情報 メイン画面を表示させます (4-5)。
- ▶ むまたは ▽ を押して、走行速度/ 外気温度表示画面を表示させます。

知 識

 各種設定の "メーター" の "車両情報サブ画面の表示設定画面" (4-21) で "ガイキオン" を選択すると、この画面は走行速度表示になります。

"車両情報サブ画面の表示設定画面"で"ソクド"を選択すると、この画面は外気温度表示になります。

- 車両情報サブ画面に可変スピードリミッターの設定速度が表示されているときは、走行速度 / 外気温度表示①の下に時計表示②が表示されます。
- 走行速度の表示単位をkm/hまたはmphに切り替えることができます (4-20)。

メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約10日前か約1,000km前になると、エンジンスイッチを**2**の位置にしたときや走行中に、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

画面は数秒後に表示前の画面に戻ります。

表示中に画面を戻すときは、リセット ボタンを押します。

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

手動で表示する

- ▶ エンジンスイッチを1か2の位置に します。
- ▶ ■または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます (4-5)。
- ▶ 本または を押して、メンテナンスインジケーター画面を表示させます。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。

点検実施前

"メンテナンス A アト XX ニチ"

"メンテナンス B アト XX ニチ"

"メンテナンス A アト XX km"

"メンテナンス B アト XX km"

点検実施時期になったとき

"メンテナンス A シ゛ッコウ"

"メンテナンス B シ゛ッコウ"

実施時期を過ぎたとき

点検実施時期を過ぎたときは、以下の メッセージが表示され、警告音が鳴り ます。

"メンテナンス B XX _チ キゲン コエテイマス"

"メンテナンス A XX km キゲン コエテイマス"

"メンテナンス B XX km キゲン コエテイマス"

注 意!

- メンテナンスインジケーターは、エンジンオイル量表示やエンジンオイル量の警告表示ではありません。
- メーカー指定点検整備を指定の 時期までに行なわなかった場合 は、保証などの対象外になるこ とがあります。

知識

- "メンテナンス A" "メンテナンス B" は、次回のメーカー指定点検整備の内容を示すもので、どちらが表示されるかは日頃の運転スタイルや走行距離などにより異なります。詳しくは整備手帳をご覧ください。
- メンテナンスインジケーター 画面が自動的に表示される時 期は、運転スタイルや走行距 離などにより異なります。

エンジン回転数を適度に保ち、 短距離短時間の運転を避ける と、次のメーカー指定点検整備 の実施時期までの走行距離が伸 びることがあります。

バッテリーの接続を外している 間の経過日数は、加算されま せん。

メンテナンスインジケーターのリセット


メーカー指定点検整備後に、指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では15,000km、日数では365日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

注意!

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンオイル量点検画面*



エンジンオイルの量を点検し、表示します。

注 意!

運転前に必ずエンジンオイル量を 点検してください。

※C 55 AMG以外の車種は、エンジンオイルレベルゲージ (8-8) でエンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイル量を点検する

- ▶ 安全で水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分待ちます。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。

- ▶ ■または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます (4-5)。
- ▶ むまたは ▽ を押して、エンジンオイル量点検画面を表示させます。

"Iンジン オイルレベル ソクテイチュウ ソクテイ ハ シ ャリョウ スイヘイジ ノミ カノウ" と表示され ます。

点検結果に応じて、以下のいずれかの メッセージが表示されます。

知識

エンジンを停止してからの待ち時間が足りないときは、マルチファンクションディスプレイに "マチジカン ジュンシュ" と表示されます。

- ※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。
- *オプションまたは仕様により装備が異なります



このときは、エンジンオイル量は適正です。



このときは、エンジンオイル量が不足しています。

表示される数値にしたがって、エンジンオイルを補給してください。

知識

- 補給するエンジンオイル量に応じて、表示される数値が変わります。
- エンジンオイルの補給については(8-9)をご覧ください。



このときは、エンジンオイル量が多す ぎます。

運転を中止して、エンジンオイルの量 を適正にしてください。

注 意!

エンジンオイル量が多すぎると、 エンジンや三元触媒コンバーター を損傷するおそれがあります。



このときは、エンジンオイルレベルが 安定していません。

約5分ほど待ってから点検をやり直してください。

再度マルチファンクションディスプレイに "マチジカン ジュンシュ" と表示されたときは、約30分ほど待ってから点検をやり直してください。

注 意!


エンジンがかかっているときに、マルチファンクションディスプレイにエンジンオイルに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(10-9)をご覧ください。

知識

- マルチファンクションディスプレイに "エンジン オイルレベル イグニッショソ オン"と表示されたときは、エンジンスイッチを2の位置にしてください。
- エンジンがかかっているときは、 エンジンオイル量を点検できません。マルチファンクションディスプレイに "エンジン オイルルベル エンジン オフノトキ" と表示されます。

オーディオ / ナビゲーション・進行方向方位表示

オーディオ



オーディオ(ラジオ、CDなど)の使用時にそれぞれの情報を表示します。

オーディオのメイン画面を表示させる

▶ ■または ● を押して、オーディオのメイン画面を表示させます。

オーディオのメイン画面表示中に、 または ▼ を押すと、ラジオの選局や CDの選曲などができます。

音量調節

▶ または を押すと、音量を調節できます。

知識

装備されているオーディオによって、表示内容が異なることがあります。

※ 詳細については、別冊「Audio 20 取扱 説明書」または「マルチファンクション コントローラー 取扱説明書」をお読みく ださい。

ナビゲーション・進行方向方位表示*

マルチファンクションコントローラー *のナビゲーション機能で目的地を設 定したときに、ルート案内をマルチフ ァンクションディスプレイに表示でき ます。

ルート案内を行なっていないときは、 進行方向の方位が表示されます。

ナビゲーション・進行方向方位表示画 面を表示させる

- ▶ または を押して、ナビゲーション・進行方向方位表示画面を表示させます。
- ※ 詳細については、別冊「マルチファンク ションコントローラー 取扱説明書」をお 読みください。

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

マルチファンクションディスプレイ

故障表示

故障表示



- 故障件数画面 (この例では、2件故障があり ます)
- ② 故障メッセージ画面の例

故障や異常が起きたとき、車の状況を メッセージで表示します。

知識

故障がないときは、故障表示画面は表示されません。

自動表示機能

走行中に故障が起きたときは、故障 メッセージ画面が自動的に表示され ます。

画面を切り替えるときは **△** または **◇** を押します。

故障表示

故障メッセージを手動で確認する

エンジンスイッチが1か2の位置のときに表示されます。

- ▶ むまたは むを押して、故障メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数

画面①に戻ります。

故障表示のリセット


マルチファンクションディスプレイに 故障メッセージが表示されているとき は、エンジンスイッチを**0**の位置にす ると、故障メッセージの表示が消え ます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にエンジンスイッチを1か2の位置にするか、エンジンを始動したとき、再び故障メッセージが表示されます。

注意!

- 表示される故障や不具合は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障メッセージが表示されたときは、必ず指定サービス工場で 点検を受けてください。
- 表示される故障メッセージについては(10-3~)をご覧ください。

各種設定



1	各種設定メイン画面	4-16
2	設定グループ選択画面	4-17
3	各種設定項目の初期化 画面	4-18
4	各種設定項目の初期化 完了画面	4-18

注意!

走行中でも設定を変更することが できますが、安全のため、必ず停 車中に操作してください。

各種設定メイン画面



各種設定メイン画面を表示させる

▶ ■ または ● を押して、各種設定 メイン画面を表示させます。

設定グループ選択画面



設定グループ選択画面を表示させる

▶ 各種設定メイン画面表示中に を押して、設定グループ選択画面 を表示させます。

設定グループを選択する

- ▶ または を押して、設定グループを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認して、 を押すと、選択したグループ 内の最初の設定項目画面が表示されます。

設定項目画面を選択する

選択した設定項目画面の数値や設定を変更できます。

- ▶ むまたは ▽ を押して、設定項目画面を選択します。
- ★または を押して、設定項目を選択したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

[※]上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

各種設定項目の初期化



各種設定項目の初期化画面

各種設定のすべての項目を工場出荷時 の設定に初期化する(戻す)ことがで きます。

各種設定項目を初期化する

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-16)。
- ▶ リセットボタン (3-65) を約3秒 間押し続けます。

左記の初期化画面が表示されます。



各種設定項目の初期化完了画面


▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、再度リセットボタンを押します。

初期化を実行し、上記の初期化完 了画面が表示されます。

知識

- 初期化画面が表示されてから約5秒間リセットボタンを押さずにいると、各種設定メイン画面に切り替わります。
- 走行中に初期化操作を行なった ときは、安全のため、初期化さ れない項目があります。





1	各種設定メイン画面	4-16
2	設定グループ選択画面	4-17
3	速度·距離単位設定 画面	4-20
4	ディスプレイ言語設定 画面	4-21
5	車両情報サブ画面の 表示設定画面	4-21

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-16)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に を押して、設定グループ選択画面 ②を表示させます。

設定グループを選択する

- ▶ または を押して、メーターを選択します。
- を押します。

メーターの最初の設定項目画面が表示されます。

速度・距離単位設定画面



マルチファンクションディスプレイの速度と走行距離の表示単位の設定ができます。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	表示がkm/h、kmになります。
マイル	表示がmph、マイル/miになります。

注 意!

1マイル (mph) は約1.6km/hです。マルチファンクションディスプレイの表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ずkm (km/h) 表示を選択してください。

ディスプレイ言語設定画面



ディスプレイに表示する言語の設定ができます。

または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンコ゛	日本語表示になります。

車両情報サブ画面の表示設定画面



車両情報サブ画面 (4-6) に表示される項目の設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
<i>ሃ</i> ታኑ*	車両情報サブ画面の 表示が走行速度にな ります。
カ゛イキオン	車両情報サブ画面の 表示が外気温度にな ります。


知識

車両情報サブ画面の表示を設定する と、走行速度 / 外気温度表示画面 (4-7) の表示も切り替わります。

マルチファンクションディスプレイ

各種設定

ジコク / ヒニチ



1	各種設定メイン画面	4-16
2	設定グループ選択画面	4-17
3	時刻の設定方法選択 画面*	4-23
4	時刻の設定画面 (時)	4-24
5	時刻の設定画面(分)	4-24
6	夏時間 / 冬時間設定画面	4-24
7	日付の設定画面(月)	4-25
8	日付の設定画面(日)	4-25
9	日付の設定画面(年)	4-25

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-16)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に を押して、設定グループ選択画面 ②を表示させます。

設定グループを選択する

- ▶ 計または を押して、ジコク/ヒニチを選択します。

ジコク / ヒニチの最初の設定項目 画面が表示されます。

時刻の設定方法選択画面*



マルチファンクションディスプレイの 時刻表示をマルチファンクションコン トローラー*の時刻に連動させること ができます。 ▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	マルチファンクションディス プレイの時刻表示がマルチフ ァンクションコントローラー の時刻に連動します。
オフ	マルチファンクションディスプレイの時刻表示などを 手動で設定します(画面④ ~⑨)。

知識

オンを選択した場合、画面④~⑨は表示されません。

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

時刻の設定画面(時)



マルチファンクションディスプレイの時刻表示の「時間」を設定します。

▶ ★ または を押して、反転部分の数字を修正します。

時刻の設定画面(分)



マルチファンクションディスプレイの時刻表示の「分」を設定します。

▶ または を押して、反転部分の数字を修正します。

夏時間 / 冬時間設定画面



マルチファンクションディスプレイの時刻表示を夏時間 / 冬時間に連動する設定にすることができます。

▶ ★または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
シ゛ト゛ウ	時刻表示が夏時間 / 冬時間に連動します。
マニュアル	日本ではこの設定を 選択してください。
	夏時間 / 冬時間を手動で設定します。

日付の設定画面(月)



日付の「月」を設定します。

の数字を修正します。

日付の設定画面(日)



日付の「日」を設定します。

▶ # または = を押して、反転部分▶ # または = を押して、反転部分 の数字を修正します。

日付の設定画面(年)




日付の「年」を設定します。

▶ または を押して、反転部分 の数字を修正します。

マルチファンクションディスプレイ

各種設定

ランプ



1	各種設定メイン画面	4-16
2	設定グループ選択画面	4-17
3	ヘッドランプ点灯モー ド設定画面	4-27
4	ロケイターライティ ング設定画面	4-28
5	車外ランプ消灯遅延 機能設定画面	4-29
6	ルームランプ消灯遅 延機能設定画面	4-30

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-16)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に を押して、設定グループ選択画面②を表示させます。

設定グループを選択する

- ▶ 計または を押して、ランプを 選択します。
- を押します。

ランプの最初の設定項目画面が表示されます。

ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

+ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ツネニ オン	常時点灯モードです。 エンジンを始動する と、ヘッドランプな どが常に点灯します。
マニュアル	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを 点灯するときはラン プスイッチを操作し ます。 日本ではこのモード に設定してください。

注意!

設定が常時点灯モード(ツネニ オン)のときは、安全のため走行中に設定を変更することはできません。

このときは、マルチファンクション ディスプレイに "セッテイ ハ テイシチュウ /ミ カ /ウ" と表示されます。

知識

- 常時点灯モード(ツネニ オン)は、 走行中の昼間点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モード (マニュアル)に設定して使用してください。
- 常時点灯モード(ツネニ オン)で自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。その他のランプを点灯するときは、各スイッチを操作してください。
- 常時点灯モード(ツネニ オン)に設定したときにランプスイッチをの位置に合わせると、ヘッドランプが消灯します。

ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠 するとランプが点灯する機能の設定が できます。 ▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときに、リモコン操作で解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティングは 作動しません。

詳しくは (3-11) をご覧ください。

車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する と、車外ランプが点灯する機能の設定 ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやトランクを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは (5-26) をご覧ください。

[※]上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

ルームランプ消灯遅延機能設定画面



ルームランプが自動点灯モードで周囲 が暗いときにエンジンスイッチからキ ーを抜くと、ルームランプが点灯する 機能の設定ができます。


▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯 モードで周囲が暗いとき にエンジンスイッチから キーを抜くと、ルームラ ンプが約10秒間点灯し ます。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは (6-17) をご覧ください。

[※]上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

シャリョウ



1	各種設定メイン画面	4-16
2	設定グループ選択画面	4-17
3	スノータイヤスピード リミッター設定画面	4-32
4	車速感応ドアロック 設定画面	4-33

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-16)。

設定グループを選択する

- ▶ または を押して、シャリョウを選択します。
- かを押します。

シャリョウの最初の設定項目画面が表示されます。

スノータイヤスピードリミッター設 定画面



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最 高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。 ▶ 書または を押して、設定内容を選択します。

表示	設定内容
240km/h	
230km/h	
220km/h	
210km/h	最高速度がそれぞ
200km/h	れの速度に設定され
190km/h	ます。
180km/h	
170km/h	
160km/h	
オフ	スノータイヤスピー ドリミッターは作動 しません。

車速感応ドアロック設定画面



走行速度が約15km/h以上になったときに、ドアとトランクを自動的に施錠する機能の設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。


詳しくは (3-29) をご覧ください。

[※]上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

マルチファンクションディスプレイ

各種設定

コンフォート*



1	各種設定メイン画面	4-16
2	設定グループ選択画面	4-17
3	イージーエントリー 設定画面*	4-35

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

各種設定

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-16)。

設定グループを選択する

- ▶ 書または を押して、コンフォートを選択します。
- かかます。

コンフォートの設定項目画面が表示されます。

イージーエントリー設定画面*



運転席への乗り降りを容易にするイージーエントリー機能の設定ができます。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	ステアリングが上方に移 動します。
オフ	イージーエントリー機能 は作動しません。


詳しくは (3-26) をご覧ください。

[※]上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

トリップコンピューター

トリップコンピューター



- ① ショートトリップメーター画面
- ② ロングトリップメーター画面
- ③ 走行可能距離画面

ショートトリップメーター画面



- ① スタートからの走行距離(km)
- ② スタートからの経過時間(h)
- ③ スタートからの平均速度(km/h)
- ④ スタートからの平均燃費 (km/l)

ショートトリップメーターは、エンジンを始動したときを起点として情報を表示します。

エンジンスイッチを**0**の位置にしてから、またはキーを抜いてから約4時間経過すると、ショートトリップメーターは自動的にリセットされます。

ショートトリップメーター画面を表示 させる

▶ ■または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。

ショートトリップメーターは、手動で リセットすることもできます。

ショートトリップメーターを手動でリ セットする

▶ ショートトリップメーター画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン (3-65)を押し続けて、表示をリセットします。

知識

リセット後、ショートトリップメーターは、999時間経過後、または9,999km走行後に自動的にリセットされます。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

トリップコンピューター

ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離 (km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リヤットからの平均燃費(km/l)

ロングトリップメーターは、トリップ メーターをリセットしたときを起点と して情報を表示します。

ロングトリップメーター画面を表示 させる

- トリップメーター画面を表示させ ます (4-36)。
- ▶ ☆ を押して、ロングトリップメー ター画面を表示させます。

ロングトリップメーターをリセットする

▶ ロングトリップメーター画面が表 示されているときに、メーターパ ネルのリセットボタン (3-65) を 押して、表示をリセットします。

知識

リセット後、ロングトリップメー 4 ターは、9.999時間経過後、また は99.999km走行後に自動的にリ セットされます。

トリップコンピューター

走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

走行可能距離画面を表示させる

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 表示することができます。

- ▶ ■または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます (4-36)。
- ▶ ▽ を押して、走行可能距離画面 を表示させます。

注 意!

走行可能距離は、現在までの平均 燃費と残り燃料から計算した予測 値です。今後の走行状況に応じて 大きく変動することがありますの で、燃料計を確認し、早めに給油 してください。

知識

燃料残量が少ないときは、以下のマ ークが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

電話



電話画面を表示させる

記またはこを押して、電話画面を表示させます。

通話する(電話を受信する)

▶ 電話がかかってきたときにステア リングの通話開始スイッチ を 押します。

電話を受信することができます。

通話を終える(電話を切断する)

▶ ステアリングの通話終了スイッチチ☎を押します。

電話を切断することができます。

メモリー番号による電話の発信

メモリーしてある電話番号に電話をかけることができます。

- ▶ 電話画面表示中に、 または を押して、電話をかける相手先のメモリー番号を選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチチを押します。

電話をかけることができます。

※ 詳細については、別冊「Audio 20 取扱 説明書」または「マルチファンクション コントローラー取扱説明書」をお読みく ださい。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

エンジンスイッチ	5-2	ヘッドランプウォッシャー	5-32
エンジンの始動と停止	5-4	パーキングブレーキ	5-33
オートマチックトランスミッシ	ョン	ブレーキ	5-34
	5-6	ABS	5-36
マニュアルギアシフト	5-12	BAS	5-38
オートマチック車の運転	5-16	ESP®/ 4ESP®	5-39
パーキングロックの解除	5-21	4MATIC	5-42
ランプ	5-22	クルーズコントロール	5-43
方向指示	5-27	可変スピードリミッター	5-48
非常点滅灯	5-28	パークトロニック	5-53
ワイパー	5-29		

エンジンスイッチ

エンジンスイッチ



左ハンドル車

作動内容 O: キーを差し込む / 抜く位置 1:エンジンを停止したまま電 気装備の一部を使用すると きの位置 2:走行するときの位置 すべての電気装備が使用で きます。 3:エンジンを始動する位置 エンジンスイッチを③の位 置までまわして手を放す と、自動的にスターターが まわり、エンジンが始動し ます。

タッチスタート

エンジンスイッチを③の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターがまわり続けます。

警告



ごく短時間でも、車から離れると きはエンジンスイッチからキーを 抜いてください。また、子供だけ を車内に残さないでください。い たずらから車の発進、火災などの 事故が発生するおそれがあります。 また、炎天下では車内が非常に高 温になり、熱中症を起こすおそれ があります。

注 意!

- 走行中にエンジンを停止しない でください。エンジンブレーキ が効かなくなります。また、ブ レーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になり ます。
- バッテリーあがりを防ぐため、 駐車時は必ずエンジンスイッチ からキーを抜いてください。
- エンジンスイッチにエマージェ ンシーキーを差すことはできま せん。

知識

- セレクターレバーがPに入っ ていないときは、エンジンス イッチからキーを抜くことはで きません。
- エンジンスイッチからキーを抜 かずに①の位置で長時間放置し ていると、キーがまわせなくな ることがあります。このときは、 キーをいったん抜き、再度差し てからまわしてください。
- キーの発信部が覆われていた り、汚れていると、エンジンを 始動できなくなります。

ステアリングロック

ステアリングをロックする

エンジンスイッチからキーを抜き ます。

ステアリングがロックされます。

ステアリングロックを解除する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込 みます。

ステアリングのロックが解除され ます。

エンジンの始動と停止

エンジンの始動と停止

エンジンを始動するとき

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認してください。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認してください。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

注 意!

- エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

知識

ランプやエアコンディショナーな ど、バッテリーの負担になる装置 を停止しておくと始動性が良くな ります。

エンジンの始動と停止

エンジンが始動しないとき

- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認してください。
- ▶ エンジンスイッチを0か1の位置に 戻してから再始動してください。

それでもエンジンを始動できないときは、指定サービス工場に連絡してください。

エンジンを停止するとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に 踏み込み、セレクターレバーを▶■に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

注 意!

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

オートマチックトランスミッション


シフト位置表示



① シフト位置表示 (ニュートラルに入っている状態)

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 選択されたシフト位置の表示①が反転 します。

セレクターレバー



② セレクターレバー

▶ セレクターレバー②を動かして、 シフト位置を選択します。

知識

エンジンスイッチが**2**の位置で、ブレーキペダルを踏んでいないと、セレクターレバーを**P**から動かすことはできません。

注 意!

シフト位置を選択するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを 踏んでください。

シフト位置	
₽ パーキング	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置
R リバース	後退するときの位置
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引してもらうことで車を移動できます。
D ドライブ	走行するときの位置 1速〜5速(7G-TRONIC装備車は1速〜7速)の範囲で自動的に 変速します。

走行モード



① 走行モード表示

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックギアシフトの走行モードを切り 替えることができます。

選択された走行モード①はマルチファンクションディスプレイに表示されます。




マニュアルギアシフト非装備**車**

② 走行モード選択スイッチ

走行モードを選択する (マニュアルギアシフト非装備車)

▶ 走行モード選択スイッチ②を押します。

Cモード→Sモード→Cモードと切り替わります。



マニュアルギアシフト装備車

③ 走行モード選択スイッチ

走行モードを選択する (マニュアルギアシフト装備車)

▶ 走行モード選択スイッチ③を押します。

Sモード→Cモード→Mモード→S モードと切り替わります。

※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチの絵柄は異なります。

走行モード	
Cモード	2速から発進します。Sモードより早めにシフトアップが行なわれます。ゆるやかな運転や滑りやすい路面を走行するときに適しています。
	セレクターレバーを R に入れたときはSモードよりゆるやか に後退します。
Sモード	1速から発進します。十分な加速を得たいときに使用します。セレクターレバーを■R■に入れたときはCモードより力強く後退します。
Mモード*	マニュアルでギアシフトすることができます。 詳しくは (5-12) をご覧ください。

警告



選択したモードにより変速特性が 変わります。必ず路面の状況に 合ったモードを選択してください。

知識

Cモードのときもアクセルペダルをいっぱいに踏み込むか、ティップシフトでギアレンジを 1 にしたときは1速から発進します。

ティップシフト

オートマチックトランスミッション のギアの変速範囲を変えることによ り不必要に変速しないようにするこ とができます。

走行モードがCモードかSモードのと きにティップシフトにすることができ ます。

警告



滑りやすい路面状況やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。



① ギアレンジ表示

選択したギアレンジ①はマルチファンクションディスプレイに表示されます。

レンジ

- 1速~5速(7G-TRONIC装 備車は1速~7速)の範囲で 自動的に変速します。
- 6 * 1速~6速の範囲で自動的に変速します。
- 5 * 1速~5速の範囲で自動的 に変速します。
- 1速~4速の範囲で自動的に変速します。
- 3 1速〜3速の範囲で自動的に変速します。 緩やかな坂道などを走行するときに使用します。
- 2 1速~2速の範囲で自動的に変速します。 急な坂道やエンジンブレーキが必要なときに使用します。
- 1

 1速に固定されます。


 エンジンブレーキが最大に

 作用します。

知識

- ギアレンジ表示の数字は選択したギアレンジを示しており、必ずしも実際のギアを示すものではありません。
- 加速時にエンジンの許容回転数 (レッドゾーン)を超えるよう なときは、自動的に高いギアレ ンジが選択されます。
- エンジンが暖まっていないときは、シフト操作を行なっても、 選択したギアレンジに変わらないことがあります。

セレクターレバーによる操作



- ② 低いギアレンジを選択
- ③ 高いギアレンジを選択

ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが D のときにセレクターレバーを②側に操作します。

そのときの加速や減速に最も適したギアレンジが選択されて、マルチファンクションディスプレイにギアレンジ①が表示されます。

低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを②側に操作します。

高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを③側に操作します。

ティップシフトを解除する


▶ セレクターレバーを③側に操作して保持します。

ギアレンジ①に "D" が表示されます。

知識

ティップシフトにしていないときに セレクターレバーを③側に操作する と、車速やエンジン回転数に応じて シフトアップが行なわれます。

パドルによる操作*



- ④ 左側パドル (低いギアレンジを選択)
- ⑤ 右側パドル (高いギアレンジを選択)

ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが **D**のときに左 側のパドル④を引きます。

そのときの加速や減速に最も適したギアレンジが選択されて、マルチファンクションディスプレイにギアレンジ① (5-9) が表示されます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側のパドル④を引きます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側のパドル⑤を引きます。

ティップシフトを解除する

▶ 右側のパドル⑤を引いて保持します。 ギアレンジ①に "D" が表示されます。

知識

- ティップシフトにしていないときに、右側のパドル⑤を引くと、 車速やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。
- C 230 スポーツパッケージ / C 280 スポーツパッケージで は、右側のパドルには "+"、左 側のパドルには "-" の表示があ ります。
- C 55 AMGでは、右側のパド ルには "UP"、左側のパドルに は "DOWN" の表示があります。

マニュアルギアシフト*

セレクターレバーまたはパドルを操作 して、マニュアルでギアを選択するこ とができます。

警告



路面が滑りやすいときやカーブを 走行しているときは、シフトダウ ンによってエンジンブレーキが効 くと、駆動輪がグリップを失うお それがあります。シフトダウンす るときは十分注意してください。 また、滑りやすい路面状況で駆動 輪を空転させると、駆動系部品を 損傷するおそれがあります。


注意!

エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな 負担がかかるような運転をしない でください。

知 識

- マニュアルギアシフトでは、 ESPの機能を解除しないで走行 することをお勧めします。
- エンジンが暖まっていないときは、シフト操作を行なっても、 選択したギアに変速しないことがあります。

マニュアルギアシフトの選択



① 走行モード選択スイッチ

マニュアルギアシフトを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ①を押して、マルチファンクションディスプレイの走行モード表示②に "M"を表示させます。



- ② 走行モード表示
- ③ ギア表示

ギア表示③には選択されているギアが表示されます。

知識


- マニュアルギアシフトを選択した状態でエンジンを停止すると、エンジン再始動時にはオートマチックギアシフトに切り替わります。このときは、マニュアルギアシフトを選択する前の走行モード(CモードかSモード)になります。
- マニュアルギアシフトではギア 表示③に表示される数字は実際 のギアを示しています。運転者 のシフトアップ / ダウン操作 や、自動的なシフトアップ* / ダウンに応じてギア表示③に表 示される数字も変わります。

マニュアルギアシフトを解除する

▶ 走行モード選択スイッチ①を押して、CモードかSモードを選択します。

※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチの絵柄は異なります。

セレクターレバーによる操作



- ④ シフトダウン
- ⑤ シフトアップ


シフトダウンする

▶ セレクターレバーを④の方向に操 作します。

シフトアップする

▶ セレクターレバーを⑤の方向に操作します。

パドルによる操作



- ⑥ 左側パドル (シフトダウン)
- ⑦ 右側パドル (シフトアップ)

シフトダウンする

▶ 左側のパドル⑥を引きます。

シフトアップする

▶ 右側のパドル⑦を引きます。

知識

- シフトダウン操作をしなくて も、速度とエンジン回転数に応 じて、自動的にシフトダウンす ることがあります。
- C 230 スポーツパッケージ / C 280 スポーツパッケージでは、エンジン回転数が上昇しレッドゾーンに近付くと、シフトアップ操作をしなくても自動的にシフトアップされます。このとき、ギア表示の数字も変わります。
- シフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- 停車すると、ギアは1速にシフトされます。
- 停車時に選択できるギアは1速です。

C 230 スポーツパッケージ / C 280 スポーツパッケージで は、キックダウンを行なうこと ができます。

また、キックダウンしているときは、シフト操作はできません。

- C 55 AMGでは、キックダウン を行なうことはできません。
- C 230 スポーツパッケージ / C 280 スポーツパッケージでは、右側のパドルには "+"、左側のパドルには "-" の表示があります。
- C 55 AMGでは、右側のパド ルには "UP"、左側のパドルに は "DOWN" の表示があります。
- セレクターレバーを左側に操作して保持するか、左側のパドルを引いて保持すると、そのときの加速に最も適したギアが選択されます。

シフトアップ表示 (C 55 AMG)



⑧ シフトアップマーク

エンジン回転数が上昇して、シフトアップするタイミングになったときは、シフトアップマーク®が表示されます。

必要に応じて、シフトアップ操作を行 なってください。

知識

C 230 スポーツパッケージ / C 280 スポーツパッケージでは、シフトアップマークは表示されません。

オートマチック車の運転

運転する前にオートマチック車の特性 を理解し、正しい操作をしてください。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが ▶ N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

発進する

- エンジンを始動します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みし ろや踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを走行位置 D に入れます。

警告



アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進するおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込 みます。

注意!

急な坂道で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで、車が動き出す感触を確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

通常走行

します。アクセルペダルの踏み加減や 車速に応じて、自動的に変速が行なわ れます。

警告



走行中はセレクターレバーを N に 入れないでください。エンジンブ レーキが効かないため、事故の原 因になったり、トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。

知識

エンジンが冷えているときは、よ り高いエンジン回転数でシフト アップが行なわれます。

素早く加速したいとき

セレクターレバーを**■**□に入れて走行 アクセルペダルをいっぱいに踏み込 むと、キックダウンし、素早く加速し ます。

注 意!

キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

上り坂を走行するとき

▶ 坂の勾配などに応じて、ティップ シフトで低いギアレンジを選択し ます。

変速の少ない、なめらかな走行が できます。

下り坂を走行するとき

下り坂を▶️で走行すると、エンジン ブレーキの効きが弱く、速度が出すぎ ることがあります。

▶ 坂の勾配などに応じて、ティップ シフトで低いギアレンジを選択し ます。

エンジンブレーキの効きを強くし て走行します。

エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。ブレーキペダルを踏み続けたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。
- 急激なエンジンブレーキを効か せないでください。スリップし て車のコントロールを失い、事 故を起こすおそれがあります。

滑りやすい路面を走行するとき

走行モード**(5-7)** をCモードに切り替え、急加速や急減速を避けた運転を心がけてください。

警告



滑りやすい路面では、低いギアレンジや低いギアを選択することによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

注 意!

エンジンの許容回転数 (レッド ゾーン)を超えるおそれがある場合は、低いギアレンジや低いギアを選択することはできません。このときは、ブレーキペダルを踏んで減速してから再度操作し、速度に応じたエンジンブレーキを効かせてください。

停車するとき

▶ セレクターレバーを D に入れたままブレーキペダルを踏みます。 やむを得ず停車が長くなるときは、パーキングブレーキを確実に効かせ、セレクターレバーを P に入れます。

警告



停車中は空ぶかしをしないでください。万一セレクターレバーが

■配に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

注意!

- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車をアクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 停車中はブレーキペダルを確実 に踏み、クリープ現象 (5-16) で車が動かないようにしてくだ さい。

駐車

- ▶ 完全に停車して、ブレーキペダル を踏み込んだまま、パーキングブ レーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーをPに入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にして、キーを抜きます。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

警告 告



駐車時や車を離れるときは、セレクターレバーをPIに入れ、必ずパーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。セレクターレバーをPIに入れただけでは十分なブレーキ効果が得られず、坂道などで車が動き出すおそれがあります。

注 意!

- 急な坂道で駐車するときは、 パーキングブレーキを確実に効 かせてください。さらに輪止め をしてください。
- 短時間でも車から離れるときは、 子供だけを車内に残さないでく ださい。また、ドアウインドウ やスライディングルーフ*を閉 じて、施錠してください。

エマージェンシーモード

トランスミッションに異常が発生し、 自動変速ができなくなったときは、自 動的にエマージェンシーモードに切り 替わることがあります。

この場合、以下の方法でギアを2速か リバースに入れることができるように なり、走行できる場合があります。安 全な場所まで移動して指定サービス工 場に連絡してください。

エマージェンシーモードでの走行

- ▶ 安全な場所に停車して、セレクターレバーをPIに入れます。
- ▶ エンジンを停止して、約10秒間待ちます。
- エンジンを始動します。
- ▶ セレクターレバーを **D**に入れます。2速ギアに固定され、前進できます。

または

▶ セレクターレバーを配に入れます。 リバースギアに固定され、後退できます。

注意!


- 2速やリバースに変速できな かったり、変速できても走行で きないときは、指定サービス工 場に連絡してください。
- エマージェンシーモードで走行するときは、動力性能が大きく制限されます。十分に注意して走行し、指定サービス工場で点検を受けてください。

パーキングロックの解除

パーキングロックの解除

セレクターレバーを**P**の位置から動かせないときは、以下の方法で動かすったができます。


故障時に車をけん引されるときなどに パーキングロックを解除します。



- ① ノブ
- ② コインホルダー
- ③ カップホルダー
- ④ タブ

パーキングロックを解除する

- ▶ タブ④を持ってカップホルダー③ を取り外します。
- ▶ ノブ①を押しながら、コインホル ダー②を引き上げ、左側に取り外 します。



⑤ ドライバーなど

▶ ドライバーなど⑤を上図の穴に差し込み、矢印の方向に押しながらセレクターレバーを P の位置から動かします。

注 意!

- この方法でセレクターレバーを 動かせないときは、指定サービ ス工場に連絡してください。
- セレクターレバーを動かすこと ができたときでも、指定サービ ス工場で点検を受けてください。

ランプ

ランプスイッチ



右ハンドル車

- ① ランプスイッチ
- ② フロントフォグランプ表示灯
- ③ リアフォグランプ表示灯

▶ ランプスイッチ①をまわして各位 置に合わせます。

位置	作動内容
0	すべてのランプが消灯
Auto	周囲の明るさに応じて自動 的に点灯 / 消灯
- 00 -	車幅灯、テールランプ、ライセンスランプやスイッチ などの照明が点灯
	車幅灯などに加え、ヘッド ランプが点灯

ヘッドランプ

ヘッドランプは手動または自動で点灯 / 消灯することができます。

ヘッドランプが点灯すると、メーター パネルのヘッドランプ表示灯 **™** が点 灯します。

ヘッドランプを手動で点灯する

▶ ランプスイッチ①を の位置に 合わせます。

ヘッドランプを自動的に点灯する

▶ ランプスイッチ①を Auto の位置に 合わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチを1の位置にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも自動的に点灯 します。

周囲が明るくなると、ランプは自動的に消灯します。

警告



- ランプの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。ランプの自動点灯機能は運転者を支援する機能です。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
 - ◇霧の中を走行するとき。
 - ◇ 対向車のライトなどにより、 センサーが正常に作動しない とき。
- ランプスイッチを Auto から ♪ の位置にするときは、必ず停車 してください。ランプが一瞬消 灯して事故を起こすおそれがあります。

注意!

- ランプスイッチを № か ② の 位置にしたまま、キーを抜いて 運転席ドアを開くと、警告音が 鳴り、マルチファンクション ディスプレイに "ランプ ヲ ケシテクダ サイ!" と表示されます。このとき はランプスイッチを ① の位置 にしてください。バッテリーが あがるおそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

知識

- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。このセンサーは、レインセンサー*と同じ位置にあります(5-29)。ステッカーなどを貼付すると、自動的に点灯/消灯しなくなります。
- トンネルなどの暗い場所や悪天 候のときなどに、ランプは自動 で点灯することがあります。

フォグランプ

フロントフォグランプを点灯する

▶ ランプスイッチ①が 50€ または の の位置のとき、ランプスイッチ① を1段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、 フロントフォグランプ表示灯②が 点灯します。

フロントフォグランプとリアフォグラ ンプを点灯する

▶ ランプスイッチ①が ※ または の の位置のとき、ランプスイッチ① を2段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②とリアフォグランプ表示灯③が点灯します。

警告



霧の中を走行するときは、あらか じめランプスイッチを ② の位置に してヘッドランプを点灯してくだ さい。

注意!

- フォグランプは、霧などの悪天候で、十分な視界が確保できないとき以外には使用しないでください。対向車や後続車の迷惑になります。
- エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

知識

ランプスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプを点灯することはできません。

パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに車の 存在を知らせるため、車幅灯とテール ランプだけを点灯します。


パーキングランプを点灯する

エンジンスイッチが**0**の位置のとき、 またはキーを差し込んでいないときに 点灯させることができます。

▶ ランプスイッチを 下 または 下の 位置にします。

位置	作動内容
P≑◆	右側のパーキングランプが 点灯
+ p€	左側のパーキングランプが 点灯

ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え



- ① 下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

ヘッドランプを下向きにする

▶ ヘッドランプが点灯しているときに、コンビネーションスイッチを ①の位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

ヘッドランプを上向きにする

▶ ヘッドランプが点灯していて、エンジンスイッチが1か2の位置のときに、コンビネーションスイッチを②の位置にします。

ヘッドランプが上向きになります。

メーターパネルのハイビーム表示 灯 D が点灯します。

パッシングする

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の ときに、コンビネーションスイッ チを③の方向に引きます。

引いている間ヘッドランプが上向きになります。

メーターパネルのハイビーム表示 灯 **D** が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

注意!

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやトランクを開いて閉じてから約15秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については **(4-29)** をご覧ください。

車外ランプ消灯遅延機能を一時的に 解除する

▶ エンジンを停止した後、エンジンス イッチを再度2の位置にします。

知識

- ドアやトランクを閉じたままに するか、開いてそのままにして おくと、ランプは点灯してから 約60秒後に消灯し、この機能 は解除されます。
- この機能は、エンジンを停止してから約10分経過すると解除されます。約10分以内ならドアやトランクを開くたびにランプが点灯します。

コーナリングランプ*

以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- 走行速度が約40km/h以下で、エンジンがかかっているとき
- ヘッドランプを点灯しているとき

方向指示灯の点滅との連動

方向指示灯を点滅させると、点滅させた方向のフロントフォグランプが点灯します。

セレクターレバーが**配**に入っている ときは、フロントフォグランプは点灯 しません。

ステアリング操作との連動

ステアリングを操作すると、操作した 方向のフロントフォグランプが点灯し ます。

セレクターレバーが 配 に入っている ときは、ステアリングを操作した方向 と逆側のフロントフォグランプが点灯 します。

知識

- 点滅させた方向指示灯の方向 と、ステアリングの操作方向が 異なるときは、方向指示灯と同 じ方向のフロントフォグランプ が点灯します。
- フロントフォグランプはゆっく り消灯するため、一時的に左右 両方のフロントフォグランプが 点灯することがあります。
- 方向指示灯を点滅させて点灯したフロントフォグランプは、約3分後に自動的に消灯します。

^{*}オプションまたは仕様により装備が異なります

方向指示

方向指示



- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

エンジンスイッチが1か2の位置のときに点滅させることができます。

右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の 方向に操作します。

左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。

ステアリングを直進の位置に戻すと コンビネーションスイッチは自動的 に戻ります。戻らないときは手で戻 してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯 または
□ も点滅します。

知識

- 方向指示灯を使用しているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。
- コンビネーションスイッチを軽く操作すると、方向指示灯が3回点滅します。

非常点滅灯

非常点滅灯



① 非常点滅灯スイッチ

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。 非常点滅灯スイッチ①とメーター パネルの方向指示表示灯【日】も点 滅します。

非常点滅灯を消灯させる

▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。

注 意!

- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用 すると、バッテリーがあがるお それがあります。

知 識


• 非常点滅灯を使用しているとき にコンビネーションスイッチを 左折または右折方向に操作する と、その方向の方向指示灯の点 滅に切り替わります。

コンビネーションスイッチを中 立の位置に戻すと、再び非常点 滅灯に切り替わります。

 エアバッグが作動すると、非常 点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯を 消灯するときは、非常点滅灯ス イッチを押します。

ワイパー

ワイパー



- ① ワイパー作動モードのマーク
- ② ティップ機能 / ウォッシャーの噴射

エンジンスイッチが1か2の位置のときに作動させることができます。

ワイパーを作動させる

▶ コンビネーションスイッチをまわして、ワイパー作動モードのマーク①を I ~IIIの位置に合わせます。 レインセンサー装備車と非装備車では作動が異なります。

レインセンサー*



③ レインセンサー

フロントウインドウの図の位置にレインセンサー③があります。

注 意!

レインセンサーの上にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正常に機能しなくなります。

ワイパー

レインセンサー装備車

位置	作動内容
0	停止
ı	AUTOモード レインセンサーが感知した 雨滴量や走行速度などに応 じて、ワイパーの作動を自 動的に切り替えます。
Ш	低速モード
Ш	高速モード

知識

コンビネーションスイッチがIIまたはIIIの位置のときも、停車時またはごく低速時での走行時のワイパーの作動は、レインセンサーにより自動調整されます。

レインセンサー非装備車

位置	作動内容
0	停止
- 1	間欠モード
Ш	低速モード
Ш	高速モード

知識

停車時またはごく低速での走行時 のワイパーの作動は自動的に以下 のように切り替わります。

Iの位置のとき:作動間隔が長くなります。

• **II**の位置のとき : 間欠モードに なります。

• IIIの位置のとき:低速モードに なります。

走行速度を上げると選択している モードの作動に戻ります。

ワイパーを1回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印②の方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずにワイ パーが1回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

ウォッシャーを噴射させる

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の とき、コンビネーションスイッチを 矢印②の方向に深く押し続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、 ワイパーも作動します。

注意!

- フロントウインドウを拭くとき などは、必ずコンビネーション スイッチをO(停止)の位置にし てください。ワイパーが動き、 けがをするおそれがあります。
- ワイパーやウォッシャーを使用 するときは、歩行者に水しぶき やウォッシャー液がかからない ように注意してください。
- フロントウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付くおそれがあります。フロントウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してからワイパーを使用してください。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。ウォッ シャーポンプを損傷するおそれ があります。

- エンジンを停止するときは、必ずコンビネーションスイッチを O(停止)の位置にしてください。 コンビネーションスイッチの位置が II またはIIIのときにエンジンスイッチを1の位置にすると、ワイパーが作動し、ウインドウが濡れていないときは傷が付くおそれがあります。
- 寒冷時にはワイパーブレードが ガラスに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いて いないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを 操作すると、ワイパーブレード やモーターを損傷するおそれが あります。
- 雪などが付着しているときは、 雪などを取り除いてからワイ パーを操作してください。作業 の際には、安全のため、キーを 抜いてください。

- ワイパーが作動しないときは、 別のモードを選択すると作動す ることがあります。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度 に注意し、冬用の純正ウォッ シャー液を使用してください。
- コンビネーションスイッチが I の位置のときは、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ドアを閉じて、セレクターレバーを D か R にして走行すると、ワイパーは再び作動します。
- ボンネットがロックされていないとワイパーは作動しません。
- エンジンがかかっていて、ヘッドランプが点灯しているときにフロントウインドウのウォッシャーを約15回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。

ヘッドランプウォッシャー

ヘッドランプウォッシャー



右ハンドル車

① ヘッドランプウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動させることができます。

ヘッドランプウォッシャーを作動させる

▶ ヘッドランプウォッシャースイッチ①を押します。

ウォッシャー液がヘッドランプに 向けて噴射されます。

知識

- エンジンがかかっていて、ヘッドランプが点灯しているときにフロントウインドウのウォッシャーを約15回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度 に注意し、冬用の純正ウォッ シャー液を使用してください。

注意!

- ヘッドランプウォッシャーを使用するときは、歩行者などにウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ヘッドランプには樹脂製レンズ を使用しているので、必ず専用 の純正ウォッシャー液を使用し てください。レンズを損傷する おそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ヘッドランプウォッ シャーの操作をしないでくださ い。ウォッシャーポンプを損傷 するおそれがあります。

パーキングブレーキ

パーキングブレーキ



右ハンドル車

- ① パーキングブレーキペダル
- ② ブレーキペダル
- ③ 解除ハンドル

パーキングブレーキを効かせる

▶ 右足でブレーキペダル②を踏みながら、左足でパーキングブレーキペダル①をいっぱいまで踏み込みます。

パーキングブレーキを解除する

▶ 解除ハンドル③を引きます。

警告



- 子供だけを残して車から離れないでください。パーキングブレーキを解除して車が動き出し、 事故を起こすおそれがあります。
- パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

注 意!

- パーキングブレーキは完全に停車してから効かせてください。
- 急な坂道に駐車するときは、後 輪の下り側に輪止めをしてくだ さい。さらに前輪を歩道方向に 向けてください。

知識

パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マル チファンクションディスプレイに 警告メッセージが表示されます。

ブレーキ

ブレーキ

警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。エンジンブレーキを併用しないでブレーキペダルを踏み続けたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなり、停車できなくなるおそれがあります。
- ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

注意!

- ブレーキが過熱している状態では、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを破損するおそれがあります。
- ・水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

- ブレーキシステムを改造したり、スペーサーやブレーキダストシールドなどを使用しないでください。
- マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-6)をご覧ください。

ブレーキ

知識

- 長い急な下り坂では、ティップシフトでギアレンジを 3 、
 2 、 1 にして、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や過度の摩耗を防ぐことができます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大きな負担をかけた後は、ブレーキディスクが冷えるまでしばらく走行を続けてください。
- 高速道路を走行しているときなどブレーキをかけずに長時間走行しているときは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら、時々ブレーキを効かせてください。

ブレーキ警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後もパーキングブレーキ を効かせているときは、点灯したまま になります。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、走行中に点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

注意!

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-6)をご覧ください。

ABS

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両の操縦を確保する装置です。

警告



- ABSはブレーキ操作を補助する 装置で、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。 ABSが適切に作動しても、車両 操縦性や走行安定性の確保、制 動距離の短縮には限界がありま す。常に道路や天候の状況に注 意し、十分な車間距離を保って 運転してください。
 - また、タイヤのグリップが失われ た状況では効果を発揮しません。
- ABS作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- ABSに異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。

注 意!

- ABSは制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABSを装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - ◇ 雪の積もった路面や凍結した路面
 - ◇砂利道などの荒れた路面
 - ◇ 石だたみのように摩擦係数が 連続して変化する路面
 - ◇ スノーチェーン装着時
- 軽くブレーキペダルを踏み込ん だだけでもABSが作動するとき は、路面が滑りやすくなってい ます。十分注意して走行してく ださい。
- ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなることがあります。

知識

- 路面の状況に関わらず、ABSは 速度が約8km/hを超えると作動 できるようになります。
- ABSに異常があると、以下のシステムも正しく作動しなくなることがあります。
 - ♦ ESP
 - \Diamond BAS
- ABSに異常があると、マルチファンクションディスプレイにABSまたはESPに関する故障/警告メッセージが表示されることがあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- バッテリー電圧が低下すると ABSが一時的に機能を停止します。電圧が回復すると、機能も 元に戻ります。

ABSの作動

ABSには以下のような特性があります。

- ABSが作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

ABSが作動すると、ESP表示灯**(5-39)** が点滅します。



ABS警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯した ときは、ABSに異常があります。

通常のブレーキ時の制動力は確保されますが、ABS、BAS、ESPは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

注 意!

マルチファンクションディスプレイにABSまたはESPに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(10-3、4)をご覧ください。

BAS

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急 ブレーキの操作時に、短い時間で大き な制動力を確保するブレーキの補助装 置です。

BASの操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが感知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BASはブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

警告



- BASは緊急ブレーキの操作を 補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動 距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが 失われた状況では効果を発揮しません。
- BASに異常があるときも通常の ブレーキは作動しますが、急ブ レーキ時には制動距離が長くな るおそれがあります。
- BAS作動時の安全確保や危険回 避については運転者に全責任が あります。

注意!

マルチファンクションディスプレイにABSまたはESPに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(10-3、4)をご覧ください。

- BASに異常があると、ABSも 正しく作動しなくなることがあ ります。
- BASに異常があるときは、マル チファンクションディスプレイ にABSまたはESPに関する故 障/警告メッセージが表示され ますが、通常のブレーキは作動 します。
- バッテリー電圧が低下すると BASが一時的に機能を停止しま す。電圧が回復すると機能も元 に戻ります。

ESP® / 4ESP®

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保するシステムです。

4MATIC車には4ESPが装備されています。4ESPは4輪駆動システムのために専用に開発されたESPです。

警告



- ESPは車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESPが作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- ESP作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

Ŵ

ESP表示灯

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。発進時または走行中に点滅したときは、ESPまたはABSが作動しています。

また、ESPオフスイッチでESPの機能を解除**(5-41)** しているときは点灯したままになります。

注 意!

マルチファンクションディスプレイにESPに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-4) をご覧ください。

警告



ESP表示灯が点滅したときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESPの機能の解除

ESP / 4ESP

注 意!

- 車輪を上げてけん引されるときは、エンジンスイッチを2の位置にしないでください。ESPが作動し、接地している車輪のブレーキが作動します。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して パーキングブレーキをテストす るときは、エンジンスイッチを 2の位置にしないでください。 ブレーキシステムや駆動系部品 を損傷するおそれがあります。
- 4MATIC車でダイナモテストを 行なうときは、2軸シャシーダ イナモのみを使用してください。

ESPが故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

- 指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、 ESPが作動することがあります (走行中に表示灯が点滅したままになります)。
- ABSが故障したときは、ESP の機能も解除されます。

ESP / 4ESP

ESPオフスイッチ

警告



- ESPオフスイッチでESPの機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。
 - ◇ 急ハンドル
 - ◇ 急ブレーキ
 - ◇ 急発進、急加速
 - ◇ 急激なエンジンブレーキ
- ESPの機能を解除する必要がなくなったときは、ESPを待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、操縦安定性や走行安定性を確保することができません。



① ESPオフスイッチ

ESPオフスイッチは、ESPの機能を 解除するためのスイッチです。

深い雪や砂、砂利などの上を走行するときや、スノーチェーンを装着しているときなどは、ESPの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

ESPの機能を解除する

► エンジンがかかっているときに、 ESPオフスイッチ①を押します。 ESPの機能が解除され、ESP表示 灯が点灯したままになります。

ESPを待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、再度ESPオフスイッチ①を押します。
ESPが待機状態になり、ESP表示灯が消灯します。

知識

エンジンを始動したとき、ESPは 常に待機状態になります。

4MATIC

4MATIC*

4MATICは、滑りやすい路面での発 進時や加速時の走行安定性を向上さ せ、車両操縦性を確保しようとする4 輪駆動システムです。

警 告



- 4MATICは車両操縦性や走行安 定性を高める装備で、無謀な運 転からの事故を防ぐものではあ りません。4MATIC車でも、車 両操縦性や走行安定性の確保に は限界があります。
- 運転時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があり ます。

注 意!

- 4MATIC車をけん引するときは、駆動装置などを損傷するおそれがありますので、以下の事項を守ってください。
 - ◇ 車両運搬車などを使用し、4 輪を持ち上げた状態で搬送 してください。
 - ◇ フロントまたはリアをつり 上げてけん引するときは、 プロペラシャフトを取り外 してください。また、エン ジンスイッチを**0**の位置にし てください。ESPが作動し て接地しているタイヤにブ レーキがかかります。
- 4MATIC車であっても雪道や凍結路などでは、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着し、速度を控えめにし、車間距離を十分取って運転してください。スノーチェーンは後輪に装着してください。
- 4MATIC車でダイナモテストを 行なうときは、2軸シャシーダ イナモのみを使用してください。

クルーズコントロール

クルーズコントロールは、アクセルペダルを踏まなくても、設定した速度を自動的に維持して走行することができます。

設定できる速度は約30km/h以上です。

警告



- 車の走行速度や先行車との車間 距離の確保など、クルーズコン トロール使用時の安全確保や危 険回避については運転者に全責 任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
 - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲が りくねった道路
 - ◇ 加減速を繰り返すような交通 状況や交通量の多い道路
 - ◇ 雨で濡れた路面や積雪路、凍 結路などの滑りやすい路面
 - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など 視界が確保できない場合

注意!

- クルーズコントロールは、主に 高速道路や自動車専用道路で使 用することを想定したもので す。市街地では使用しないでく ださい。
- 指定のサイズで4輪とも同じ銘 柄のタイヤを装着しないと、ク ルーズコントロールが誤作動す るおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(10-10)をご覧ください。
- 急な上り坂では、クルーズコントロールが速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないことがあります。

このようなときは、アクセル ペダルを踏んで加速してくだ さい。

注 意!


• 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、低いギアレンジや低いギアを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

クルーズコントロールの使い方



- ①~⑤ レバーの操作方法
- ⑥ 表示灯

可変スピードリミッター**(5-48)** と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯®が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯®が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを®の方向に押すと表示灯®が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態に切り替わります。

クルーズコントロールを設定する

▶ レバーの表示灯⑥が消灯している ことを確認します。

点灯しているときは、レバーを⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

- ▶ 希望の速度まで加速、または減速 します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを①か②の方向に操作します。
 そのときの速度に設定されます。

または

▶ レバーを④の方向に引きます。 記憶されている設定速度に設定されます。

マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

アクセルペダルから足を放すと、設定した速度を維持するように走行します。

※ 車種や仕様により、設定速度が記憶 されていないときにレバーを④の方 向に引いたときは、そのときの速 度に設定されます。

警告



記憶されている設定速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。 走行中の速度と設定速度に大きな 差があると、急加速や急減速して 事故を起こすおそれがあります。

- クルーズコントロールの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 約30km/h以下の速度で走行しているときやESPオフスイッチでESPの機能を解除してあるとき、速度が記憶されていないときにレバーを④に方向に引いたときはクルーズコントロールを設定することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間表示されます。
- クルーズコントロールの設定速度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを一度のか1の位置にすると、記憶された速度は消去されます。

設定速度を上げる

- ▶ レバーを①の方向に上げて保持します。
- ▶ 希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定されます。

マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

設定速度を下げる

- ▶ レバーを②の方向に下げて保持します。
- 希望の速度になったら手を放します。手を放したときの速度に設定されます。

マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

知識

- ・レバーを①か②の方向にごく短時間操作すると、1km/h単位で速度の設定ができます。
- レバーを②の方向に下げて減速 しているときには、シフトダウンしたり、自動的にブレーキを 効かせることがあります。

注意!

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

クルーズコントロールの設定を解除 する

▶ レバーを③の方向に押します。

次の操作をしたときも解除されます。

- ▶ ブレーキペダルを踏んだとき
- ▶ レバーを⑤の方向に押したとき このときはレバーの表示灯⑥が点灯 し、可変スピードリミッターの操作 ができる状態に切り替わります。

知識

- クルーズコントロールの設定速度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを一度のか1の位置にすると、記憶された速度は消去されます。
- 以下のときは、クルーズコントロールが自動的に解除されます。
 - ◇ セレクターレバーを N に入れたとき
 - ◇ ESPが作動したとき
 - ◇ ESPオフスイッチでESPの 機能を解除したとき
 - ◇ 走行速度が約30km/h以下に なったとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール オフ" と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときも自動的に解除されます。





クルーズコントロールはセレクターレバーを N に入れても解除されますが、走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを 掲傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定した速度を超えな いように走行することができます。

設定できる制限速度は30km/hから 210km/h、または250km/hの間です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度で走行することはできません。

警告



- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交 代する運転者に、可変スピード リミッターの機能と設定した制 限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能 を知らずに運転すると、アクセ ルペダルを踏んでも速度が上が らず、事故を起こすおそれがあ ります。

- 可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。

- ※ 車種や仕様により設定できる制限 速度が異なる場合があります。
- ※ 設定できる速度は予告なく変更されることがあります。

注意!

- 可変スピードリミッターの設定 速度の表示と、スピードメー ターおよびマルチファンクショ ンディスプレイの速度表示に は、若干の誤差が生じることが あります。
- マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-10)をご覧ください。

• 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。


このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、低いギアレンジや低いギアを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

- スノータイヤスピードリミッター (4-32)を設定しているときは、可変スピードリミッターで設定できる制限速度は、スノータイヤスピードリミッターの設定速度が上限になります。
- 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"リミットコエマシク!"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターの使い方




①~⑤ レバーの操作方向

⑥ 表示灯

クルーズコントロール**(5-43)**と同じ レバーを使用します。

レバーの表示灯®が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。

レバーの表示灯⑥が消灯しているときは、クルーズコントロールを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯⑥が点灯し、可変スピードリミッターの操作ができる状態に切り替わります。



設定速度がマルチファンクションディスプレイ に表示された例

⑦ 設定速度

可変スピードリミッターを設定する

レバーの表示灯®が点灯していること を確認してください。

▶ レバーを①か②の方向に操作します。 停車中および走行速度が30km/h 以下のときは30km/hに設定されます。

走行速度が30km/h以上のときは そのときの速度に設定されます。



設定速度が車両情報サブ画面に移動し、表示された例

⑧ 設定速度

または

▶ レバーを④の方向に引きます。

記憶されている制限速度に設定されます。

マルチファンクションディスプレイに設定速度⑦が表示され、数秒後に表示が車両情報サブ画面に移動します。

※ 車種や仕様により、設定速度が記憶されていないときにレバーを④の方向に引いたときは、走行速度が30km/h以下のときは30km/hに、走行速度が30km/h以上のときはそのときの速度に設定されます。

注 意!

- 可変スピードリミッターを設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。
- 可変スピードリミッターを解除 しても、設定速度は記憶されて います。記憶されている速度が 走行速度よりも低い場合、記憶 されている速度に再度設定する と、アクセルペダルを踏んでい ても車は減速します。

知識

- 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを一度のか1の位置にすると、記憶された速度は消去されます。
- 設定速度が記憶されていないときにレバーを④の方向に引くと、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。
- アクセルペダルを踏んでキック ダウンしているときは、可変ス ピードリミッターを設定することはできません。

• 可変スピードリミッターで制限速度を設定すると、車両情報サブ画面の時計表示のかわりに設定した制限速度が表示されます。

このときに時計を表示するには、マルチファンクションディスプレイを走行速度 / 外気温度表示画面に切り替えます(4-7)。

設定速度を変更する

▶ レバーを①の方向に上げます。設定速度が10km/h単位で上がります。

または

▶ レバーを④の方向に引きます。 設定速度が1km/h単位で上がります。

または

▶ レバーを②の方向に下げます。 設定速度が10km/h単位で下がります。

注 意!

設定速度を変更するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意 しながら操作してください。事故 を起こすおそれがあります。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを③の方向に押します。 次の操作をしたときも解除されます。
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 このときはレバーの表示灯⑥が消 灯し、クルーズコントロールの操 作ができる状態に切り替わります。

知識

次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。

アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき。このときは確 認音が鳴ります。

ただし、走行速度が設定速度より20km/h以上低い速度のときは、キックダウンしても可変スピードリミッターは解除されません。

エンジンを停止したとき。


パークトロニック*

パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせる装置です。

注 意!


パークトロニックは運転者を支援 するシステムです。運転者はパー クトロニックだけに頼らず、必ず 周囲の状況を確認してください。 特に周辺に人や動物がいないこと を確認してください。

パークトロニックセンサー



フロント ① センサー

フロントバンパーの6個のセンサー① とリアバンパーの4個のセンサー②が 車の周辺の障害物などを感知します。




リア ② センサー

注 意!

センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付いた状態のときは正しく作動しないことがあります。このときは赤色インジケーターが点灯します。センサーに損傷を与えないよう注意して、定期的に清掃をしてください。


インジケーター



フロント

- ① フロント左側インジケーター
- ② フロント右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯

フロントのインジケーターはダッシュ ボード上の図の位置にあります。



リア

- ④ リア右側インジケーター
- ⑤ リア左側インジケーター
- ⑥ リア作動表示灯

リアのインジケーターはリアルームラ ンプに装備されています。 バンパーと障害物などとのおよその 距離をインジケーターの点灯数で示 します。

注意!

赤色インジケーターが点灯して警告音が鳴ったときは、システムに 異常があり、機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチ(5-58)の表示灯が点灯します。

知識

エンジンスイッチを**2**の位置にすると、すべてのインジケーターと作動表示灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの作動条件

エンジンスイッチが**2**の位置のとき、シフト位置に応じて以下のように作動します。

シフト位置	作動内容
D	フロントのセンサーが作動し、フロントの作動表示灯③が点灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントとリアの作動表示灯③④が点灯します。
P	パークトロニックは作動しません。

- パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じて表示灯が点灯し、警告音が鳴ります。
- パークトロニックは、速度が約 18km/h以下のときに待機状態になります。速度が約 18km/h以上になると機能が解除されます。

パークトロニックの作動

センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲に障害物が入ると、 黄色インジケーターが1個点灯します。 障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増 えていきます。

障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて赤色インジケーターが1 個点灯し、警告音が断続的に3秒間鳴 ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記の表示灯に加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に3秒間鳴ります。

注 意!

障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなくなり、 パークトロニックが正常に作動し なくなることがあります。

センサーの感知範囲




フロント バンパー側	センサー感知範囲
センター	約100cm~20cm
コーナー	約60cm~15cm
リア バンパー側	センサー感知範囲
センター	約120cm~20cm
コーナー	約80cm~15cm

注 意!

- 車のセンターでバンパーから約 20cm以内、コーナーでバン パーから約15cm以内にある障 害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリー などを取り付けないでください。パークトロニックが正常に 作動せず、車を損傷したり事故 につながるおそれがあります。
- 針金やロープなどの細い物や、 植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分 注意してください。これらが至 近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知 せず、車や物を損傷するおそれ があります。

- センサーは雪などの超音波を吸収しやすい物を感知しないことがあります。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 大型車の排気ブレーキや工事用のエアコンプレッサーなどが近くにあると、超音波が乱され、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- ・ 温度や湿度が高いときや超音波 や低周波を発生させる機器が車 の近くにあるとき、またエンジ ンルームの温度が高いときは、 パークトロニックが正常に作動 しないことがあります。運転者 はパークトロニックだけに頼ら ず、必ず周囲の状況を確認して ください。特に車の周辺に人や 動物がいないことを確認してく ださい。

パークトロニックオフスイッチ



パークトロニックオフスイッチ
 表示灯

パークトロニックの機能を解除することができます。

パークトロニック機能を解除する

▶ エンジンスイッチが2の位置のとき、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

パークトロニックを待機状態にする

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

知 識

パークトロニックオフスイッチでパークトロニックの機能を解除しても、次にエンジンスイッチを2の位置にしたとき、パークトロニックは自動的に待機状態になります。

注 意!

システムが故障するとパークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、警告音が鳴って作動を停止します。指定サービス工場で点検を受けてください。

エアコンディショナー	6-2	灰皿	6-23
ルームランプ	6-17	ライター	6-25
サンバイザー	6-20	小物入れ	6-26
バニティミラー	6-21	アシストグリップ	6-31
電動ブラインド	6-22	ルーフラック	6-32

エアコンディショナー

エアコンディショナー(クライメートコントロール)は、設定温度や外気温度などに応じて、送風量や送風口の組み合わせなどを自動的に調整し、車内の温度や湿度などを快適な状態に保ちます。

環境



- エアコンの冷媒には、新冷媒 R134aを使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンの冷媒の補充、交換、 廃棄などは、必ず指定サービス T場で行なってください。

注 意!


- 送風温度を高めに設定している ときは、送風口が過熱して高温 になることがあります。火傷を するおそれがありますので十分 に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してある ときに送風口に身体を近付ける と、しもやけなどを起こすおそ れがありますので十分に注意し てください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体 を近付けすぎないように注意し てください。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で 覆われないようにしてください。
- 送風口や車内の吸排気口が覆われないようにしてください。

知識

- 除湿/冷房された空気はエンジンがかかっているときに送風されます。
- 除湿された水分は車体下方に排水されます。
- ドアウインドウやスライディン グルーフ*が開いていると、設 定温度を維持することができ ません。
- ドアウインドウやスライディン グルーフ*が閉じているときに エアコンディショナーを停止す ると、ウインドウが曇りやすく なります。
- 一度に大幅に設定温度を変更しても、設定温度に達するまでの時間はあまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な 組み合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

送風口の位置



右ハンドル車

- ① ドアウインドウ送風口(左側)
- ② サイド送風口(左側)
- ③ サイド送風口(左側)開閉ダイヤル

- ④ フロントウインドウ送風口
- ⑤ 中央送風口(左側) 開閉ダイヤル
- ⑥ 中央送風口(左側)

- ⑦ ダッシュボード送風口
- 8 ダッシュボード送風口開閉ダイ ヤル
- 9 中央送風口(右側)
- ⑩ 中央送風口(右側) 開閉ダイヤル
- ① サイド送風口(右側)開閉ダイヤル
- ⑫ サイド送風口(右側)
- 13 ドアウインドウ送風口(右側)
- 19 足元送風口
- 15 コントロールパネル

- フロントアームレスト後部にリア送風口があります。
- フロントシートの下にリア足元 送風口があります。

送風口の調整

送風口を開く

▶ 各送風口の送風口開閉ダイヤル③⑤ ⑧⑩⑪を上方にまわすと、徐々に送 風口が開き、風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 各送風口の送風口開閉ダイヤル③⑤⑧⑩⑪を下方にまわすと、徐々に送風口が閉じ、風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわすと送風が止まります。


送風口の風向を調整する

▶ 各送風口のノブを上下左右に動か して風向を調整します。

フロントウインドウ送風口④、ダッシュボード送風口⑦、ドアウインドウ送風口①⑬、足元送風口⑪は、風向を調整することはできません。

- 換気効率を良くするため、中央送風口⑥⑨とサイド送風口 ②⑩のノブは、中央の位置にすることをお勧めします。
- 送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわしても、完全に送風口を閉じることはできません。


スイッチの名称



名称

- ① 送風量調整ダイヤル
- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル(右側)
- ④ 送風口選択ダイヤル
- ⑤ リアデフォッガースイッチ
- ⑥ ACスイッチ /余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ*
- ⑦ AUTOスイッチ
- ⑧ 内気循環スイッチ
- 9 デフロスタースイッチ
- ※エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

通常の使いかた(AUTOモード)



- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル(右側)
- ⑦ AUTOスイッチ

知識

- エアコンディショナーをAUTO モードで作動させると、自動的 にACモード(6-8)に設定されます。
- エンジンの始動直後は、設定に かかわらず、約30秒間足元に も送風されます。

エアコンディショナーを作動させる

- ► AUTOスイッチ⑦を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。
- ▶ 送風温度調整ダイヤル②③で好み の温度を設定します。

通常は22℃に設定することをお勧めします。

AUTOモードを解除する

▶ エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときに、AUTOスイッチ⑦を押します。

AUTOスイッチの表示灯が消灯し、 AUTOモードが解除されます。

送風量の調整や送風口の選択を手動で行なうことができます。

送風温度の調整



- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル②③を時計回りにまわします。

送風温度を下げる

▶ 送風温度調整ダイヤル②③を反時 計回りにまわします。

知識

- 送風温度は左右別々に設定できます。
- 通常は22℃に設定することを お勧めします。
- ドアウインドウやスライディン グルーフ*が開いていると、設 定温度を維持できません。

エアコンディショナーの停止




① 送風量調整ダイヤル

エアコンディショナーを停止する

▶ 送風量調整ダイヤル①を○の位置に します。

- 送風量調整ダイヤルが0の位置 でエアコンディショナーが作動 しているときは、送風量調整ダ イヤルを一度0以外の位置にし てから、再度0の位置にすると エアコンディショナーは停止し ます。
- ドアウインドウやスライディン グルーフ*が閉じているときに エアコンディショナーを停止す ると、ウインドウが曇りやすく なります。

ACTH



⑥ ACスイッチ

除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTOモードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

ACモードを解除する

▶ ACスイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。除湿 / 冷房が行なわれなくなります。

ACモードを設定する

▶ 再度、ACスイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

環境



ACモードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

知識

- 除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。
- デフロスターモード (6-14) を解除したときは、自動的に ACモードになります。
- ドアウインドウとスライディン グルーフ*が閉じているときに ACモードを解除すると、ウイ ンドウが曇りやすくなります。

ACモードの解除は短時間にと どめてください。

- エアコンディショナーの冷媒が 減っているときにACスイッチ ⑥を押すと、表示灯が点滅もし くは消灯したままになり、除湿 / 冷房が行なわれません。すみ やかに指定サービス工場で点検 を受けてください。
- ACモードを解除しても、しば らくは除湿 / 冷房された空気が 送風されることがあります。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

送風量の調整



① 送風量調整ダイヤル

送風量を手動で調整することができます。エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときは、AUTOモードを解除 (6-6) してから、送風量を調整します。

送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を時計回り にまわします。

送風量を下げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を反時計回りにまわします。

知識

- エアコンディショナーが停止しているときに送風量調整ダイヤル①を0以外の位置にすると、エアコンディショナーが作動します。
- エアコンディショナーが作動しているときに送風量調整ダイヤル①を0の位置にすると、エアコンディショナーは停止します。

送風口の選択



④ 送風口選択ダイヤル

送風口を手動で選択することができます。エアコンディショナーがAUTO モードで作動しているときは、AUTO モードを解除 (6-6) してから、送風 口を選択します。

知識

- ・ 選択した送風口以外の送風口からも多少の送風が行なわれることがあります。
- ダイヤルをマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。

送風口を選択する

送風口選択ダイヤル④をまわして、好みの送風口表示マークに合わせます。

- ▶ ごに合わせます。中央、ダッシュボード、サイド、リアの送風口を中心に送風されます。
- ▶ でに合わせます。 フロントウインドウ、ドアウインドウの送風口を中心に送風されます。
- ▶ 「ご に合わせます。 足元(フロントとリア)の送風口を 中心に送風されます。
- に合わせます。

フロントウインドウ、ドアウインドウ、足元(フロントとリア)の送風口を中心に、全体的に送風されます。

内気循環モード



⑧ 内気循環スイッチ

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウとスライディングルーフ*を開閉することができます。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ®を2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウとスライディングルーフが自動で閉じます。

内気循環モードに設定されているとき も、一定時間を経過すると外気導入を はじめます。

外気温度が 5℃以上のとき	約30分後
外気温度が 5℃以下のとき	約5分後
ACモードを解除し ているとき	約6分後

内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ®を2秒以上押し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフが前回開いていた位置まで自動で開きます。

知識


- ドアウインドウとスライディングルーフ*が閉じているときに内気循環モードにするとウインドウが曇りやすくなります。
 - ウインドウが曇りはじめたとき は内気循環モードを解除してく ださい。曇り具合がひどいとき はデフロスターモードにしてく ださい。
- 外気温度が非常に高いときは、 冷房効率を高めるために自動的 に内気循環モードに切り替わる ことがありますが、このとき内 気循環スイッチの表示灯は点灯 しません。

約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

- AUTOモードやデフロスターモードにするか、ACモードを解除すると、外気導入モードになります。
- 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやスライディングルーフを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやスライディングルーフを、内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

- ・ドアウインドウとスライディングルーフには、自動で閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、動きを止めて少し開く機能がありますが、乗員が身体を挟まれないよう、十分注意してください。
- 内気循環スイッチでドアウインドウを開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。

余熱ヒーター・ベンチレーション*



- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)
- ⑥ 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

エンジンスイッチが**0**か**1**の位置のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

▶ 送風温度調整ダイヤル②または③ で好みの温度に設定します。

設定温度や外気温度により、送風口の組み合わせは自動的に調整されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ⑥を押します。
スイッチの表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- エンジンスイッチを2の位置にしたとき
- 約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき

知識

- エンジン冷却水の温度が低いときや外気温度が高いときは、暖気の送風は行なわれません。
- 送風量は弱の設定で一定に保たれます。

デフロスターモード



⑨ デフロスタースイッチ

フロントウインドウやドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

エアコンディショナーが以下の状況で作動します。

- 送風量が最大になり、送風温度 が高くなります。
- 送風口が自動的に選択されます。
- 外気導入になります。
- ACモードになります。 ただし、ACモードスイッチの 表示灯は点灯しません。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーの送風量や 送風温度、送風口の選択が元の設 定に戻ります。

知識


- 曇りが取れたら、すみやかに解除してください。
- デフロスターモードを解除する と、自動的に外気導入モードに なります。また、ACモードを 解除していたときはACモード に設定されます。

ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、ウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

リアデフォッガー



⑤ リアデフォッガースイッチ

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 使用できます。

リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ⑤を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑤を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは約6~12分後に 自動的に停止します。

警告



ウインドウに雪や氷が付着しているときは、走行前にそれらを取り除いて視界を確保してください。 事故を起こすおそれがあります。


注 意!

- リアウインドウに雪や氷が付い ている場合は、それらを取り除 いてから使用してください。
- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

知識

- 外気温度と走行速度により、リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- バッテリーの電圧が低くなると リアデフォッガーは自動的に停 止し、表示灯が点滅します。電 圧が回復すると自動的に作動を 開始します。

リア送風口



- ⑩リア送風口
- ① 送風口開閉ダイヤル

フロントアームレスト後部にリア送風口⑩があります。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル⑪を上方にま わすと徐々に送風口が開き、風量 が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル⑪を下方にま わすと徐々に送風口が閉じ、風量 が下がります。

送風口開閉ダイヤル⑪を止まるまで下方にまわすと、送風口が閉じます。

送風口の風向を調整する

▶ リア送風口⑩のノブを動かします。

知識

- 送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわしても、送風口を 完全に閉じることはできません。
- 左右のリア送風口からの送風温度は、フロントの左右の送風温度の設定に連動します。
- リア足元送風口がフロントシートの下にあります。荷物などで送風口をふさがないでください。
- 換気効率を良くするため、リア 送風口のノブは上方に向けることをお勧めします。

ルームランプ

ルームランプ



スライディングルーフ装備車

- ① リアルームランプスイッチ
- ② フロントリーディングランプスイッチ
- ③ 常時消灯モード
- ④ 自動点灯モード(中立の位置)
- ⑤ 手動点灯モード

注意!

車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。

※スライディングルーフ非装備車はスイッチ の形状などが異なります。

ルームランプの点灯モードの 切り替え

自動点灯モードにする

▶ ルームランプスイッチを中立の位置④にします。

知識

スイッチが中立の位置④でも、周囲が明るいときはルームランプが点灯しないことがあります。

周囲が暗いとき、以下のようにフロントとリアのルームランプが点灯 / 消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く と点灯し、約10秒後に消灯します。
 この機能の設定の解除については (4-30)をご覧ください。
- リモコンで解錠すると点灯し、約 30秒後に消灯します。

- フロントドアを開くとフロントルームランプが点灯し、リアドアを開くとリアルームランプが点灯します。
 - ◇エンジンスイッチが2の位置の ときは、ドアを閉じるとただち に消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇エンジンスイッチが0か1の位置 のとき、またはキーが抜いてあ るときは、ドアを閉じると約10 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5分後に消灯します。

ルームランプ

常時消灯モードにする

▶ ルームランプスイッチの③側を押します。

以下のいずれかの操作をしても、ルームランプは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作で解錠する
- ドアを開く

フロントルームランプを手動で点灯 する

▶ ルームランプスイッチの⑤側を押します。

フロントルームランプが点灯し ます。

リアルームランプを点灯 / 消灯する

▶ リアルームランプスイッチ①を押します。

リアルームランプが点灯 / 消灯します。


ルームランプ

フロントリーディングランプを点灯 / 消灯する

▶ フロントリーディングランプスイッチ②を押します。

フロントリーディングランプが点灯 / 消灯します。

リアリーディングランプ * を点灯 / 消灯する



- ⑥ リアリーディングランプ
- ⑦ リアリーディングランプスイッチ

パークトロニック*装備車は、リアリーディングランプを装備しています。

▶ リアリーディングランプスイッチ ⑦を押します。


リアリーディングランプが点灯 / 消灯します。

知 識

リアルームランプが点灯 / 消灯すると、リアリーディングランプも 連動して点灯 / 消灯します。

サンバイザー

サンバイザー



- ① サンバイザー
- ② フック

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー①を下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ


- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。

注意!

サンバイザーを横にまわすときは、 バニティミラーカバーを閉じてく ださい。ルーフ内張りやバニティ ミラーカバーを損傷するおそれが あります。

バニティミラー

バニティミラー



- ② フック
- ③ バニティミラーカバー
- ④ 照明

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー③を上方に 開きます。

照明④が点灯します。

使用後はバニティミラーカバー③ を閉じます。

注意!

眩惑を防ぐため、走行中はバニティ ミラーカバー③を閉じてください。

知 識

サンバイザーをフック②から外す と照明④は点灯しません。

電動ブラインド

電動ブラインド*



① リアブラインドスイッチ

リアウインドウのブラインドを開閉することができます。

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに作動します。

ブラインドを展開する(上げる)

▶ リアブラインドスイッチ①を押します。


ブラインドを収納する(下げる)

▶ 再度、リアブラインドスイッチ① を押します。

- ブラインドは展開 / 収納中に スイッチを再度押すとそのと きの位置で停止しますが、必 ず展開位置か収納位置で使用 してください。中間の位置で 使用すると損傷するおそれが あります。
- ブラインドの開閉の妨げになる ような物を周囲に置かないでく ださい。また、身体を挟まない ように注意してください。

灰皿

フロントの灰皿




① 灰皿カバー

灰皿を開く

▶ 灰皿カバー①の下側を押して開きます。

注 意!

開くときはカバーの上側を押さないでください。カバーの開閉機構を損傷するおそれがあります。



- ② 灰皿
- ③ ノブ

灰皿を取り外す

- ▶ エンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にして、ブレーキペダルを踏みながら、セレクターレバーを IN に入れます。
- ▶ ノブ③を右側に押します。 灰皿②を取り外します。

注 意!


灰皿を取り外すときは、必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせてください。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を元の位置に合わせ、押し込みます。

灰皿

リアの灰皿



- ④ 灰皿カバー
- ⑤ スプリング

灰皿を開く

▶ 灰皿カバー④を手前に引きます。

灰皿を取り外す

▶ スプリング⑤を押しながら、灰皿 を手前に引きます。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿底部を差し込み、スプリング ⑤を押しながら、灰皿を押し込み ます。

- 吸いがらやマッチの火は確実に 消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じて ください。

ライター

ライター



① ライター

エンジンスイッチが1か2の位置のときに使用できます。

ライターを使用する

▶ ライター①を押し込みます。
熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

警告



ライターは必ずノブの部分を持ってください。金属部を持つと火傷をするおそれがあります。


注意!

- 安全のため、子供を乗せるとき はライターを抜き取ってくだ さい。
- ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。ライ ターを損傷するおそれがあり ます。
- 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。

- ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。ライターやセンター コンソールを損傷したり、火災 が発生するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったとき は、エンジンスイッチを**0**の位 置にするか、エンジンスイッチ からキーを抜いて、指定サービ ス工場に連絡してください。
- アクセサリー電源としてライターソケットを使用するときは、純正アクセサリーだけを使用してください。

小物入れ

フロントアームレストの小物入れ



- ① フロントアームレスト
- ② レバー (フロントアームレスト下部の小物入 れを開く)
- ③ ボタン (フロントアームレスト上部の小物入 れを開く)

フロントアームレスト上部の小物入れ を開く

▶ ボタン③を押してカバーを開きます。 ボタン③は左右にあり、カバーを 左右に開くことができます。

フロントアームレスト上部の小物入れ を閉じる

▶ カバーを下げてロックします。

フロントアームレスト下部の小物入れ を開く

▶ レバー②を引きながら、アームレスト①を引き上げます。

フロントアームレスト下部の小物入れ を閉じる

▶ アームレスト①を下げてロックします。

警告



走行中は必ず小物入れのカバーやアームレストを閉じてください。 急ブレーキ時や衝突時などに収納物が飛び出して、乗員がけがをするおそれがあります。

注意!

- アームレストが閉じなくなるような大きな物を小物入れに入れないでください。アームレストや収納物を損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。

携帯電話の接続

フロントアームレスト上部の小物入れ には携帯電話用のコネクターが装備さ れています。

コネクターに携帯電話を接続すると、 電話の発信 / 受信ができます。

携帯電話を取り付ける

▶ 携帯電話の外部端子をコネクター に接続します。

携帯電話を取り外す


▶ コネクター左右のロック解除ボタンを押しながら、携帯電話をコネクターから取り外します。

注意!

携帯電話がコネクターに接続できないときは、無理に取り付けないでください。携帯電話やアームレストのカバーを損傷するおそれがあります。

※電話の操作については、別冊「マルチファンクションコントローラー取扱説明書」または「Audio 20取扱説明書」をお読みください。

フロントのカップホルダー



- ① カバー
- ② カップホルダー
- ③ コインホルダー

カップホルダーを使用する

▶ カバー①を後方にスライドします。

注 意!

- 火傷防止のため、熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- カップホルダーのサイズに合っ たフタ付きの容器を使用してく ださい。
- 走行中はカップホルダーを使用 しないでください。

知識

カップホルダー②の横にコインホ ルダー③があります。


リアアームレストのカップホルダー



リアアームレストにはカップホルダー が装備されています。

カップホルダーを使用する

▶ アームレストを引き出して水平に します。



① カップホルダー


▶ カップホルダー①を軽く押します。 カップホルダーが前方にスライド します。

カップホルダーを収納する

▶ カップホルダー①を押し込んでロックします。

- 火傷防止のため、熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- カップホルダーのサイズに合っ たフタ付きの容器を使用してく ださい。
- 走行中はカップホルダーを使用 しないでください。

グローブボックス



右ハンドル車

- ① ハンドル
- ② キーシリンダー
- ③ 施錠の位置
- ④ 解錠の位置

グローブボックスを開く

ハンドル①を引いて開きます。 エンジンスイッチが1か2の位置の とき、グローブボックスを開くと グローブボックスランプが点灯し ます。

グローブボックスを閉じる

カバーを押してロックします。

グローブボックスを施錠する

▶ キーシリンダー②にエマージェン シーキー (3-11) を差し込み、施 錠の位置③にまわします。

グローブボックスを解錠する


▶ キーシリンダー②にエマージェン シーキーを差し込み、解錠の位置 ④にまわします。

- 走行中は、グローブボックス のカバーを開いたままにしな 6 いでください。急ブレーキ時 や衝突時などに乗員がけがを したり、収納物が飛び出すお それがあります。
- 貴重品はグローブボックス内に 保管しないでください。

知識

- 駐車場などでキーを預ける場合に、グローブボックスを開けられたくないときは、グローブボックスを施錠してください。その際は、エマージェンシーキーをキー本体から取り外し、携帯してください。
- グローブボックス内には外部音声入力端子があります。詳しくは別冊「マルチファンクションコントローラー取扱説明書」または「Audio 20取扱説明書」をご覧ください。

収納ネット




右ハンドル車 ① 収納ネット

助手席の足元に新聞や雑誌などを収納できるネットを備えています。

注意!

- 収納ネットには、重い物や固い物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。
- 収納物が収納ネットからはみ出 さないようにしてください。

シートバックポケット



① シートバックポケット

前席の背面にシートバックポケットがあります。

注意!

- シートバックポケットには、重い物や固い物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。
- 収納物がポケットからはみ出さないようにしてください。

アシストグリップ

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

警告




SRSウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーや アクセサリーなど物をかけない でください。
- コートフックには軽く柔らかい 衣服以外の物をかけないでくだ さい。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服 を直接かけてください。

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを破損するおそれがあります。
- 運転者は運転中にアシストグリップを使用しないでください。
- コートフックを使用するときは、衣服が運転者の視界の妨げにならないように注意してください。

ルーフラック

ルーフラック



ルーフラック取り付け位置のマークが、図の矢印で示した箇所にあります。 ルーフラックはダイムラー・クライス ラー社の純正品および指定品の使用を お勧めします。詳しくは指定サービス 工場におたずねください。

警告



ルーフに荷物を積んでいるときは、 車の重心位置が変化し、走行安定 性に影響を与えます。運転すると きは十分注意してください。

- ルーフの最大積載量(約100kg)を 超えないよう注意してください。
- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。
- 純正品以外のルーフラックを取り付けると車を損傷するおそれがあります。
- ルーフラックを取り付けるとき は以下のことに注意してください。車を損傷するおそれがあり ます。
 - ◇ スライディングルーフ*を チルトアップさせたときに 接触しないこと
 - ◇ トランクを開いたときに接触しないこと

7. 万一のとき

事故・故障のとき	7-2	パンクしたとき	7-6
非常信号用具	7-3	けん引	7-17
停止表示板	7-3	オーバーヒートしたとき	7-20
救急セット	7-4	バッテリーがあがったとき	7-21
車載工具	7-4	ヒューズの交換	7-24
輪止め	7-5	電球の交換	7-26

事故・故障のとき

事故・故障のとき

警告



燃料などが漏れている場合は、すぐにエンジンを停止してください。また、車に火気を近付けないように注意してください。火災が発生したり、爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

以下の処置をとってください。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に停車し、 エンジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号 などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

セレクターレバーを N に入れて、パーキングブレーキを解除し、同乗者や付近の人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移動してください。このときは、車速感応ドアロックによるキーの閉じ込みに注意してください。

注 意!

踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押し てください。緊急を要するときは 非常信号用具を使用してください。

非常信号用具 / 停止表示板


非常信号用具

懐中電灯をドアポケットに備えてい ます。

知識

- 新車時は電池の自然放電を防ぐ ため、電池の間に紙が挟まれて います。使用するときは紙を取 り除いてください。
- 懐中電灯が十分な明るさで点灯 することを定期的に点検してく ださい。

停止表示板




- ① ロックノブ
- ② ホルダー

停止表示板は、トランクリッドの裏側 に収納されています。

停止表示板を取り出す

▶ ロックノブ①を矢印の方向にまわして、ホルダー②から停止表示板を取り外します。



- ③ スタンド
- ④ 反射板
- ⑤ フック


停止表示板を組み立てる

- ▶ スタンド③を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板④を開いて、先端のフック ⑤をかみ合わせます。

※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。

救急セット / 車載工具

救急セット



- ① ストラップ
- ② 救急セット

トランク左側の図の位置に収納されています。

救急セットを取り出す

▶ ストラップ①を外して、救急セット②を取り出します。

知識

救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点 検してください。

車載工具

C 55 AMG以外の車種




トランクフロアマットを開いた状態

- ① ラゲッジトレイ
- ② スクリュー

車載工具はラゲッジトレイの下に収納 されています。

車載工具を取り出す

- ▶ トランクフロアマットを開きます (3-36)。
- ▶ スクリュー②を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ ラゲッジトレイ①を取り出します。



ラゲッジトレイを取り出した状態

- ③ 応急用スペアタイヤ
- ④ けん引フック
- ⑤ ホイールレンチ
- ⑥ 輪止め
- ⑦ ガイドボルト
- ⑧ 予備ヒューズ
- 9 ジャッキ
- ⑩ トレイの収納方向表示


知識

車載工具が入っているトレイを収納するときは、トレイの収納方向表示⑩が車の進行方向に向くようにしてください。

※応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、 応急用スペアタイヤ用ホイールに添付され ているか、車載工具に収納されています。

車載工具

C 55 AMG




トランクフロアマットを開いた状態

- ① 応急用スペアタイヤ
- ②スクリュー

車載工具は応急用スペアタイヤの下に 収納されています。

車載工具を取り出す

- ▶ トランクフロアマットを開きます (3-36)。
- ▶ スクリュー②を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ①を取り出します。




応急用スペアタイヤを取り出した状態

- ③ 電動エアポンプ
- ④ 予備ヒューズ
- ⑤ ホイールレンチ
- ⑥ ガイドボルト
- ⑦ 輪止め
- ⑧ ジャッキ
- ⑨ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ⑩ けん引フック
- ※応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、 応急用スペアタイヤのホイールに添付され ている場合があります。

※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、指定サービス工場におたずねください。

輪止め



輪止めは車載工具などとともに収納されています。

輪止めは図のように組み立てます。

注意!

輪止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるように します。方向に注意してください。

パンクしたとき

警告



- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 停車したときは、非常点滅灯を 点滅させてください。また、十 分注意しながら車の後方に停止 表示板を置いてください。

注 意!

- 車速感応ドアロック (3-29) を設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを0の位置にしてください。ホイールが回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、必ず 手袋を着用してください。素手 で作業を行なうとけがをするお それがあります。
- ジャッキアップしているときは、エンジンを始動したり、ドアやトランクを開閉したり、パーキングブレーキを解除しないでください。車が落下するおそれがあります。

知識

高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くこと が、法律で義務付けられています。

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべ りにくい水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。
- ▶ エンジンを停止して、エンジンス イッチからキーを抜き、ステアリ ングがロックされたことを確認し ます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を 車から降ろして、だだちに安全な 場所に避難させます。
- ▶ 車載工具(7-4、5)から、輪止め、 ジャッキ、ホイールレンチ、ガイ ドボルトを準備します。

C 55 AMGは、応急用スペアタイヤを取り出してから (7-7)、工具類や電動エアポンプ、応急用スペアタイヤ用ホイールボルトを準備します。

輪止めをする


- ▶ 交換するタイヤの対角線の位置にあ るタイヤの前後に輪止めをします。
 - やおを得ず傾斜地でタイヤ交換を するときは、以下のように輪止め をします。
 - 前輪のいずれかを交換するとき は、左右の後輪の下り側に輪止 めをします。
 - 後輪のいずれかを交換するとき は、左右の前輪の下り側に輪止 めをします。

知識

もう1個必要なときは、適切な大 きさの木片か石を輪止めとして使 用してください。

応急用スペアタイヤを取り出す

C 55 AMG以外の車種




C 55 AMG以外の車種 ① 応急用スペアタイヤ

応急用スペアタイヤ(T)は、車載工具な 輪止めは1個車載されています。 どが収納されているトレイの下に収納 されています。

- トランクフロアマットを開きます $(3-36)_{\circ}$
- ▶ ラゲッジトレイ、および車載工具 などが収納されているトレイを取 り出します (7-4)。
- ▶ 応急用スペアタイヤ①を取り出し ます。

C 55 AMG



C 55 AMG

- ② 応急用スペアタイヤ
- ③ スクリュー

C 55 AMG

- トランクフロアマットを開きます $(3-36)_{\circ}$
- ▶ スクリュー③を反時計回りにまわ して取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ②を取り出し ます。

警告




- 応急用スペアタイヤに交換した ときは、必ず80km/h以下で走 行してください。また、ESPの 機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間 の使用にとどめ、できるだけ早 く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。十分注意して走行してください。
- どんな場合でも、タイヤの許容 最高速度を超える速度で走行し ないでください。タイヤがパン クして事故につながるおそれが あります。

注 意!

- トレイや応急用スペアタイヤを 取り出すときは、必ず保護のた め手袋を着用してください。素 手で作業するとけがをするおそ れがあります。
- 応急用スペアタイヤを2本以上 装着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。

ジャッキアップ



① ホイールレンチ


▶ ホイールレンチ①で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを 取り外しません。

注意!

ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。


- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。



② ジャッキハンドル

▶ ジャッキハンドル②を、矢印の方向に起こしてから、時計回りにまわすと、ジャッキアームが上がります。

- 車載のジャッキはこの車専用です。以下の点に注意してください。
 - ◇かたくてすべりにくい、水平 な場所で使用してください。
 - ◇この車のタイヤ交換以外には 使用しないでください。
 - ◇不具合や損傷があるときは使用しないでください。
 - ◇ジャッキサポート以外の場所 に使用しないでください。
- ジャッキアップする前に乗員や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキの下に、ブロックや木 材などを置いてジャッキアップ しないでください。ジャッキ アップした車が落下するおそれ があります。




- ③ ジャッキサポート
- ④ ジャッキアーム
- ⑤ ジャッキ
- ▶ ジャッキ⑤のジャッキアーム④を ジャッキサポート③の位置に合わ せます。

知識


ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。

注 意!

- ジャッキアームが正しくジャッキサポートに入っていることを確認してください。
- 側面からみて、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。
- ジャッキの底面が、確実に路面 に接地するように取り付けてく ださい。



- (左) 正しい取り付け方
- (右) 間違った取り付け方



ジャッキハンドルを矢印方向にまわし、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。


警告 告



車が車載のジャッキだけで支えられ ているときは、絶対に車の下に身体 を入れないでください。ジャッキが 外れると、車に挟まれて致命的なけ がをするおそれがあります。ジャッ キは車を一時的に持ち上げるときだ けに使用してください。

注 意!

- ジャッキアップしているときは、エンジンを始動したり、ドアやトランクを開閉したり、パーキングブレーキを解除しないでください。車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしたときのタイヤの高さは、地面から3cm以内にしてください。




⑥ ガイドボルト

- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴に、ガイドボルト⑥を ねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、 タイヤを取り外します。

- ホイールボルトに砂や泥を付け ないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、 点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧低下の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

ホイールボルト



- ① 標準タイヤ用ホイールボルト
- ② 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ▶ 応急用スペアタイヤを取り付けるためのホイールボルトを用意します。
 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②(短いホイールボルト)を使用してください。

警告



- 標準タイヤ用ホイールボルトで 応急用スペアタイヤを取り付け ないでください。
 - ホイールを確実に取り付けることができず、ブレーキシステムを損傷したり、走行中にタイヤが外れて事故を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトは、ホイールに 適合した純正品だけを使用して ください。純正品以外のボルト を使用すると、タイヤが外れて 事故を起こすおそれがあります。

知識




応急用スペアタイヤに添付された、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②

- 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、応急用スペアタイヤに添付されているか、車載工具(7-4)に収納されています。
- 応急用スペアタイヤ用ホイー ルボルトには、ボルト頭部が 中空になっていない物もあり ます。

注 意!

- ホイールボルトに損傷や錆があるときは交換してください。また、ネジ山には決してオイルやグリスを塗布しないでください。ボルトがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ山が損傷しているときは走行しないで、指定サービス工場に連絡してください。

応急用スペアタイヤの取り付け



- ① ガイドボルト
- ② 応急用スペアタイヤ
- ▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。
- ▶ ガイドボルト①に合わせて応急用 スペアタイヤ②を取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5本目 のホイールボルトを取り付けて、 軽く締め付けます。

警告




ジャッキアップした状態で、ホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

知識

応急用スペアタイヤが回転方向の 指定されたタイヤの場合、取り付ける位置によって、回転方向が逆向きになってしまうことがあります。応急的な走行には支障ありませんが、すみやかに標準タイヤに戻してください。

応急用スペアタイヤに空気を入れる (C 55 AMG)



電動エアポンプ

- ① フラップ
- ② 電源スイッチ
- ③ 電源プラグ
- ④ 空気圧ゲージ
- ⑤ エアホース
- ⑥ 空気圧調整バルブ

C 55 AMGの応急用スペアタイヤは 空気を入れて使用します。

- ▶ 電動エアポンプのフラップ①を開きます。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを外します。
- ▶ 電動エアポンプのエアホース⑤を 応急用スペアタイヤのバルブに取 り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ② をO(オフの位置)にします。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にして、ライター (6-25)を抜き取ったソケットに、電源プラグ③を差し込みます。

- ▶ 空気圧調整バルブ⑥が閉じている ことを確認します。
- ▶ エンジンスイッチを1の位置にします。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ② をI(オンの位置)にします。

電動エアポンプが作動して、応急 用スペアタイヤに空気が送り込ま れます。

※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、指定サービス工場におたずねください。

- ▶ 空気圧ゲージ④が3.5バールになったら電動エアポンプの電源スイッチ②をO(オフの位置)にします。 3.5バールを超えたときは、空気圧調整バルブ⑥をゆるめて空気を抜いて調整します。
- ▶ ライターソケットから電源プラグ ③を抜き、応急用スペアタイヤの バルブからエアホースを取り外し ます。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り付けます。

警告




- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。

注 意!

- 電動エアポンプを作動させると きは、電動エアポンプに貼付さ れている取扱方法も参考にして ください。
- 応急用スペアタイヤを取り付ける前に、応急用スペアタイヤに空気を入れないでください。
- 電動エアポンプを連続して6分以上作動させないでください。 ポンプが過熱して損傷したり、 火傷をするおそれがあります。
- 電動エアポンプを再び作動させるときは、ポンプが冷えた状態になっていることを確認してください。
- 電動エアポンプを作動させているときはエンジンを始動しないでください。
- 電動エアポンプは作動中に金属 部分などが熱くなります。必ず 手袋をして作業してください。

ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りに まわし、ゆっくりボディを下げて タイヤを接地させます。
- ジャッキを外します。



▶ 図の順番でホイールボルトを均等 に締め付けます。

ホイールボルト締め付けトルク: 11 kg-m (110 Nm)

タイヤ交換後は、指定サービス工場などでホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載 工具や輪止めなどとともに元の位 置に戻します。

注 意!

- ホイールレンチを使用するとき、 ホイールボルトから外れると、 けがをしたり、ホイールボルト を損傷するおそれがあります。 以下の点に注意してください。
 - ◇ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
 - ◇足で踏んでまわさないでくだ さい。
 - ◇両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤを収納するときはスクリューで確実に 固定してください。


けん引

けん引

注 意!


- けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で移送してください。
- やむを得ず、他車にけん引して もらうときは以降に記載する説 明に従ってください。

けん引フックの取り付け




フロント (C 55 AMG以外の車種)

- ① マーク
- ② カバー



フロント (C 55 AMG)

- ① マーク
- ② カバー



リア

- ① マーク
- ② カバー

けん引

けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具からけん引フックとホイールレンチを取り出します。
- ▶ カバー②のマーク①を押し、カバーを手前に引いて取り外します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをね じ込み、止まるまで手で締め込み ます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

けん引する

エンジンを始動できるとき

▶ エンジンを始動して、セレクター レバーを N に入れます。

エンジンを始動できないとき

▶ エンジンスイッチを2の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。

注 意!

けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください (4-30)。ホイールが回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

知識

バッテリーあがりなどでセレクターレバーをP から動かすことができないときは(5-21)をご覧ください。

フロントまたはリアをつり上げてけん 引するとき

- ▶ セレクターレバーをNに入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にします。

注 意!

フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずエンジン スイッチを**0**の位置にしてくださ い。ESPが作動して接地している タイヤにブレーキがかかります。 また、ブレーキシステムを損傷す るおそれがあります。

けん引

注 意!

あります。

で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。 距離が50kmを超えるときは、 車両運搬車などを使用して4輪 を持ち上げた状態で搬送する か、プロペラシャフトを取り外 す、またはリアをつり上げてけ ん引してください。トランス

• 一般道では30km/h以下の速度

• 4MATIC車をけん引するときは、駆動系部品などを損傷するおそれがありますので、車両運搬車などを使用し、4輪を持ち上げた状態で搬送してください。

ミッションを損傷するおそれが

トランスミッションが損傷しているときは、専門業者に作業を依頼し、プロペラシャフトを外してからけん引を行なってください。

- エンジンを停止した状態でけん 引走行するときでも、エンジン スイッチからキーを抜かないで ください。ステアリングロック が作動し、ステアリング操作が できなくなります。
- エンジンがかかっていないときは、ブレーキやステアリングの操作に、非常に大きな力が必要になります。
- けん引ロープを使用してけん引 されるときは、以下の点に注意 してください。
 - ◇ロープは両車ともできるだけ 同じ側につないでください。
 - ◇ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm ×30cm以上)を付けて2台 の車がロープでつながれてい ることを周囲に明示してくだ さい。

- ◇□ープに無理な力や衝撃がか からないようにしてください。
- ◇けん引フック以外にはロープをかけないでください。
- ◇走行中、ロープをたるませな いように、前車のブレーキラ ンプに注意しながら車間距離 を調整してください。
- ◇ワイヤーロープやチェーンを 使用しないでください。車を 損傷するおそれがあります。
- 車両運搬車に積載して車両を 固定するときは、固定ロープ をサスペンションなどのメン バー部分にかけないでくださ い。車体を損傷するおそれが あります。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときは、以下のいずれかの症状があらわれます

- 水温計の針が約120℃以上を示している
- 冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示される
- エンジンルームから蒸気が出ている

警告



- エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止して、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。
- 水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。 高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

注 意!

- マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-7)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ず 指定サービス工場で点検を受け てください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

エンジンファンが停止していると きや、冷却水が吹き出していると きは、エンジンを停止して冷却し てください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷 却水量、水漏れ、エンジンファン などを点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します(8-7)。

注 意!

冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジン を損傷するおそれがあります。

バッテリーがあがったとき

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して、他車のバッテリーを電源として始動することができます。容量の大きい太めのブースターケーブルを使用してください。

警告




- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。 説明を守らないと、電気装備を 損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- ブースターケーブルを使用して 始動しているときは、バッテ リーをのぞき込まないでくださ い。爆発したときに、けがをす るおそれがあります。
- たばこなどの火気を近付けたり、 火花を発生させたりしないでく ださい。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。
- ブースターケーブルを使用して 始動しているときは、バッテ リーを傾けないでください。

知識

- バッテリーあがりなどでリモコン操作で解錠できないときは、 エマージェンシーキーで運転席 ドアを解錠します(3-31)。
- バッテリーあがりなどでセレクターレバーを■型から動かすことができないときは(5-21)をご覧ください。

バッテリーがあがったとき

始動の方法



右ハンドル車

- ① ⊕端子カバー
- ② ⊝端子
- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車 を用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせ、セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。

- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します(エンジンスイッチを0の位置にします)。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子に赤色 ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車の⊕端子カバー①を開きます。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子に赤色 ブースターケーブルの反対側を接 続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動して、アイドリング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子に黒色 ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車のバッテリーの⊝端子②に黒 色ブースターケーブルの反対側を 接続します。

▶ 自車のエンジンを始動します。

注意!

電気回路を守るため、エンジンを 始動したら、ただちにエアコン ディショナーやデフォッガーなど の電気装備を作動させてください。 ただし、ランプは点灯させないで ください。

- ▶ 取り付けたときと逆の手順でケーブルを外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。

バッテリーがあがったとき

注意!

- 救援車により接続方法が異なる ことがあります。接続前に救援 車の取扱説明書もお読みくだ さい。
- 急速充電器などを接続してエンジンを始動しないでください。 車の電気装備を損傷します。
- 触媒装置の損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。
 - ◇「押しがけ」や下り勾配を利 用してエンジンを始動しない でください。
 - ◇エンジンが暖まっているときは、他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しないでください。
 - ◇エンジン始動を2~3回試みても始動できないときは、時間をおいてから、再度始動してください。それでも始動しないときは指定サービス工場へ連絡してください。

- エンジンを始動できたときも、 すみやかに指定サービス工場で バッテリーの点検を行なってく ださい。
- ブースターケーブルは、十分な容量(太さ)のケーブルを使用してください。
 - ◇ケーブル部分や絶縁部分が損傷しているものは使用しないでください。
 - ◇ケーブルがエンジンファンや Vベルトに巻き込まれないよ うにしてください。

知 識

放電したバッテリー液は、約-10℃で凍結します。凍結しているときは、火気を近付けずに50℃以上にならないようにバッテリー全体を暖め、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。

- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が一時的に断たれると、次にバッテリーを接続してエンジンを始動したときに、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。このときは以下の手順で再設定してください。
 - ▶ 安全な場所に停車して、エンジンを始動します。
 - ▶ ステアリングをいずれかの方向に止まるまでまわし、次に反対側へ止まるまでまわします。

また、以下の作業が必要になる ことがあります。

- ◇ オーディオ*やマルチファ ンクションコントローラー *のプリセットの再設定
- ◇ ドアウインドウのリセット
- ◇ スライディングルーフ*の リセット

ヒューズの交換

ヒューズの交換

電気装備が作動しないときはヒューズが切れていることが考えられます。

ヒューズが切れているときは、ヒューズを交換してください。

ヒューズ一覧は(9-7)をご覧ください。

警告




規格や容量の異なるヒューズ、改造 や修理をしたヒューズなどを使用し ないでください。火災などが発生す るおそれがあります。

注 意!

以下のようなときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

- ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
- ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

トランク内のヒューズボックス



- トランク内左側にあります。
- ▶ カバーを取り外して、さらに内側のカバーを取り外します。

内側のカバーにヒューズリムー バーが収納されています。

ランプスイッチ横のヒューズボックス



ランプスイッチの横、インストルメントパネルの運転席側側面にあります。


▶ 矢印の位置にドライバーなどを差し込み、カバーを開きます。

ヒューズの配置表 (英文) が入っています。

※カバーの形状はイラストと異なる場合があ ります。

ヒューズの交換

エンジンルーム内のヒューズボックス



- ① ノブ
- ② ヒューズボックス上面のカバー
- ③ フック
- ④ ヒューズボックスのカバー

エンジンルーム内の運転席側にあります。

- ▶ 2カ所のノブ①を矢印の方向にまわして、ヒューズボックス上面のカバー②を取り外します。
- ▶ 2カ所のフック③を外してヒューズボックスのカバー④を取り外します。
- ▶ 閉じるときは、カバー④の後部を先に差し込み、手前側を密着させてから2カ所のフック③を留めます。

注 意!

以下の点に注意して開閉してください。

- ヒューズボックスのカバーを取り外したとき、内部に水分や雨などが入らないようにしてください。
- ヒューズボックスのカバーを閉じたとき、カバー側のシールが正しく密着するようにしてください。

ヒューズを交換する

- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧 (9-7) を参考に、 作動しない電気装備に該当するヒューズを確認します。
- ▶ ヒューズリムーバーを使用して該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検して、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)の予備ヒューズと交換します。

知識

予備ヒューズは車載工具**(7-4、5)** 内にあります。

電球の交換

電球の交換

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換して ください。

LEDやキセノンヘッドランプ、リアランプ類はユニット交換になるため、必ず指定サービス工場に作業を依頼してください。その他の電球の交換も、指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

やむを得ずお客様ご自身で交換すると きは、以下の注意を守って該当箇所の 電球を交換してください。

電球一覧は (9-6) をご覧ください。

警告



- エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、エンジンスイッチが2の位置のときは、キセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。
- キセノンヘッドランプのバルブ 交換は、必ず指定サービス工場 で行なってください。

マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ

マルチファンクションディスプレイに ランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-8)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

知識

- ドアミラーの方向指示灯は、すべてのLEDが切れたときに、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されます。
- 方向指示灯の電球が切れたときは、マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに加えて、メーターパネルの方向指示表示灯の点滅と音の間隔が短くなります。

電球の交換

スタンバイランプ機能

方向指示灯、車幅灯、テールランプな どの電球が切れると、他の電球が代替 として点灯します。

電球の取り扱い

電球を交換するときは、以下の点に注 意してください。

- 電球を交換するときは、手袋など を着用し、直接手で電球に触れな いようにしてください。
 - 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になるおそれがあります。

- 電球が熱くなっているときは、電球に触れたり、電球を取り外さないでください。電球には圧力のかかったガスが封入されているため、破裂するおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- 電球は子供の手の届かないところ に保管してください。

メンテナンス	8-2	ウォッシャー液	8-14
エンジンルーム	8-3	タイヤとホイール	8-15
冷却水	8-6	バッテリー	8-20
エンジンオイル	8-8	寒冷時の取り扱い	8-22
ブレーキ液	8-11	日常の手入れ	8-28

メンテナンス

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、指定サービ ス工場で点検整備を受ける必要があり ます。指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

ダイムラー・クライスラー社指定 の点検整備

ダイムラー・クライスラー社の指示による点検整備項目があります。 これらはメンテナンスインジケー ターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、法律で定められ実施するものです。次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

メンテナンスインジケーター

メーカー指定点検整備の時期を知らせる目安として、メンテナンスインジケーターが装備されています(4-8)。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検


長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、お客様が日常、車をご使用される 中で、お客様ご自身の判断で実施して いただく点検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかに点検を受けてください。


エンジンルーム

エンジンルーム



C 180 / C 200





C 230 (右ハンドル車) / C 280

1	冷却水リザーブタンク	8-6
2	エンジンオイル フィラーキャップ	8-9
3	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-14
4	ブレーキ液 リザーブタンク	8-11
5	ヒューズボックス	7-25
6	バッテリー	8-20
7	エンジンオイル レベルゲージ	8-8


※左ハンドル車の④および⑤と⑥は左右対称の 位置にあります。



C 280 4MATIC

1	冷却水リザーブタンク	8-6
2	エンジンオイル フィラーキャップ	8-9
3	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-14
4	ブレーキ液 リザーブタンク	8-11
5	ヒューズボックス	7-25
6	バッテリー	8-20
7	エンジンオイル レベルゲージ	8-8

エンジンルーム



C 55 AMG(左ハンドル車)

1	冷却水リザーブタンク	8-6
2	エンジンオイル フィラーキャップ	8-9
3	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-14
4	ブレーキ液 リザーブタンク	8-11
(5)	ヒューズボックス	7-25
6	バッテリー	8-20

※④と⑤の上にはカバーが、⑥の上にはフィルターボックスがあります。

※右ハンドル車の④および⑤と⑥は左右対称の 位置にあります。

知識

C 55 AMGには、エンジンオイル レベルゲージはありません。マル チファンクションディスプレイの エンジンオイル量点検画面(4-10) で点検し、必要に応じて規定量の オイルを補給してください。

エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検をするときは以下の事項を厳守してください。

警告



- エンジンスイッチからキーを抜いているときでも、冷却水の温度が高い場合にはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。
- エンジンを始動しているときや エンジンがかかっているとき、 エンジンスイッチが2の位置の ときは、エンジンルーム内には 手を触れないでください。

イグニッションシステムやキセ ノンヘッドランプのバルブソ ケットや配線には、高電圧の発 生部分や高温部分があり、それ らに触れると非常に危険です。

エンジンルーム

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

環境



環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルードの交換および廃棄は、指定サービス工場で行なってください。

注 意!

- エンジンや補器類の熱や動きに 十分注意してください。火傷や けがをするおそれがあります。
- ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- 作業は安全な場所を選択して行 なってください。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンの上な ど、エンジンルーム内に置かな いでください。中に落とすおそ れがあります。
- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、バッテリー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一、目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんを使用して洗い流してください。 放置すると皮膚障害を起こすおそれがあります。
- 油脂類やフルード類の容器は、 子供の手が届くところや火気の 近くに保管しないでください。

Vベルト


自動調整式なので、調整の必要はあり ません。

亀裂や損傷がないことを確認してください。

冷却水

冷却水

冷却水の量を点検する



- ① /Ľ—
- ② キャップ
- ③ リザーブタンク

▶ 水平な場所に停車します。

冷却水が冷えている状態で、リザーブタンク③の白と黒の境目まで液面があれば適量です。

または

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えている状態で、リザーブタンク③のキャップ②を反時計回りにゆっくり約1回転までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ②をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面がバー①に達していれば適量です。

知識

水温が高いときは液面が約15mm ほど高くなります。

警告



- 水温が高いときは、絶対にリ ザーブタンクのキャップを開か ないでください。高温の蒸気や 熱湯が吹き出して、火傷をする おそれがあります。
- 不凍液をエンジンルームにこぼ さないようにしてください。熱 くなったエンジンに不凍液が付 着すると、発火して火傷をする おそれがあります。

注 意!

冷却水の量が減り方が著しいとき は、ただちに指定サービス工場で 点検を受けてください。

冷却水

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水が冷えているときにリザーブタンクに補給します。

- ▶ リザーブタンク③のキャップ②を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ②をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

不凍液の濃度

不凍液混合率	凍結温度	
約50%	-37℃	
約55%	-45℃	

注意!

- 冷却水の補給は、冷却水が冷え てから行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜて ください。不凍液には防錆の効 果もあります。
- 不凍液の濃度は50%から55% の間にしてください。濃度を 55%以上にすると、冷却性能 が低下します。
- 指定以外の不凍液や不適当な水 を使用しないでください。錆や 腐食などの原因になります。
- 不凍液は塗装面を損傷させます。ボディに付着したときは、 すぐに水で洗い流してください。

- 冷却水の減りかたが著しいとき は、指定サービス工場で点検を 受けてください。
- マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の交換時期


冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

エンジンオイル

エンジンオイル

エンジンオイルの量を点検する



- C 180 / C 200
- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② 上限 (max)
- ③ 下限 (min)

C 55 AMGにはオイルレベルゲージ はありません。マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル量 点検画面で点検を行なってください (4-10)。

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、5分ほど待ちます。

エンジンが冷えているときは、約30分以上待ちます。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を 抜き取り、きれいに拭いて差し込 みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージ ①を抜き取り、付着したエンジン オイル量と汚れ具合を点検します。 オイル量はエンジンオイルレベル ゲージ①の上限(max)②と下限 (min)③の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量だけ補給します。

注 意!


マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-9)をご覧ください。

知 識

- エンジンオイルレベルゲージの 上限(max)②と下限(min) ③の間は約2リットルです。
- 慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。

エンジンオイル

エンジンオイルを補給する



C 230 / C 280 / C 280 4MATIC
① エンジンオイルフィラーキャップ

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ①を取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

安全に十分注意して、作業を行 なってください。

▶ エンジンオイルフィラーキャップ①を取り付けます。

警告



エンジンオイルをエンジンルーム 内にこぼさないでください。エンジンが熱いときにオイルが付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

注 意!

マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-9)をご覧ください。

エンジンオイル

エンジンオイルの交換

エンジンオイルおよびフィルターは定期的に交換することをお勧めします。 交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。ただし、 交換時期は使用状況によって異なりますので、詳しくは指定サービス工場に おたずねください。


注 意!

- ・ 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを 混ぜないでください。エンジン オイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム内に付着したときは完全に拭き取ってください。
- エンジンオイル量が多すぎると 故障の原因になることがあり ます。
- エンジンオイルの減り方が著しいときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
- エンジンオイルに添加剤などを 使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。


グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



ブレーキ液

ブレーキ液

ブレーキ液の量を点検する



カバーを外した状態 右ハンドル車

- ① レベルインジケーター上限(MAX)
- ② レベルインジケーター下限 (MIN)

- ▶ ブレーキ液リザーブタンク上面の カバーを取り外します (7-25)。
- ▶ ブレーキ液リザーブタンクのレベ ルインジケーターで点検します。 ブレーキ液の液面がレベルインジ

ケーター上限(MAX)①と下限 (MIN)②の間にあれば正常です。

マルチファンクションディスプレ イにブレーキ液に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (10-6)をご覧ください。

ブレーキ液

ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で交換をしてください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

警告



- マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ブレーキ警告灯(5-35)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。安全な場所に停車して、指定サービス工場に連絡してください。
- ・ 必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限(MAX)を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液が熱くなったエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

ブレーキ液

注 意!


- ブレーキ液の減りかたが著しい ときは、指定サービス工場で点 検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、指 定サービス工場で行なってくだ さい。
- 補給するときは、ゴミや水がリ ザーブタンクの中に入らないよ うにしてください。たとえ小さ なゴミでも、ブレーキが効かな くなるおそれがあります。
- レベルインジケーターの上限 (MAX)を超えて補給すると、 走行中に漏れて塗装面を損傷す るおそれがあります。ボディに 付着したときは、すみやかに水 で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に 大気中の湿気を吸収して劣化し ます。劣化した状態で使用する と、苛酷な条件下ではベーパー ロックが発生するおそれがあり ます。

ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

ウォッシャー液

ウォッシャー液を補給する



 ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ

警告



ウォッシャー液は可燃性です。火 気を近付けたり、近くで喫煙をし ないでください。また、エンジン が熱くなっているときには補給し ないでください。 ▶ リザーブタンクのキャップ①を開いて補給します。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜて使用します(9-10)。

知識

- ウォッシャー液には夏用と冬用 の2種類があります。夏用には 油膜の付着を防ぐ効果があり、 冬用には凍結温度を下げる効果 があります。
- ワイパーウォッシャー液とヘッドランプウォッシャー液のリザーブタンクは兼用です。

注 意!

- ウォッシャー液は、リザーブタンクに補給する前に別の容器で 適正な混合比に混ぜてください。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん水を使用すると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。ウォッ シャーポンプを損傷するおそれ があります。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-10)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊 「整備手帳」参照)を見て、空気圧 が適切であるか点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないか、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないか点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり極端にすり減っていないか点検します。 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。

警告



- タイヤの摩耗には十分に注意し、 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が現われたら、すぐに交換 してください。タイヤの溝の深 さが3mm以下になると著しく 滑りやすくなり、事故につなが るおそれがあります。
- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(8-18)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。

- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。

注 意!

- タイヤに空気を入れてもすぐに 空気圧が低下するときは、パン クやホイールの損傷、タイヤバ ルブからの空気漏れなどのおそ れがあります。ただちに指定 サービス工場で点検を受けてく ださい。
- タイヤのトレッドやサイド ウォールがひどくすり減った り、傷が付いているときは交換 してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれが あります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。


- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して 走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 純正品または指定品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なるタイヤを組み合わせて装着すると、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

知識

- 新品のタイヤを装着したときは、走行距離が約100kmを超えるまでは速度を控えて運転することをお勧めします。
- タイヤ/ホイールは、オイルや グリース類の付着するおそれの ない、乾燥した冷暗所に保管し てください。

タイヤローテーション



タイヤローテーションの方法

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なります。

5,000~10,000kmを目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

タイヤローテーションを行なう

▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。

注意!


タイヤまたはホイールのサイズが 前後で異なる仕様の場合は、タイヤローテーションを行なわないで ください。前後のタイヤを入れ替 えると車の安定性や操縦性が確保 できません。

知識

- タイヤローテーションを適切に 実施すると、タイヤの摩耗を均 一化することができます。この 結果、タイヤの寿命を延ばすこ とができます。
- タイヤを入れ替えた後に空気圧 を調整してください。


指定空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してある空気圧ラベルで確認してください。

タイヤ空気圧ラベル



① タイヤ空気圧ラベル

タイヤ空気圧ラベル①は燃料給油フラップ裏側に貼付されています。



タイヤ空気圧ラベル

タイヤ空気圧ラベルはシンボル表記に なっています。

乗車人数と荷物の量に応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「bar(≒kg/cm²)」と「psi」で示しています。

知識

"up to 210 km/h" の表示がある 場合は、"up to 210 km/h" の空 気圧に調整してください。

注 意!

必ず法定速度を守って走行してく ださい。

※タイヤ空気圧ラベルは車種により異なることがあります。

警告



- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

知識

- 日頃からタイヤの空気圧を点検 してください。特に重い荷物を 積んで高速走行するときなどは 必ず行なってください。
- 走行した直後や炎天下のように タイヤ自体が高温になっている ときは、約0.3bar(kg/cm²)ほ ど空気圧が高くなります。空気 圧はタイヤが冷えているときに 測定してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧 は、応急用スペアタイヤのホ イールに貼付されているラベ ルまたはタイヤに記載されて います。

環境




定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、燃料を余計に消費します。

バッテリー

バッテリー

バッテリーの位置



右ハンドル車

- ① バッテリー
- ② フィルターボックス
- ③ フック
- ④ クリップ

バッテリー①はエンジンルームの助手 席側、フィルターボックス②の下にあ ります。

- ▶ 右ハンドル車は、ホースとハーネスをクリップ④から取り外します。
- ▶ 3カ所のフック③を外して、フィルターボックス②を取り外します。

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーを取り扱うときは以下の点 に十分注意してください。

警告



- バッテリーを取り扱うときは、 傾けたり横倒しにしないでくだ さい。バッテリー液が漏れるお それがあります。
- バッテリーの上に金属製の物を 載せないでください。バッテ リーがショートし、可燃性のガ スに引火して爆発するおそれが あります。
- 静電気の発生しやすいところに バッテリーを近付けないでくだ さい。引火して爆発するおそれ があります。
- バッテリー液が衣服や塗装面などに付着すると、腐食が起こります。ただちに多量の流水で洗い流してください。

- バッテリー液が目に入ると失明 するおそれがあります。バッテ リーを取り扱うときは、保護眼 鏡を着用してください。
- バッテリー液が皮膚に付着する と火傷を起こします。すぐに清 潔な水で十分に洗い流し、医師 の診断を受けてください。
- バッテリーケース側面部の液量表示が「min」以下のときは、エンジンを始動したりバッテリーを充電しないでください。液量不足のまま充電すると、劣化を早めたり爆発するおそれがあります。ただちに点検を受けてください。
- ⊕端子と⊝端子をショートさせないでください。バッテリーが 爆発するおそれがあります。
- 火気は近付けないでください。

バッテリー

注意!

- 指定のバッテリーを使用してください。詳しくは指定サービス 工場におたずねください。
- エンジンがかかっているときは、バッテリー端子を外したり、 ゆるめないでください。
- 定期的にバッテリーの点検を行なってください。バッテリー液が減っているときはバッテリー液を補給してください。
- 車を長期間使用しないときや、 短距離、短時間の走行が多いと きは、通常よりも頻繁にバッテ リー液量などを点検してくだ さい。
- バッテリー端子の接続を外すときは、エンジンスイッチをOの位置にするかエンジンスイッチからキーを抜き、すべての電気装置をオフにしてください。

- バッテリーを充電するときは車から取り外してください。
- バッテリー端子の取り付けボルトは確実に締め付けてください。
- バッテリー端子を外したとき は、以下の作業が必要になるこ とがあります。
 - ◇ オーディオ*やマルチファ ンクションコントローラー *のプリセットの再設定
 - ◇ ドアウインドウのリセット
 - ◇ スライディングルーフ*の リセット

VRLAバッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERYのラベルがある場合は、バッテリー液のレベル点検や補給はできません。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

点検については指定サービス工場にお たずねください。

環境



環境保護のため、使用済みのバッテリーは、新しいバッテリーをお 買い求めになった販売店に廃棄処 分を依頼してください。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

冷却水 / バッテリー

指定サービス工場で、冷却水の不凍液 の濃度が適正であること、バッテリー の液量や充電状態に不足がないことを 点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、ス ノーチェーンが必要です(8-26、27、 9-14)。

スノーチェーンは、ダイムラー・クライスラー社の指定品を使用してください。 取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書にしたがってください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、1年に1度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解凍 するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬるま湯をかけ、解凍してから開いてください。また、ドアやトランクのキーシリンダーにはぬるま湯がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水 分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランクを開こうとすると、周囲の防水シールを損傷するおそれがあります。

ボディ下部の着氷

• 走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検してください。ブレーキ関連部品やステアリング関連部品、サスペンションなどに雪や氷塊が付着していたり凍結していると、ボディを損傷したり、車のコントロールを失って事故を起こすおそれがあります。

また、フェンダーの内側に雪が詰まって固まっていると、ボディを 損傷したり、車のコントロールを 失って事故を起こすおそれがあります。

雪や氷塊が付着しているときは、 ぬるま湯をかけるなどして、部品 やボディを損傷しないように注意 しながら、雪や氷塊を取り除いて ください。 • 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。休憩時もこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウインド ウやスライディングルーフ*などが凍 結しているときに、無理に動かすと モーターを損傷することがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速 などを避けてください。
- 走行モードをCモードにして走行 してください。
- クルーズコントロールを使用しないでください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結し、ブレーキの効きが悪くなる ことがあります。

このようなときは、後続車に注意 しながら低速で走行し、ブレーキ の効きが回復するまでブレーキペ ダルを数回軽く踏んでください。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

警告



マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するお それがある場合は、パーキングブ レーキを使用せず、セレクターレ バーを P に入れ、確実に輪止めを してください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光 の当たる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないように心がけてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないで ください。雪やつららが落ちてき てボディを損傷するおそれがあり ます。

 エンジンを毛布でカバーしたり、 フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやESP、4MATIC*の効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください(9-14)。

注 意!

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、 応急用スペアタイヤを装着する と、車両安定性や制動性能が大 きく低下するので注意してくだ さい。
- スペアタイヤは応急的に使用 し、できるだけ早くウィンター タイヤに戻してください。
- ウィンタータイヤの溝の深さが 4mm以下になったときは、必 ず新品と交換してください。

- ウィンタータイヤを装着していても、雪道や凍結路面では、クルーズコントロールを使用しないでください。
- ウィンタータイヤは、オイルや グリース類の付着するおそれの ない、乾燥した冷暗所で保管し てください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、ダイムラー・ クライスラー社の指定品を使用し てください。取り扱いについては、 スノーチェーンに添付されている 取扱説明書に従ってください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。
- スノーチェーン装着時は約 30km/h以下の速度で走行してく ださい。
- スノーチェーン装着中は、ESPの 機能を解除したほうが走行しやす い場合があります。

※ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくは指定サービス工場におたずねください

注 意!

- C 200以外の車種は、標準タイヤ/ホイールにスノーチェーンを装着しないでください。
- 指定品以外のスノーチェーンを 装着すると、タイヤから外れた り、車体に接触するおそれがあ ります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。路面に雪や凍結がなくなったときは、スノーチェーンを外してください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、ダイムラー・クライスラー社が指定する用品のみを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

警告



- 一部の合成クリーナーなどには、 揮発性有機溶剤や可燃性物質が 含まれていることがあります。 カーケア用品を使用するときは、 必ず添付の取り扱い上の注意を 読み、指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用する ときはドアやドアウインドウを 開き、十分に換気してください。 有機溶剤による中毒を起こした り、静電気が可燃性ガスに引火 して火災を起こすおそれがあり ます。
- 車の手入れをするときに、ガソ リンやシンナーなどを使用しな いでください。中毒を起こした り、気化ガスに引火して火災を 起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届くところや火気の近くに置いたり保管しないでください。

- 走行後は、ボディに付着したほこりを毛ばたきなどで払い落としてください。
- 少なくとも月に1度は洗車してください。
- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修 を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、ガソリンおよびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を 走行したときは、すみやかに洗車 し、ボディ下側やフェンダー内を 洗い流してください。

- 直射日光が強く当たる場所や走行 直後でボンネットが熱くなってい るようなときに、塗装面の手入れ をすると、塗装面を損傷するおそ れがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィ ルム、マグネットなどを貼り付け ないでください。塗装面を損傷す るおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、 早めに指定サービス工場で補修することをお勧めします。

車内

• プラスチック部分は、少量の中性 洗剤などを混ぜた水を柔らかい布 に含ませて拭き取ります。

また、乾いた布や目の粗い布、固い布などを使用したり、強くこすらないでください。表面を損傷するおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨 剤や有機溶剤を含むクリーナーな どを使用しないでください。 ウインドウに遮光フィルムなどを 貼り付けるとラジオなどの電波の 受信性能が低下するおそれがあり ます。詳しくは指定サービス工場 におたずねください。

警告



エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた 洗浄液を用意し、車全体にかけま す。外気取り入れ口付近では少量 にし、ダクト内に洗浄液が残らな いように注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き 取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるので、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触 れて火傷をしたり、けがをするお それがあります。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが熱 いときに急激に冷やすと、ディスク を損傷するおそれがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイー ルを清掃した後にそのまま放置す ると、ブレーキディスクやブレー キパッドなどが腐食するおそれが あります。
 - このようなときは、しばらく走行 して、ブレーキディスクやブレー キパッドを乾燥させてください。
- ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこするとレンズを損傷するおそれがあります。

• パークトロニックセンサー*を清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、固い布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。

高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、 車から十分離して使用してください。水圧が高すぎると、塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーでパークトロニックセン サー*を清掃するときは、セン サーから十分に離して使用してく ださい。水圧が高すぎると、セン サーや塗装面を損傷するおそれが あります。

自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 車の汚れがひどいときは、自動洗 車機で洗車する前に水洗いをして ください。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してください。
- ワイパーを停止してください (5-30)。
- 回転ブラシの硬さによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウや ワイパーブレードに付着した洗浄 液を拭き取ってください。

9. サービスデータ

純正部品 / 純正アクセサリー	9-2	オイル・液類	9-9
ビークルプレート	9-4	タイヤとホイール	9-12
電球一覧	9-6	積載荷物の制限重量	9-15
ヒューズ一覧	9-7		

純正部品 / 純正アクセサリー

純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー・クライスラー社では、点 検や整備に必要な純正部品を豊富に用 意しています。

メルセデス・ベンツ純正部品は厳格な 基準により品質管理されております。 点検や整備、修理のときは必ず純正 部品を使用してください。

アクセサリーについても、ダイム ラー・クライスラー社またはダイム ラー・クライスラー日本株式会社が指 定する製品だけを使用してください。

警告



どんな場合でも、ブレーキ関連部品 などの重要保安部品や走行系統に使 用する部品に、純正部品以外の部品 を使用しないでください。事故や故障の原因になります。

知識

純正部品以外の部品を使用したと きは、該当箇所だけでなく関連箇 所に不具合が生じても、保証を適 用できないことがあります。

環境



ダイムラー・クライスラー社では、 資源の有効利用を促進するため、 リサイクル部品を積極的に導入し ています。

純正部品 / 純正アクセサリー

注 意!

- 以下の場所の周囲には、エアバッグやシートベルトテンショナーのセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、エアバッグやシートベルトテンショナーの作動に悪影響を与えることがあります。
 - ◇エアバッグ
 - ◇ シートベルトテンショナー
 - ◇ インストルメントパネル
 - ◇ センターコンソール
 - ◇ センターピラーのフロアパネル付近
 - ◇ リアシートクッション下の フロアパネル

詳しくは指定サービス工場におたずねください。


- 車の電子制御部品やソフトウェ アを改造しないでください。事 故や故障の原因になります。ま た、関連する他の装備にも悪影 響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えることがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。
- ウインドウに透明な吸盤を貼り 付けないでください。透明吸盤 がレンズとして作用して、火災 が発生するおそれがあります。

サービスデータ

ビークルプレート

ビークルプレート


ニューカープレート



① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンター ピラー下部に車の車台番号およびカ ラーコードを記載したニューカープ レート①が貼付してあります。

エンジン番号



② エンジン番号

エンジンブロック後部にエンジン番号 ②が打刻してあります。

車台番号



③ 車台番号

右側前席足元のカーペット下に車台番号③が打刻してあります。

オプションコードプレート




④ オプションコードプレート

ボンネットの裏側かトランク内後部、またはその両方にオプションコードを記載したプレート④が貼付してあります。

サービスデータ

電球一覧

電球一覧



注意!

電球を交換するときは、車両に装 着されている電球の規格を確認し てください。

ラン	ノプ	ワット数(規格)
1	ドアミラー方向指示灯	LED(発光ダイオード)
2	フロント方向指示灯	21W(黄色)
3	ヘッドランプ(上向き / 下向き)	35W (キセノンD2S)
4	ヘッドランプ(上向き)	55W (H7)
	車幅灯、フロントパーキングランプ	5W
(5)	フロントフォグランプ	55W(H7)または55W(H11)
6	ハイマウントブレーキランプ	LED(発光ダイオード)
7	ブレーキランプ	21W
	バックランプ	21W
	リア方向指示灯	21W (黄色)
	リアフォグランプ(右側のみ) / テールランプ、リアパーキングランプ	21W / 5W
8	ライセンスランプ	5W

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

ヒューズ一覧

ヒューズ一覧

ヒューズボックス 1 (トランク内)

ヒューズ番号/アンペア数/装置名

1 30A : シート調整(助手席側)

2 30A : シート調整(運転席側)、ステアリン

グ調整

3 7.5A : ルームランプ4 20A : 燃料ポンプ

5 : 未使用6 : 未使用

7 7.5A : NECK-PROアクティブヘッドレスト

8 7.5A:セントラルロッキングシステム、 盗難防止警報システム、トランク

オープナー

9 25A:セントラルロッキングシステム、

ルームランプ、バニティミラー照明、自動防眩ミラー、レインセン サー、スイッチ照明、スライディン

グルーフ、盗難防止警報システム

10 40A:リアデフォッガー

11 : 未使用12 : 未使用

13 5A:パークトロニック、電話

14 : 未使用

15 7.5A : 燃料給油フラップ

16 7.5A : オプション 17 : 未使用 18 : 未使用 19 : 未使用

20 15A: 電動ブラインド

ヒューズボックス2 (ランプスイッチ横)

21 30A: セントラルロッキングシステム、 乗降用ランプ、ミラー調整、自動 防眩ミラー、ドアミラー格納 / 展 開、ドアミラーヒーター、フロン トドアウインドウ、リアドアウイ ンドウ、スイッチ照明、シート調

整(運転席側)、ステアリング調整、トランクオープナー

22 30A:セントラルロッキングシステム、 乗降用ランプ、ドアミラー調整、

> ドアミラー格納 / 展開、ドアミ ラーヒーター、フロントドアウイ ンドウ、スイッチ照明、シート調

整(助手席側)

23 : 未使用

24 7.5A : CDチェンジャー 25 30A : シートヒーター

26 : 未使用

27 30A:ステアリング調整

28 : 未使用

29 30A:シート調整 (運転席側)

30 40A : エアコンディショナー送風ファン、 余熱ヒーター

31 20A : スターター、ステアリングロック

32 30A: セントラルロッキングシステム、リアドアウインドウ、スイッチ照明

33 30A: セントラルロッキングシステム、リアドアウインドウ、スイッチ照明

34 30A:シート調整(助手席)

35 : 未使用

36 15A:電話、マルチファンクションコン トローラー

37 :未使用

38: 未使用39: 未使用

40 7.5A : 電話

41 15A:エアバッグシステム警告灯、エア

コンディショナー、エアコンディショナー送風ファン、ドアロックスイッチ、余熱ヒーター、オーススが点が、リアデフォッガー、スイッチ照明、盗難防止警報システム、チェ

シートヒーダー、パークトロニック、電動ブラインド、リアヘッドレスト格納

42 7.5A:エアバッグシステム警告灯、メーターパネル

ヒューズ一覧

ヒューズボックス3 (エンジンルーム)

43 15A:ホーン

44 5A:オプション

45 7.5A:エアバッグシステム警告灯、エアバッグコントロールユニット

46 40A:ワイパー

47 15A : ライター、グローブボックスランプ

48 15A : エンジンエレクトロニクス

49 7.5A:エアバッグシステム警告灯、エアバッグ / サイドバッグコントロー

ルユニット

50 5A:スイッチ照明

51 7.5A : エアコンディショナー、エンジン 冷却ファン、余熱ヒーター、ヘッドライト照射角度調整

52 20A: スターター

53 15A:エンジンエレクトロニクス、エン

または ジン緊急停止

25A

54 15A : エンジンエレクトロニクス、エンジン緊急停止

55 7.5A : ESP、トランスミッションエレクトロニクス

56 5A: ABS、ESP57 5A: ESP、スターター

58 : 未使用

59 50A : ABS, ESP **60** 40A : ABS, ESP

61 : 未使用

62 5A:ABS、ブレーキランプ、診断ソケット、ロービーム、ESP

53 5A:ロービーム、ヘッドランプウォッシャー、ドアミラー調整、ドアミ

ラー格納 / 展開

64 15A:オーディオ、マルチファンクショ

ンコントローラー

65 40A:オプション

(A203 545 09 00 2004-12-06)

知識

仕様 / 装備などの違いにより、装備されているヒューズが異なることがあります。

※この仕様は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

オイル・液類

必ずダイムラー・クライスラー社の純 正品または指定品のみを使用してくだ さい。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

油脂類	車種	容量(ℓ)	指定品目	備考
エンジンオイル	C 180 / C 200	約5.5		
	C 230 / C 280	約8.0	承認オイル	オイルフィルター分を含む
	C 280 4MATIC C 55 AMG	約8.5		
ディファレンシャル オイル	全車	-	承認オイル	ハイポイドギアオイル SAE90、85W90
パワーステアリング オイル	全車	-	純正パワーステア リングオイル	専用オイル
ブレーキ液	全車	_	純正ブレーキ液	DOT4規格

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

サービスデータ

オイル・液類

油脂類	車種	容量(ℓ)	指定品目	備考	
冷却水	C 180 / C 200	約5.6			
	C 230 / C 280 C 280 4MATIC	約7.1	純正不凍液	水に純正不凍液を混ぜて 使用。濃度に注意 (8-7)	
	C 55 AMG	約12.0			
ウォッシャー液	全車	約6.0	純正ウインドウ ウォッシャー液 冬用、夏用	水と純正ウォッシャー液を 混ぜて使用	
バッテリー	全車		12V /100Ah	エンジンルーム内に装備	
エアコン冷媒	全車		R134a	R-12を使用しないこと	
燃料	全車	約62.0	無鉛プレミアム ガソリン	警告灯点灯時の残量 約8.0ℓ (C 55 AMGは約10.0ℓ)	

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

オイル・液類

注意!

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については 別冊「整備手帳」をご参照ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

- 無鉛プレミアムガソリンを使用 してください。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンが故障したり、火災が発生するおそれがあります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用して、故障が発生した場合は保証の適用外となりますので、ご了承ください。

サービスデータ

タイヤとホイール

タイヤとホイール

標準ホイール

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
C 180	前輪 205 / 55R16	前輪 7J×16	前輪 31mm
	後輪 225 / 50R16	後輪 8J×16	後輪 32mm
C 200	205 / 55R16	7J×16	31mm
C 230	前輪 225 / 45R17	前輪 7.5J×17	前輪 36mm
C 230 スポーツパッケージ	後輪 245 / 40R17	後輪 8.5J×17	後輪 34mm
C 280	前輪 225 / 45R17	前輪 7.5J×17	前輪 36mm
C 280 スポーツパッケージ	後輪 245 / 40R17	後輪 8.5J×17	後輪 34mm
C 280 4MATIC	前輪 225 / 45R17	前輪 7.5J×17	前輪 36mm
	後輪 245 / 40R17	後輪 8.5J×17	後輪 34mm
C 55 AMG	前輪 225 / 40R18	前輪 7.5J×18	前輪 30mm
	後輪 245 / 35R18	後輪 8.5J×18	後輪 34mm

注 意!

- タイヤまたはホイールのサイズ が前後で異なるときはタイヤ ローテーションを行なわないで ください。
- C 180、C 230、C 280、C 280 4MATIC、スポーツパッ ケージ装備車、C 55 AMGの 標準タイヤ / ホイールにはス ノーチェーンを装着しないでく ださい。

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

応急用スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
C 180 C 200 C 230 C 230 スポーツパッケージ C 280 C 280 スポーツパッケージ C 280 4MATIC	T125 / 90R16 または T125 / 80R17	3.50B×16 または 3.50B×17	1 7mm	4.2bar / 61psi
C 55 AMG	145 / 70R17	4.50B×17	12mm	3.5bar / 51psi

<u>サー</u>ビスデータ

タイヤとホイール

ウィンタータイヤ

車種	ウィンタータイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
C 180	205 / 55R16 M+S	7J×16	31mm
C 200	205 / 55R16 M+S	7J×16	31mm
C 230 C 230 スポーツパッケージ	225 / 45R17 M+S	7.5J×17	36mm
C 280 C 280 スポーツパッケージ	225 / 45R17 M+S	7.5J×17	36mm
C 280 4MATIC	225 / 45R17 M+S	7.5J×17	36mm
C 55 AMC	205 / 50R17 M+S	7.5J×17	37mm
C 55 AMG	225 / 45R17 M+S	7.5J×17	37mm

注意!

ウィンタータイヤのサイズはダイムラー・クライスラー社が指定するもので、日本国内で発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないことがあります。

知識

- スノーチェーンはウィンタータイヤの後輪に装着することができます。
- ウィンタータイヤやスノー チェーンについては、指定サー ビス工場におたずねください。

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

積載荷物の制限重量

車種	ルーフラック	トランク
全車	100kg	100kg

知識

積載荷物の制限重量には、ルーフ ラックやアタッチメントの重量も 含まれます。 故障 / 警告メッセージ

10-2

トラブルの原因と対応

10-11

故障 / 警告メッセージ

|故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応などが表示されます。

知識

- 故障 / 警告メッセージによって は警告音が鳴ることがありま す。また、重要度の高いメッセ ージは、赤色で表示されます。
- 重要度の低いメッセージは、ステアリングのです。
 またはリセットボタン (3-65)により画面を切り替えることができます。
- 重要度の高いメッセージは画面 を切り替えることができません。このときは故障内容が自動 的に記憶されます。

注 意!

- 走行する前には必ずエンジンス イッチを2の位置にして、メー ターパネルの表示灯 / 警告灯が 点灯し、マルチファンクション ディスプレイが表示されること を確認してください。
- メーターパネルやディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車の操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や不具合は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。この故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。

※ 記載の故障 / 警告メッセージは、 取扱説明書作成時点のものです。マ ルチファンクションディスプレイの 表記などは、予告なく変更・追加さ れることがあります。

文字メッセージ

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
ABS	ABS, ESP ショウ フカノウ マニュアル サンショウ	故障のためABSとESPが解除されている。同時にBASも解除されている。 ABS、ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	▶ 十分注意して走行してください。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
ABS	ABS, ESP	故障のためABSとESPが解除されている。同時にBASも解除されている。 ABS、ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	▶ 十分注意して走行してください。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

故障 / 警告メッセージ

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
ESP	ESP ショウ フカ <i>ノ</i> ウ マニュアル サンショウ	システムの自己診断が完了していないため、一時的にESPが作動しない状態になっている。同時にBASも解除されている。 ESPとBASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	▶ 約20km/h以上の速度で短い距離を走行してください。 メッセージが消えれば、作動できる状態になります。
		電圧低下のためESPが解除されている。 バッテリーが充電されていない可能性がある。 同時にBASも解除されている。 ESPとBASは作動しないが、通常のブレーキ 時の制動力は確保されている。	▶ 十分注意して走行してください。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。▶ マルチファンクションディスプレイの表示に従ってください。
	ESP コショウ	故障のためESPが解除されている。同時に BASも解除されている。 ESPは作動しないが、通常のブレーキ時の制動 力は確保されている。	▶ 十分注意して走行してください。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
トランスミッション	コウシ゛ョウ デ テンケン!	トランスミッションの作動が制限されている。	▶ 十分注意して走行してください。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
SRS	SRS システム コショウ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	乗員保護補助装置が故障している。	▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

イラストメッセージ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。	▶ ドアを閉じてください。
€	トランクが開いたまま走行している。	▶ トランクを閉じてください。
	盗難防止警報システム装備車: ボンネットが完全に閉じていない状態で走行し ている。	▶ ただちに安全な場所に停車してください。▶ ボンネットを閉じてください。
	以下の原因により、バッテリーが充電されていない。 ・オルタネーターの故障 ・ Vベルトの損傷 ・電気システムの故障	 ▶ ただちに安全な場所に停車して、Vベルトを点検してください。 ▼ベルトが切れているとき ▶ 走行しないでください。 ▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。 ▼ベルトが切れていないとき ▶ すみやかに最寄りの指定サービス工場で点検を受けてください。
テ゛ンアツ テイカ ハ゛ッテリ シ゛ュウテ゛ン	バッテリーの電圧が低下している。	▶ エンジンを始動してください。▶ 必要のない電気装備を停止してください。
デ`ンアツ テイカ デ`ンソウヒン スイッチ オフ	バッテリーの電圧が低下している。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。

こんなときは

故障 / 警告メッセージ

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
	フ゛レーキ ル゜ット゛ マモウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。	▶ すみやかに指定サービス工場でブレーキパッドを交換してください。
	フ゛レーキ オイルレヘ゛ル テンケン	リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。	▶ すみやかに安全な場所に停車してください。▶ 走行しないでください。▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。
(P)	パ° −キング ブレ−キ カイジョ	パーキングブレーキを解除せずに走行している。	▶ パーキングブレーキを解除してください。

故障 / 警告メッセージ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
レイキャクスイ テイシャ シテ エンシ゛ソ テイシ!	冷却水の温度が高すぎる。	 ▶ すみやかに安全な場所に停車してください。 ▶ エンジンを停止してください。 ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。 ▶ 冷却水温度計 (3-65) で冷却水温度を点検してください。 ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
	Vベルトが切れている可能性がある。	 ▶ すみやかに安全な場所に停車してください。 ▶ エンジンを停止してください。 ▶ Vベルトを点検してください。 ▶ Vベルトが切れていないとき ▶ メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。 ▶ でベルトが切れているとき ▶ 走行しないでください。 ▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。
	ラジエターの冷却ファンが故障している。	▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。

こんなときは

故障 / 警告メッセージ

デ	ィスプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
교	レイキャクスイ ホジ゛ュウ マニュアル サンショウ	冷却水量が不足している。	▶ 冷却水を補給してください (8-7)。▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。
-¤ .	ヒダリ □ー ビームランプ ¹⁾	左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。	▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
	オートライト コショウ	ランプセンサーが故障している。自動的にラ ンプが点灯する。	▼ マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯に切り替えてください (4-27)。▼ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。

 他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプいずれかに異常が発生すると、その箇所と対応が表示されます。

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
	キュウユノ サイ エンシ*ン オイルレヘ*ル テンケン	C 55 AMG 以外: エンジンオイル量が限界まで下がっている。	▶ エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください (8-8、9)。▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。
	Iンジ*ン オイル 1. Oリック ツイカ	C 55 AMG: エンジンオイル量が不足している。	▶ すみやかに安全な場所に停車してください。▶ エンジンを停止してください。▶ エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください (8-8,9)。
	エンジ*ン オイル レヘ*ル テイシャ シテ エンジ*ン テイシ!	エンジンオイル量が不足している。エンジン を損傷するおそれがある。	▶ すみやかに安全な場所に停車してください。▶ エンジンを停止してください。▶ エンジンオイル量を補給し、エンジンオイル量を点検してください (8-8、9)。
	エンジ"ン オイル レヘ"ル エンジ"ン オイル スクナク	C 55 AMG: エンジンオイル量が多すぎる。エンジンや三 元触媒コンバーターを損傷するおそれがある。	▶ エンジンオイルを抜いてください。エンジンオイルを廃棄するときは規則に従ってください。
	エンジ゛ン オイルレヘ゛ル ソクテイ フカノウ	C 55 AMG: エンジンオイル量計測システムが故障している。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

こんなときは

故障 / 警告メッセージ

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
		1 つ以上のエレクトロニックシステムが情報を伝達できない状態になっている。以下のシステムが故障している可能性がある。 ・冷却水温度計 ・タコメーター	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	キー ヲ コウカン シテクタ゛サイ!	キーが機能しなくなっている。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
©	クルース゛コントロール ト リミッタ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	クルーズコントロールまたは可変スピードリ ミッターが故障している。	▶ 指定サービス工場でクルーズコントロールまたは可変スピードリミッターの点検を受けてください。
	ウォッシャIキ ホキュウ シテクタ゛サイ!	リザーブタンク内のウォッシャー液量が最低 レベルまで減っている。	▶ ウォッシャー液を補給してください (8-14)。

トラブルの原因と対応

スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

トラブル	考えられる原因および症状	対応
シートヒータースイッチの表示灯が点滅している。	多くの電気装備が使用されているために電圧 が低下し、シートヒーターが自動的に停止し ている。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始 します。
エアコンディショナーのACスイッチを押しても、スイッチの表示灯が点灯しなかったり、点滅する。エアコンディショナーが作動しない。	エアコンディショナーの冷媒が不足している。	▶ 指定サービス工場でエアコンディショナーの点検を受けてください。
リアデフォッガースイッチの表示灯が 点滅している。リアデフォッガーが短 時間で停止し、スイッチを押しても 作動しない。	多くの電気装備が使用されているために電圧 が低下し、リアデフォッガーが自動的に停止 している。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始します。

トラブル	考えられる原因および症状	対応
C 55 AMG: センターコンソールの助手席エアバッ グオフ表示灯が点灯している。	助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフ ティシートが装着されているため、助手席エ アバッグが作動しない状態になっている。	
	助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフ ティシートが装着されていない場合は、チャイ ルドセーフティシート検知システムが故障し ている。	 ▶ 助手席のシート座面に以下のものを置いているときは取り除いてください。 ・電源の入ったパソコン ・携帯電話 ・磁気カードやICカード電子機器やカードを取り除いても助手席エアバッグオフ表示灯が点灯するときは、指定サービス工場でチャイルドセーフティシート検知システムの点検を受けてください。
C 55 AMG 以外: センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯が一時的に点灯する。	チャイルドセーフティシート検知システムを 装備していないため、センサー付き純正チャ イルドシートを装着しても、助手席エアバッ グが作動する状態になっている。	▶ チャイルドセーフティシートを後席に装着してください。 やむを得ず助手席に装着するときは、前向きで使用し、助 手席シートの位置をもっとも後ろの位置にしてください。

表示灯 / 警告灯

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
	故障のためABSが解除されている。同時にESPとBASも解除されている。 ABSとESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。ただし、急ブレーキ時にはタイヤがロックする可能性がある。 ABSコントロールユニットが故障している場合は、パークトロニック、マルチファンクションコントローラー、オートマチックトランスミッションなどが機能しない可能性がある。	▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください。	
		電圧低下のためABSが解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 ABSとESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。ただし、急ブレーキ時にはタイヤがロックする可能性がある。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。 ▶ 電圧が回復すると、ABSは作動できる状態になります。
<u> </u>	走行中に黄色のESP表 示灯が点滅する。	タイヤがグリップを失いかけているか、車が 横滑りをしているため、ESP、ABSなどが作 動している。	 ▶ 発進するときにアクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。 ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。 ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。 ▶ ESPの機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
<u></u> ♠	エンジンがかかってい るときに黄色のESP表 示灯が点灯する。	ESPの機能が解除されている。	▶ ESPを待機状態にしてください。▶ 待機状態にならないときは路面と天候の状態に合わせて運転してください。
SRS	るときに赤色のエアバ	乗員保護補助装置に異常がある。エアバッグ やシートベルトテンショナーが不意に作動し たり、事故のときに作動しない可能性がある。	▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
	走行中に赤色のブレー キ警告灯が点灯する。 警告音も聞こえる。	パーキングブレーキを解除しないで走行している。	▶ パーキングブレーキを解除してください。
	エンジンがかかってい るときに赤色のブレー キ警告灯が点灯する。	リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。	 ▶ 走行しないでください ▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。 ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (10-6) に従ってください。 ▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。
		パーキングブレーキを効かせている。	▶ パーキングブレーキを解除すると、警告灯が消灯します。

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
	エンジンがかかってい るときに黄色のエンジ ン警告灯が点灯する。		▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
4	ドアを閉じてエンジン を始動すると、赤色の シートベルト警告灯が 点灯する。		▶ シートベルトを着用してください。
	また、約25km/hを超 えると点滅し、警告音 が鳴る。	助手席シートの上に荷物を置いている。	▶ 荷物を助手席シートから降ろし、確実に固定してください。
	エンジンがかかってい るときに黄色の燃料残 量警告灯が点灯する。	燃料の残量が少なくなっている。	▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

警告音

トラブル	考えられる原因および症状	対応
盗難防止警報が突然作動した。	盗難防止警報システム*が待機状態のときに、 運転席ドア、またはトランクをエマージェン シーキーで解錠して開いた。	▶ キーの または を押してください。またはエンジンスイッチにキーを差し込んでください。
	盗難防止警報システム*が待機状態のときに、 車内からドアを解錠して開くか、ボンネット のロックを解除した。	
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。	▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (10-3~)。
	パーキングブレーキを解除しないで走行している。	▶ パーキングブレーキを解除してください。
	ランプを消灯しないでエンジンスイッチから キーを抜き、運転席ドアを開いた。	▶ ランプスイッチをOにしてください。
	運転席または助手席の乗員がシートベルトを 着用していない。	▶ シートベルトを着用してください。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ガソリンが漏れている。	燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。	▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。▶ 指定サービス工場に連絡してください。
事故を起こし、損傷の程度がわからない。		▶ 指定サービス工場に連絡してください。
運転席と助手席のヘッドレストが前方に動いた。	追突などの事故により、NECK PROアクティブヘッドレストが作動した。	NECK PROアクティブヘッドレストをリセットしてください (3-17)。

トラブルの原因と対応

燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ガソリンが漏れている。	燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。	▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。▶ 指定サービス工場に連絡してください。
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。	▶ リモコン操作で解錠してください。
	開閉機構に異常がある。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。

エンジン

トラブル	考えられる原因および症状	対応
エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを 3 の位置にすると スターターモーターの音がする。	エンジンの電気システム、または燃料供給に 異常がある可能性がある。	 ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを0の位置に戻してください。 ▶ 始動操作を繰り返してください。 ただしエンジン始動操作を長時間続けると、バッテリーがあがるおそれがあります。 ▶ 何度始動を試みてもエンジンが始動しない場合は、指定サービス工場に連絡してください。
エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを 3 の位置にしても スターターモーターの音がしない。	バッテリーがあがっている可能性がある。	▶ ブースターケーブルを使用して始動してください (7-22)。▶ 何度始動を試みてもエンジンが始動しない場合は、指定サービス工場に連絡してください。
エンジンの回転が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。	▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。三元触媒コンバーターを損傷するおそれがあります。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
冷却水温度が約120℃を超えている。 警告音も鳴っている。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却さ れていない。	▶ すみやかに停車し、エンジンと冷却水を冷やしてください。▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば冷却水を補給してください (8-6、7)。
	冷却水量が正常なときは、冷却ファンが故障 している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却さ れていない。	▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。

トラブルの原因と対応

オートマチックトランスミッション

トラブル	考えられる原因および症状	対応
トランスミッションが正しく変速しない。	トランスミッションオイルが減っている。	▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を 受けてください。
加速性能が悪化している。 トランスミッションが変速しない。	トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。 2速ギアとリバースギアしか変速できない。	 ▶ 停車してセレクターレバーを P に入れ、エンジンを停止します。 ▶ 10秒以上待ってから、エンジンを再始動します。 ▶ 前進する場合はセレクターレバーを D に入れます。 後退する場合はセレクターレバーを R に入れます。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を 受けてください。

パークトロニック*

トラブル	考えられる原因および症状	対応
パークトロニックインジケーターの赤色の表示灯だけが点灯して警告音が鳴り、約30秒後にパークトロニックが解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。	パークトロニックに異常があり、機能が停止している。	▶ ただちに指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。
パークトロニックインジケーターの赤色の表示灯だけが点灯し、約20秒後にパークトロニックが解除された。	パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。	▶ パークトロニックセンサーを清掃してください (8-31)。▶ 再度、エンジンスイッチを2の位置にしてください。
TEN DI DEPONICACIO	外部の電波や超音波の干渉などにより、機能 が停止している。	▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (5-56) 。

ヘッドランプ / 方向指示灯

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ヘッドランプまたはドアミラー方向指 示灯の内側が曇っている。	外気の湿度が高くなっている。	▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。
13.03-21 30000 E 2 C 0 1 0 0	ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が侵入している。	▶ 指定サービス工場でヘッドランプの点検を受けてください。

トラブルの原因と対応

ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ワイパーの動きが妨害されている。	ウインドウに障害になる物が付着している。 ワイパーが自動的に停止している。	▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。▶ 障害物を取り除いてください。▶ 再度ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	ワイパーが故障している。	▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください (5-29)。▶ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。
自動洗車機などで洗車をした後などに、フロントウインドウにワイパーの 拭き残りによる汚れが付着している。	フロントウインドウにワックスや他の汚れが 付着していた。	▶ 洗車後にウォッシャーを噴射して、フロントウインドウの 汚れを取り除いてください。

ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ドアウインドウが自動で全閉しない。	ドアウインドウとドアフレームの間やドア内部のガイドレールなどに障害になる物が挟まったり、詰まっている。	▶ ドアウインドウを開いてください。▶ 障害物を取り除いてください。▶ スイッチをいっぱいに引きます。 ウインドウに挟まれないように注意してください。
運転席ドアのドアウインドウが自動で 全閉しない。	運転席ドアのドアウインドウを自動で全閉しているときに、ドアウインドウが自動で停止して少し開くことがある。	▶ ドアウインドウが閉じるまでスイッチを軽く引きます。ドアウインドウが少し開くときは、▶ 約5秒以内に、スイッチをいっぱいに引きます。挟み込み防止機能が働かない状態でウインドウが閉じます。ウインドウに挟まれないように注意してください。約5秒以内に、挟み込み防止機能が働く状態になります。

ミラー

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ドアミラーが無理に前方 / 後方に曲げられた。		▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (3-58) を、ギアが噛み合う音が聞こえるまで押します。

トラブルの原因と対応

+-

トラブル	考えられる原因および症状	対応
リモコン操作で解錠 / 施錠できない。	キーの電池が消耗している。	 ▶ キーの先端を運転席ドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。 ▶ リモコン操作ができないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください (3-31)。 ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください (3-12)。
	キーが故障している。	▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください (3-31)。▶ 指定サービス工場でキーの点検を受けてください。
キーのスイッチを押しても表示灯が点 灯しない。	キーの電池が消耗している。	▶ キーの電池を交換してください (3-12)。 電池は指定サービス工場で入手できます。
キーを紛失した。		▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。▶ 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

トラブル	考えられる原因および症状	対応
エマージェンシーキーを紛失した。		 ▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。 ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。 ▶ 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。 ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。
エンジンスイッチがまわらない。	エンジンスイッチからキーを抜かずに 0 の位置で長時間放置していた。	▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。▶ エンジンを始動してください。
	バッテリーの電圧が低下している。	 ▶ 必要のない電気装備を停止してから、再度エンジンスイッチをまわしてください。 ▶ エンジンスイッチがまわらないときは、バッテリーを点検し、必要であれば充電するか、ブースターケーブルを使用して始動してください (7-22)。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。

さくいん

11-2

ア	エンジンオイルの量を点検する8-8	+3-6
アシストグリップ・・・・・・6-31	エンジンオイルを補給する・・・・・8-9	リモコン機能 ・・・・・・・・・・3-7 リモコン操作でドアウインドウと
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・1-12	エンジンスイッチ・・・・・・5-2 ステアリングロック・・・・・5-2	スライディングルーフを開閉する …3-9
インストルメントパネル ・・・・・・3-2	エンジンの始動と停止 ・・・・・・5-4	ロケイターライティング・・・・・3-11
ウォッシャー液・・・・・・8-14	エンジンルーム ・・・・・・・8-3	エマージェンシーキー·····3-11 電池の交換·····3-12
ウォッシャー液を補給する·····8-14	オイル・液類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-9	救急セット・・・・・・7-4
エアコンディショナー ······6-2 送風口の位置 ·····6-3	オーディオ・・・・・・(4-13、別冊)	クルーズコントロール・・・・・・5-43
送風口の調整 ・・・・・・・・・・・6-4	オートマチック車の運転・・・・・・・5-16	クルーズコントロールの使い方‥‥5-44
スイッチの名称 ‥‥‥‥‥‥.6-5	エマージェンシーモード・・・・・5-20	グローブボックス ・・・・・・・・・6-29
通常の使いかた(AUTOモード)·····6-6	オートマチック車の取り扱い・・・・・1-13	けん引・・・・・・フ-17
送風温度の調整 · · · · · · · · · · · · · · · 6-6 エアコンディショナーの停止 · · · · · · 6-7	オートマチックトランスミッション・・・5-6	けん引フックの取り付け・・・・・・7-17
ACE-F6-8	シフト位置表示 · · · · · · · · · · · · 5-6 セレクターレバー · · · · · · · · · 5-6	けん引する・・・・・・・7-18
送風量の調整6-9	走行モード・・・・・・・・・5-7	故障 / 警告メッセージ ・・・・・・・10-2
送風口の選択・・・・・・・・・6-10	ティップシフト ・・・・・・5-9	子供を乗せるとき・・・・・・・・・・1-5
内気循環モード・・・・・・・・6-11 余熱ヒーター・ベンチレーション・6-13	オーバーヒートしたとき・・・・・・7-20	小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-26 フロントアームレストの小物入れ・・6-26
デフロスターモード・・・・・・・6-14		携帯電話の接続・・・・・・・・・6-27
リアデフォッガー・・・・・・・6-15	カ	フロントのカップホルダー・・・・・6-27
リア送風口6-16	懐中電灯(非常信号用具)・・・・・・・7-3	リアアームレストのカップホルダー
エアバッグ (SRSエアバッグ) · · · · · · 2-10	ガソリン(燃料)・・・・・・9-10	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-28 グローブボックス・・・・・・・・6-29
運転席 / 助手席エアバッグ · · · · · · 2-10 フロント / リアサイドバッグ · · · · 2-11	可変スピードリミッター・・・・・・5-48	収納ネット・・・・・・・・・6-3C
ウインドウバッグ・・・・・・2-11	可変スピードリミッターの使い方・・5-50	シートバックポケット・・・・・・6-30
エンジンオイル ・・・・・・8-8	寒冷時の取り扱い・・・・・・8-22	こんなことにも注意・・・・・・・1-15

ੈ
サンバイザー・・・・・・6-20
事故・故障のとき ・・・・・・・7-2
事故が起きたとき ・・・・・・・・7-2
路上で故障したとき ・・・・・・・7-2
車が動かなくなったとき ・・・・・・7-2
非常信号用具7-3
停止表示板 · · · · · · · · 7-3
救急セット・・・・・・7-4
車載工具7-4、5
輪止め7-5
パンクしたとき ・・・・・・・・7-6
けん引・・・・・・・7-17
オーバーヒートしたとき7-20
バッテリーがあがったとき7-21
シートヒーター・・・・・3-19
シートベルト・・・・・・2-3
シートベルトの着用 ・・・・・・2-4
フロントシートベルトの高さ調整 …2-5
シートベルトテンショナー ・・・・・2-7
ベルトフォースリミッター2-7
車載工具7-4、5
ジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-4、5
純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・9-2
ステアリング・・・・・・3-61
ステアリング位置の調整3-61、62

スライディングルーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·3-48 3-49 ·3-50
スイッチで閉じないとき・・・・・・	
スライディングルーフのリセット・	3-54
積載荷物の制限重量・・・・・・・・・・・・・・・・・	
センターコンソール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-5
走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-8
走行する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-2
走行中に異常を感じたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タ	
タイヤとホイール・・・・・8-15、 タイヤローテーション・・・・・・ タイヤ空気圧ラベル・・・・・・・ 標準タイヤとホイール・・・・・・・ 応急用スペアタイヤ・・・・・8-26、 でインタータイヤ・・・・・8-26、 正しい運転姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·8-17 ·8-18 ·9-12 ·9-13 9-14
チャイルドセーフティシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テヤイルトセーンティシート・・・・・・・	

チャイルドセーフティシート検知
システム (C 55 AMG)·····2-18
助手席エアバッグオフ表示灯
(C 55 AMG) · · · · · · · · · 2-19
ISO-FIX対応チャイルドセーフティ シート固定装置・・・・・・2-21
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)・・5-33
駐停車するとき・・・・・・・1-11
定期点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(整備手帳)
停止表示板 ・・・・・・・・・7-3
電球一覧 · · · · · · · · 9-6
電球の交換・・・・・・7-26
マルチファンクションディスプレイの
故障 / 警告メッセージ ・・・・・7-26
スタンバイランプ機能‥‥‥.7-27
電球の取り扱い7-27
電動ブラインド・・・・・・・6-22
ドア・・・・・・3-25
ドアの開閉・・・・・・・・3-25
イージーエントリー・・・・・・3-26
ドアごとに解錠 / 施錠する3-27
ドアロックスイッチ3-28
車速感応ドアロック・・・・・・3-29
チャイルドプルーフロック
(リアドア)3-30
乗降用ランプ・・・・・・・3-30

エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠 / 施錠する ・・・・・・・・3-31	燃料給油口・・・・・・・・・・3-42 フラップが開かないとき・・・・・3-43	ドアウインドウが 自動で開閉しないとき・・・・・3-47
エマージェンシーキーで 車を施錠する・・・・・・・・3-31	Л	パンクしたとき・・・・・・・・7-6
ドアミラー 3-57 ドアミラーの角度調整 3-57 ドアミラーの格納 / 展開 3-58 助手席側ドアミラーの パーキングヘルプ機能 3-59	灰皿・・・・ 6-23 フロントの灰皿・・・・ 6-23 リアの灰皿・・・・ 6-24 パーキングブレーキ・・・ 5-33	輪止めをする · · · · · · · · · · · · · · · · 7-7 応急用スペアタイヤを取り出す · · · · · 7-7 ジャッキアップ · · · · · · · · · · · · 7-8 ホイールボルト · · · · · · · · · · · · · 7-12 応急用スペアタイヤの取り付け · · · 7-13 応急用スペアタイヤに
盗難防止警報システム・・・・・・3-44	パーキングロックの解除・・・・・・5-21	空気を入れる (C 55 AMG)····7-14
トラブルの原因と対応10-11トランク・3-32トランクを開く3-32トランクを閉じる3-34エマージェンシーキーでのトランクの解錠トランク下の収納スペース3-35トランクに荷物を積むとき3-36荷物固定用リング3-37	パークトロニック・・・・・5-53 パークトロニックセンサー・・・5-53 インジケーター・・・・5-54 パークトロニックの作動条件・・・5-55 パークトロニックの作動・・・・5-56 センサーの感知範囲・・・・5-57 パークトロニックオフスイッチ・・・5-58 バッテリー・・・8-20 バッテリーの位置・・・・8-20 バッテリー取り扱いの	ジャッキダウン・・・・7-16 ビークルプレート・・・9-4 非常信号用具(懐中電灯)・・・7-3 非常点滅灯・・・5-28 ヒューズ一覧・・・9-7 ヒューズの交換・・・7-24 トランク内のヒューズボックス・・・7-24 ランプスイッチ横の ヒューズボックス・・・7-24
t	一般的な注意・・・・・・8-20 バッテリーがあがったとき・・・・・・7-21	エンジンルーム内の ヒューズボックス · · · · · · · · · 7-25
ナビゲーション・・・・・・・(別冊)	始動の方法······7-22	ヒューズを交換する‥‥‥‥.7-25
慣らし運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-7	バニティミラー・・・・・・6-21	ブレーキ・・・・・・5-34
日常の手入れ・・・・・・8-28	パワーウインドウ・・・・・・3-46	ブレーキ液・・・・・・・・8-11
燃料9-10	ドアウインドウの開閉······3-46 セーフティスイッチ······3-47	ブレーキ液の量を点検する・・・・・8-11 ブレーキ液の交換・・・・・・・8-12

フロントシート・・・・・3-14 4ウェイパワーシートの調整・・・3-14 メモリー付パワーシートの調整・・・3-16 NECK PROアクティブ ヘッドレスト・・・・・3-17 フロントシートのメモリー機能・・・3-18 ヘッドランプウォッシャー・・5-32 方向指示・・・5-27 ボンネット・・・・3-38 ボンネットロックを解除する・・・3-38 ボンネットを開く・・・3-39 ボンネットを閉じる・・・3-40 ボンネットを垂直に開く・・・3-41	故障表示 各種ション・コンリ語 ター/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
₹	ESP表示 方向指示
マニュアルギアシフト・・・・・・・5-12 マニュアルギアシフトの選択・・・・5-13 セレクターレバーによる操作・・・・5-14 パドルによる操作・・・・・・5-14 シフトアップ表示(C 55 AMG)・・5-15	マルチフ: ディス: ABS警告 シートベル エアバッ:
マルチファンクションディスプレイ・・・4-1 ステアリングスイッチ・・・・・・4-2 メイン画面一覧・・・・・・4-3 車両情報・・・・・・・4-4 オーディオ・・・・・・・・・・・・・・・4-13、(別冊) ナビゲーション・進行方向方位 表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	燃料計・・ 燃料残量 エンジン! ハイビー」 タコメー: ブレーキ! スピード

故障表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.4-14
各種設定	
メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·4-19
ジコク / ヒニチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シャリョウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コンフォート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トリップコンピューター・・・・・・	
電話4-39、	
ペーターパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メーター照度調整ノブ /	0 00
リセットボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-65
エンジン冷却水 水温計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ESP表示灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.3-65
方向指示表示灯······	
マルチファンクション	0 00
ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-66
ABS警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
シートベルト警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エアバッグシステム警告灯・・・・・・	
燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
燃料残量警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジン警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ハイビーム表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タコメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブレーキ警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スピードメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ハニー・ハーノ	

ヘッドランプ表示灯・・・・・・・・・	3-69
メンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-2
ラ	
ライター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ランプスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ヘッドランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フォグランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パーキングランプ・・・・・・・・・	5-24
ヘッドランプ下向き /	
上向きの切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・・・	
コーナリングランプ・・・・・・・・	5-26
リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-21
リアヘッドレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リアアームレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルーフラック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルームミラーの調整・・・・・・・・・・・	
自動防眩機能	3-56
ルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-17
ルームランプの点灯モードの	
切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-17

さくいん

リアルームランプを
点灯 / 消灯する ‥‥‥‥‥6-18
フロントリーディングランプを
点灯 / 消灯する ‥‥‥‥‥6-19
リアリーディングランプを
点灯 / 消灯する6-19
冷却水 · · · · · · 8-6
冷却水の量を点検する・・・・・8-6
冷却水を補給する8-7
9
ワイパー・・・・・5-29
レインセンサー・・・・・5-29
輪止め · · · · · · · 7-5

英字	
ABS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
BAS5	-38
ESP® / 4ESP® ・・・・・・・・・・・・・5 ESPオフスイッチ ・・・・・・・・・・5	
4MATIC5	-42
SRSエアバッグ・・・・・・・・	-10

"ESP®"はダイムラー・クライスラー社の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2006年7月現在のものです。

対象モデル

C 180 KOMPRESSOR AVANTGARDE

C 200 KOMPRESSOR

C 230 AVANTGARDE

C 280 AVANTGARDE

C 280 4MATIC AVANTGARDE

C 55 AMG

ダイムラー・クライスラー日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル